

Модификации	Год	Двигатель	Л.С. (кВ)	Вид сборки
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W)	07.1997 - 10.1999	3.5 V6 24V (V45W, V25W) бензин	194 (143)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W)	04.2000 - 12.2006	3.5 V6 GDI (V65W, V75W) бензин	203 (149)	вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W)	04.2000 - 12.2006	3.2 DI-D (V68W, V78W) Дизель	165 (121)	вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W)	10.2001 - 12.2006	3.2 DI-D (V68W, V78W) Дизель	160 (118)	вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W)	04.2000 - 12.2006	2.5 TDi (V64W, V74W) Дизель	99 (73)	вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W)	09.2001 - 12.2006	2.5 TDi (V64W, V74W) Дизель	115 (85)	вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 i 4WD	05.2000 - 04.2004	3.5 i 4WD бензин	190 (140)	вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W)	04.2000 - 12.2006	3.2 D 4WD (V78W, V68W) Дизель	165 (121)	вездеход открытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0	09.2006 - .	3.0 бензин	178 (131)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 Привод на все колеса	09.2006 - .	3.8 Привод на все колеса бензин	250 (184)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DiD	09.2006 - .	3.2 DiD Дизель	170 (125)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W)	02.2007 - .	3.2 DI-D 4WD (V98W) Дизель	190 (140)	вездеход закрытый

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD	02.2007 - .	3.0 4WD бензин	178 (131)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W)	02.2007 - .	3.8 V6 (V87W, V97W) бензин	250 (184)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W)	02.2007 - .	3.2 DI-D (V88W, V98W) Дизель	160 (118)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W)	02.2007 - .	3.2 DI-D (V88W, V98W) Дизель	170 (125)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)	01.2009 - .	3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) Дизель	200 (147)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6	02.2010 - .	3.8 V6 бензин	248 (182)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD	01.2012 - .	3.2 DI-D 4WD Дизель	203 (149)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D	02.2007 - .	3.2 DI-D Дизель	167 (123)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 GLS	02.2007 - .	3.2 GLS Дизель	169 (124)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) 3.2 DI-D	11.2006 - .	3.2 DI-D Дизель	160 (118)	фургон
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) 3.2 TD 4WD	01.2010 - .	3.2 TD 4WD Дизель	200 (147)	фургон
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) 3.2 DI-D 4WD	02.2007 - .	3.2 DI-D 4WD Дизель	190 (140)	фургон
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.0 V6 24V	01.1999 - 12.2006	3.0 V6 24V бензин	177 (130)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5	04.2000 - 01.2007	3.5 бензин	203 (149)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D	04.2000 - 12.2006	3.2 Di-D Дизель	160 (118)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W,	04.2000 - 10.2001	3.2 Di-D	165	вездеход

V6_W) 3.2 Di-D		Дизель	(121)	закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi	04.2000 - 12.2006	2.5 TDi Дизель	99 (73)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi	09.2001 - 12.2006	2.5 TDi Дизель	115 (85)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D	04.2000 - 01.2007	3.2 Di-D Дизель	175 (129)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5	04.2000 - 04.2004	3.5 бензин	190 (140)	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W) 3.2 DiD 4WD	04.2000 - 09.2007	3.2 DiD 4WD Дизель	165 (121)	вездеход закрытый