

Применяется в трансп. Средствах

Название	Год выпуска	кВт	Л.с.	см3	Вид кузова
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1) Место установки: передний мост, Вид коробки передач: механическая коробка передач	06.08 - 06.15	115	156	1997	седан
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2) Место установки: передний мост, Вид коробки передач: механическая коробка передач	07.08 - 06.15	148	201	2354	седан
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3) Место установки: передний мост, Вид коробки передач: механическая коробка передач	07.08 - 06.15	110	150	2199	седан
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3) Место установки: передний мост, Вид коробки передач: механическая коробка передач	07.08 - 06.15	132	180	2199	седан
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.0 i Место установки: передний мост, Вид коробки передач: механическая коробка передач	07.08 -	110	150	1997	универсал
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.0 i (CW1) Место установки: передний мост, Вид коробки передач: механическая коробка передач	07.08 -	115	156	1997	универсал
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.4 i (CW2) Место установки: передний мост, Вид коробки передач: механическая коробка передач	07.08 -	148	201	2354	универсал
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) Место установки: передний мост, Вид коробки передач: механическая коробка передач	07.08 -	110	150	2199	универсал
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) Место установки: передний мост, Вид коробки передач: механическая коробка передач	07.08 -	132	180	2199	универсал

Оригинальная информация

Производитель	Оригинальный номер	Reference info
HONDA	45022-TL1G00	
HONDA	45022-TL1G01	