

## Применимость запчасти к автомобилям

| Производитель  | Год               | кВ  | Код двигателя | л.с. | куб. см | Вид сборки        |
|--|-------------------|-----|---------------|------|---------|-------------------|
| <a href="#">TOYOTA RAV 4 II (CLA2 , XA2 , ZCA2 , ACA2 ) 1.8 VVTi</a>     | 08.2000 - 11.2005 | 92  | 1ZZ-FE        | 125  | 1794    | вездеход закрытый |
| <a href="#">TOYOTA RAV 4 II (CLA2 , XA2 , ZCA2 , ACA2 ) 2.0 VVTi 4WD</a> | 06.2000 - 11.2005 | 110 | 1AZ-FE        | 150  | 1998    | вездеход закрытый |
| <a href="#">TOYOTA RAV 4 II (CLA2 , XA2 , ZCA2 , ACA2 ) 2.0 D-4D 4WD</a> | 09.2001 - 11.2005 | 85  | 1CD-FTV       | 116  | 1995    | вездеход закрытый |
| <a href="#">TOYOTA RAV 4 II (CLA2 , XA2 , ZCA2 , ACA2 ) 2.4 VVTi 4WD</a> | 08.2003 - 11.2005 | 112 | 2AZ-FE        | 152  | 2362    | вездеход закрытый |