

Применимость запчасти к автомобилям

Производитель	Год	кВ	Код двигателя	л.с.	куб. см	Вид сборки
HONDA SHUTTLE (RA) 2.2 16V	10.1994 - 02.1998	110	F22B8	150	2156	вэн
HONDA SHUTTLE (RA) 2.3 16V	10.1997 - 06.2004	110	F23A7	150	2254	вэн
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3)	10.1995 - 12.2001	94	B20B	128	1973	вездеход закрытый
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3)	01.1999 - 02.2002	108	B20Z1	147	1973	вездеход закрытый
HONDA CR-V I (RD) 2.0	04.1999 - 02.2002	98	B20Z1	133	1973	вездеход закрытый
HONDA PRELUDE V (BB) 2.2 16V (BB6, BB8)	10.1996 - 10.2000	136	H22A2 , H22A5	185	2157	купе
HONDA PRELUDE V (BB) 2.2 16V	10.1996 - 10.2000	147	H22A5	200	2157	купе
HONDA INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 Type-R	11.1997 - 10.2001	140	B18C6	190	1797	купе
HONDA INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 Type-R (DC2)	09.1993 - 08.2001	147		200	1797	купе
HONDA INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 SiR	09.1993 - 08.2001	132	B18C	180	1797	купе
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD	03.1999 - .	77	D16W1	105	1590	вездеход закрытый
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD	10.1999 - .	91	D16W5	124	1590	вездеход закрытый
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V	03.1999 - .	77	D16W1	105	1590	вездеход закрытый
HONDA ODYSSEY (RB_) 2.3	07.2002 - 09.2003	110	F23A	150	2254	вэн