

Применимость запчасти к автомобилям

Производитель	Год	кВ	Код двигателя	Л.С.	куб. см	Вид сборки
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W)	02.2007 - .	140	4M41	190	3200	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W)	02.2007 - .	184	6G75	250	3828	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W)	02.2007 - .	118	4M41	160	3200	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W)	02.2007 - .	125	4M41	170	3200	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)	01.2009 - .	147	4M41	200	3200	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 i 4WD (V97W, V87W)	01.2009 - .	175	6G75	238	3828	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6	02.2010 - .	182	6G75	248	3828	вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D	01.2010 - .	121	4M41	165	3200	вездеход закрытый