

Применимость запчасти к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
TOYOTA COROLLA			
TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) / 1.4 VVT-i	01.2002 - 12.2006	71 Кв - 97 Лс / 4ZZ-FE	Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) / 1.6 VVT-i	01.2002 - 12.2006	81 Кв - 110 Лс / 3ZZ-FE	Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) / 1.4 VVT-i	01.2002 - 02.2007	71 Кв - 97 Лс / 4ZZ-FE	Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) / 1.6 VVT-i	01.2002 - 02.2007	81 Кв - 110 Лс / 3ZZ-FE	Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) / 1.4 VVT-i	08.2002 - 07.2007	71 Кв - 97 Лс / 4ZZ-FE	Бензиновый двигатель
TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) / 1.6 VVT-i	08.2002 - 07.2007	81 Кв - 110 Лс / 3ZZ-FE	Бензиновый двигатель