

## Применимость запчастей к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
<b>FORD USA PROBE</b>			
<a href="#">FORD USA PROBE Mk II (ECP) / 2.0 16V</a>	10.1993 - 03.1998	85 Кв - 116 Лс / FS	Бензиновый двигатель
<a href="#">FORD USA PROBE Mk II (ECP) / 2.5 V6 24V</a>	10.1993 - 03.1998	119 Кв - 162 Лс / KL	Бензиновый двигатель
<a href="#">FORD USA PROBE Mk II (ECP) / 2.5 V6 24V</a>	12.1994 - 03.1998	120 Кв - 163 Лс / KL	Бензиновый двигатель
<b>MAZDA 323</b>			
<a href="#">MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.6</a>	01.2001 - 05.2004	72 Кв - 98 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.6</a>	01.2001 - 05.2004	70 Кв - 95 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.9 16V</a>	09.1998 - 01.2001	84 Кв - 114 Лс /	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.9 16V</a>	09.1998 - 01.2001	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0</a>	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0</a>	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 D</a>	09.1998 - 05.2004	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель
<a href="#">MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 TD</a>	09.1998 - 12.2001	66 Кв - 90 Лс /	Дизель
<a href="#">MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 TD</a>	01.2001 - 05.2004	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
<a href="#">MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.6</a>	01.2001 - 05.2004	70 Кв - 95 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.6</a>	01.2001 - 05.2004	72 Кв - 98 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.9 16V</a>	09.1998 - 05.2004	84 Кв - 114 Лс /	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.9 16V</a>	09.1998 - 05.2004	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0</a>	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0</a>	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 D</a>	09.1998 - 05.2004	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель
<a href="#">MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 TD</a>	09.1998 - 05.2004	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
<b>MAZDA 626</b>			
<a href="#">MAZDA 626 Mk III универсал (GV) / 2.0 D</a>	11.1994 - 09.1997	60 Кв - 82 Лс / RFG5	Дизель
<a href="#">MAZDA 626 Mk IV (GE) / 1.8 i</a>	01.1992 - 04.1997	77 Кв - 105 Лс / FP	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 626 Mk IV (GE) / 1.8 i</a>	08.1994 - 04.1997	66 Кв - 90 Лс /	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 626 Mk IV (GE) / 2.0 D GLX Compreh</a>	10.1992 - 04.1997	55 Кв - 75 Лс / RF OHС	Дизель
<a href="#">MAZDA 626 Mk IV (GE) / 2.0 i</a>	01.1992 - 04.1997	85 Кв - 115 Лс / FS	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) / 1.8</a>	08.1991 - 04.1997	77 Кв - 105 Лс / FP	Бензиновый двигатель
<a href="#">MAZDA 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) / 1.8</a>	08.1994 - 04.1997	66 Кв - 90 Лс / FP01LP	Бензиновый двигатель

MAZDA 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) / 2.0 D GLX Complex	01.1993 - 04.1997	55 Кв - 75 Лс / RF55	Дизель
MAZDA 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) / 2.0 i	08.1991 - 04.1997	85 Кв - 115 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) / 2.0 i 4WD	04.1992 - 04.1997	85 Кв - 116 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) / 2.5 24V	01.1992 - 04.1997	121 Кв - 165 Лс / KL	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 1.9	05.1997 - 12.1999	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 1.9	12.1999 - 10.2002	74 Кв - 100 Лс / FP9A	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0	05.1997 - 10.2002	85 Кв - 115 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0	04.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0 DI TD	04.1998 - 10.2002	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.8	05.1997 - 12.1999	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.9	12.1999 - 10.2002	74 Кв - 100 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0	05.1997 - 10.2002	85 Кв - 115 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 DITD	04.1998 - 10.2002	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 H.P.	02.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 TD	10.2000 - 10.2002	81 Кв - 110 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 1.9	02.1998 - 01.2000	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0	02.1998 - 10.2002	85 Кв - 116 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 H.P.	02.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
MAZDA PREMACY			
MAZDA PREMACY (CP) / 1.9	07.1999 - 03.2005	74 Кв - 100 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 1.9	07.1999 - 03.2005	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0	11.2001 - 03.2005	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0	11.2001 - 03.2005	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD	10.1999 - 07.2000	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD	07.2000 - 03.2005	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
MAZDA XEDOS			
MAZDA XEDOS 6 (CA) / 1.6 16V	08.1992 - 05.1994	83 Кв - 113 Лс / B69	Бензиновый двигатель
MAZDA XEDOS 6 (CA) / 1.6 16V	06.1994 - 10.1999	79 Кв - 107 Лс / B6 (DOHC)	Бензиновый двигатель
MAZDA XEDOS 6 (CA) / 2.0 V6	01.1992 - 05.1994	106 Кв - 144 Лс / KF1	Бензиновый двигатель

MAZDA XEDOS 6 (CA) / 2.0 V6

06.1994 - 10.1999

103 Кв - 140 Лс / KF1

Бензиновый двигатель