

**Применимость запчасти к автомобилям**

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
<b>HONDA ACCORD</b>			
<a href="#"><u>HONDA ACCORD VII (CL) / 2.0 (CL7)</u></a>	02.2003 - 05.2008	114 Кв - 155 Лс / K20A6	Бензиновый двигатель
<a href="#"><u>HONDA ACCORD VII (CL) / 2.0 Привод на все колеса (CL8)</u></a>	02.2003 - 05.2008	114 Кв - 155 Лс / K20A6	Бензиновый двигатель
<a href="#"><u>HONDA ACCORD VII (CL) / 2.2 i-CTDi</u></a>	01.2004 - 05.2008	103 Кв - 140 Лс / N22A1	Дизель
<a href="#"><u>HONDA ACCORD VII (CL) / 2.4 (CL9)</u></a>	02.2003 - 05.2008	140 Кв - 190 Лс / K24A	Бензиновый двигатель
<a href="#"><u>HONDA ACCORD VII (CL) / 2.4 (CL9)</u></a>	02.2003 - 05.2008	140 Кв - 190 Лс / K24A3	Бензиновый двигатель
<a href="#"><u>HONDA ACCORD VII Tourer (CM) / 2.0 (CM1)</u></a>	04.2003 - 05.2008	114 Кв - 155 Лс / K20A6	Бензиновый двигатель
<a href="#"><u>HONDA ACCORD VII Tourer (CM) / 2.2 i-CTDi</u></a>	01.2004 - 05.2008	103 Кв - 140 Лс / N22A1	Дизель
<a href="#"><u>HONDA ACCORD VII Tourer (CM) / 2.4 (CM2)</u></a>	04.2003 - 05.2008	140 Кв - 190 Лс / K24A	Бензиновый двигатель
<b>HONDA CR-V</b>			
<a href="#"><u>HONDA CR-V Mk II (RD ) / 2.0</u></a>	09.2001 - 09.2006	110 Кв - 150 Лс / K20A4	Бензиновый двигатель
<a href="#"><u>HONDA CR-V Mk II (RD ) / 2.2 CTDi</u></a>	02.2005 - 09.2006	103 Кв - 140 Лс / N22A2	Дизель