

Применимость запчасти к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
HONDA CIVIC			
<u>HONDA CIVIC VII седан (ES) / 1.8</u>	02.2001 - 09.2005	103 Кв - 140 Лс / R18A1	Бензиновый двигатель
<u>HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) / 1.8</u>	09.2005 - 02.2012	103 Кв - 140 Лс / R18A1	Бензиновый двигатель
HONDA FR-V			
<u>HONDA FR-V (BE) / 1.7</u>	08.2004 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / D17A2	Бензиновый двигатель
<u>HONDA FR-V (BE) / 1.8</u>	01.2007 - до н.в.	103 Кв - 140 Лс / R18A1	Бензиновый двигатель
<u>HONDA FR-V (BE) / 2.0</u>	02.2005 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / K20A9	Бензиновый двигатель
<u>HONDA FR-V (BE) / 2.2 i CTDi</u>	07.2005 - до н.в.	103 Кв - 140 Лс / N22A1	Дизель
HONDA STREAM			
<u>HONDA STREAM (RN) / 1.7 16V</u>	05.2001 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / D17A2	Бензиновый двигатель
<u>HONDA STREAM (RN) / 2.0 16V</u>	05.2001 - до н.в.	115 Кв - 156 Лс / K20A1	Бензиновый двигатель