

Применяется в трансп. Средствах

Название	Год выпуска	кВт	Л.с.	см3	Вид кузова
FORD FOCUS III 2.0 ST Место установки: передний мост	07.12 -	184	250	1999	Наклонная задняя часть
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST Место установки: передний мост	07.12 -	184	250	1999	универсал
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST Место установки: передний мост	11.14 -	136	185	1997	универсал
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	09.14 -	110	150	1499	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	09.14 -	134	182	1499	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	03.13 -	110	150	1596	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	03.13 -	110	150	1596	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	03.13 -	134	182	1596	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	09.14 -	88	120	1998	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	03.13 -	100	136	1997	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	03.13 -	100	136	1997	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	03.13 -	103	140	1997	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	03.13 -	103	140	1997	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	09.14 -	110	150	1997	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	09.14 -	110	150	1997	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	03.13 -	120	163	1998	вездеход закрытый
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 Место установки: передний мост, для тормозного диска диаметр: 320 мм	09.14 -	132	180	1998	вездеход закрытый
FORD TRANSIT CONNECT универсал 1.5 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	05.15 -	74	101	1499	универсал

FORD TRANSIT CONNECT универсал 1.5 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	05.15 -	88	120	1499	универсал
FORD TRANSIT CONNECT универсал 1.6 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	02.13 -	55	75	1560	универсал
FORD TRANSIT CONNECT универсал 1.6 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	02.13 -	70	95	1560	универсал
FORD TRANSIT CONNECT универсал 1.6 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	02.13 -	85	115	1560	универсал
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 1.0 EcoBoost Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	02.13 -	74	100	998	Фургон
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 1.6 EcoBoost Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	11.13 -	110	150	1596	Фургон
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 1.5 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	05.15 -	74	101	1499	Фургон
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 1.5 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	05.15 -	88	120	1499	Фургон
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 1.6 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	02.13 -	55	75	1560	Фургон
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 1.6 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	02.13 -	70	95	1560	Фургон
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 1.6 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	02.13 -	85	115	1560	Фургон
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost Место установки: передний мост	02.14 -	74	100	998	универсал
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi Место установки: передний мост	02.14 -	55	75	1499	универсал
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi Место установки: передний мост	05.15 -	70	95	1499	универсал
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi Место установки: передний мост	02.14 -	70	95	1560	универсал
FORD TRANSIT COURIER Фургон 1.0 EcoBoost Место установки: передний мост	02.14 -	74	100	998	Фургон
FORD TRANSIT COURIER Фургон 1.5 TDCi Место установки: передний мост	02.14 -	55	75	1499	Фургон
FORD TRANSIT COURIER Фургон 1.5 TDCi Место установки: передний мост	05.15 -	70	95	1499	Фургон
FORD TRANSIT COURIER Фургон 1.6 TDCi Место установки: передний мост	02.14 -	70	95	1560	Фургон
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	11.13 -	74	100	998	универсал
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	11.13 -	110	150	1596	универсал

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	05.15 -	55	75	1499	универсал
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	05.15 -	74	101	1499	универсал
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	05.15 -	88	120	1499	универсал
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	09.13 -	55	75	1560	универсал
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	09.13 -	70	95	1560	универсал
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi Место установки: передний мост, Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	09.13 -	85	115	1560	универсал
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost Место установки: передний мост	02.14 -	74	100	998	универсал
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi Место установки: передний мост	02.14 -	55	75	1499	универсал
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi Место установки: передний мост	02.14 -	70	95	1560	универсал

Оригинальная информация

Производитель	Оригинальный номер	Reference info
FORD	1775091	
FORD	2039733	
FORD	BV612K021AC	
FORD	MEBV6J2K021AA	