

Оригинальные номера запчастей:

Производитель	Оригинальный номер
LEXUS	0446514081
LEXUS	0446522311
LEXUS	0446522312
LEXUS	0446530231
TOYOTA	0446530271
TOYOTA	0446530272
LEXUS	0446530320
TOYOTA	0446553010
LEXUS	0446553010

Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модификации	Год	Двигатель	Л.С. (кВ)	Вид сборки
LEXUS GS (JZS147) 300 (JZS147_)	03.1993 - 08.1997	300 (JZS147_) бензин	212 (156)	седан
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 200	04.1999 - 07.2005	200 бензин	155 (114)	седан
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 300	09.2001 - 07.2005	300 бензин	213 (157)	седан
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 300 T3 (JZS160_)	08.1997 - 10.2000	300 T3 (JZS160_) бензин	222 (163)	седан
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 400 (UZS160_)	12.1997 - 11.2000	400 (UZS160_) бензин	294 (216)	седан
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 430 (UZS161_)	11.2000 - 03.2005	430 (UZS161_) бензин	283 (208)	седан
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 300 (JZS160_)	10.2000 - 03.2005	300 (JZS160_) бензин	219 (161)	седан
LEXUS SC (UZZ40_) 430 (UZZ40L_, UZZ40R_)	05.2001 - 07.2010	430 (UZZ40L_, UZZ40R_) бензин	292 (215)	кабрио
LEXUS SC (UZZ40_) 430 (UZZ40L_, UZZ40R_)	05.2001 - 07.2010	430 (UZZ40L_, UZZ40R_) бензин	332 (244)	кабрио

LEXUS SC (UZZ40_) 430 (UZZ40L_, UZZ40R_)	05.2001 - 07.2010	430 (UZZ40L_, UZZ40R_) бензин	286 (210)	кабрио
LEXUS IS SportCross 300	10.2001 - 10.2005	300 бензин	213 (157)	универсал
LEXUS IS SportCross 200	10.2002 - 10.2005	200 бензин	155 (114)	универсал
TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo	05.1993 - 08.2002	3.0 i Bi-Turbo бензин	330 (243)	купе
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 2.0	01.1999 - 07.2005	2.0 бензин	155 (114)	седан
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 3.0	07.2001 - 07.2005	3.0 бензин	214 (157)	седан
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 2.0 VVTi	02.1999 - 07.2005	2.0 VVTi бензин	200 (147)	седан
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 2.0 VVTi	01.1999 - 07.2005	2.0 VVTi бензин	160 (118)	седан
TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) 2.0	01.1999 - 06.2001	2.0 бензин	155 (114)	универсал
TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) 3.0	07.2001 - 06.2005	3.0 бензин	214 (157)	универсал
TOYOTA ARISTO (UZZ14_, JZS14_) 3.0	10.1990 - 09.1996	3.0 бензин	279 (205)	седан
TOYOTA ARISTO (UZZ14_, JZS14_) 3.0	10.1990 - 07.1997	3.0 бензин	230 (169)	седан
TOYOTA CHASER (X10_) 2.5 VVTi	10.1996 - 05.2001	2.5 VVTi бензин	280 (206)	седан
TOYOTA CRESTA седан 2.5 VVTi	10.1996 - 09.2001	2.5 VVTi бензин	200 (147)	седан
TOYOTA CRESTA универсал 2.5 VVTi	10.1996 - 09.2001	2.5 VVTi бензин	200 (147)	универсал
TOYOTA ARISTO (JZS16_) 3.0	08.1997 - 09.2004	3.0 бензин	231 (170)	седан
TOYOTA ARISTO (JZS16_) 3.0	08.1997 - 09.2004	3.0 бензин	280 (206)	седан
TOYOTA CROWN универсал 2.5	09.1999 - 08.2003	2.5 бензин	200	универсал

			(147)	
TOYOTA MAJESTA 4.0	09.1999 - 08.2003	4.0 бензин	280 (206)	седан
TOYOTA MARK II седан 2.5 VVTi	10.1996 - 09.2001	2.5 VVTi бензин	280 (206)	седан
TOYOTA CROWN седан (JZS13 , YS13 , LS13 , GS13) 3.0	08.1991 - 08.1999	3.0 бензин	220 (162)	седан
TOYOTA CROWN седан (JZS17_) 2.5	09.1999 - 08.2003	2.5 бензин	280 (206)	седан

