

Оригинальные номера запчастей

MAZDA LAZ53328Z

MAZDA LBZ13323Z

MAZDA LBZ13328Z

MAZDA LBZ23323Z

MAZDA LBZ23323ZA

MAZDA LBZ23328ZA

MAZDA LBZ33323Z

MAZDA LCY13323Z

MAZDA LCY23323Z

MAZDA LCY23323ZA

MAZDA S4YK3323Z

MAZDA S4YK3323ZA

Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
MAZDA BONGO			
MAZDA BONGO FIENDEE вэн (SG) / 2.0 i 12V (SGE3, SGEW)	11.1997 - 02.1999	74 Кв - 101 Лс / FE (12V)	Бензиновый двигатель
MAZDA BONGO FIENDEE вэн (SG) / 2.5 i (SG5)	06.1995 - 02.1999	117 Кв - 159 Лс / J5DE	Бензиновый двигатель
MAZDA BONGO FIENDEE вэн (SG) / 2.5 TD (SGLW, SGL35)	06.1995 - 09.1999	92 Кв - 125 Лс / WL-T (12 V)	Дизель
MAZDA BONGO FIENDEE вэн (SG) / 2.5 TD 4x4 (SGL5, SGLR)	06.1995 - 09.1999	92 Кв - 125 Лс / WL-T (12 V)	Дизель
MAZDA BONGO FRIENDEE вэн (SG) / 2.5 TD (SGL35, SGLW)	09.1999 - 10.2001	92 Кв - 125 Лс / WL-T (12 V)	Дизель
MAZDA BONGO FRIENDEE вэн (SG) / 2.5 TD 4x4 (SGL5, SGLR)	09.1999 - 10.2001	92 Кв - 125 Лс / WL-T (12 V)	Дизель
MAZDA E-SERIE			
MAZDA E-SERIE с бортовой платформой/ходовая часть (SD1) / E2000	01.1991 - 08.1998	71 Кв - 97 Лс /	Бензиновый двигатель
MAZDA E-SERIE с бортовой платформой/ходовая часть (SD1, SL) / E2000	09.1999 - 09.2004	71 Кв - 97 Лс / FE (12V)	Бензиновый двигатель
MAZDA E-SERIE с бортовой платформой/ходовая часть (SD1, SL) / E2200 D	09.1999 - 07.2004	52 Кв - 71 Лс / R21N	Дизель

MAZDA MPV

MAZDA MPV I (LV) / 2.5 TD	05.1996 - 09.1999	85 Кв - 115 Лс / WL-T	Дизель
MAZDA MPV I (LV) / 3.0 i V6	11.1989 - 09.1999	109 Кв - 148 Лс / JE94	Бензиновый двигатель
MAZDA MPV I (LV) / 3.0 i V6	11.1989 - 09.1999	109 Кв - 148 Лс /	Бензиновый двигатель
MAZDA MPV I (LV) / 3.0 i V6 (LV10)	03.1995 - 09.1999	113 Кв - 154 Лс / JE94	Бензиновый двигатель
MAZDA MPV Mk II (LW) / 2.5 V6	09.1999 - 03.2002	125 Кв - 170 Лс / GY- DE	Бензиновый двигатель
MAZDA MPV Mk II (LW) / 3.0 i V6	03.2002 - 02.2006	147 Кв - 200 Лс / AJ	Бензиновый двигатель