

Оригинальные номера запчастей

CITROËN	425247
CITROËN	425468
FIAT	71752985
FIAT	77362274
FIAT	77364860
FIAT	9949407
FIAT	9949408
PEUGEOT	425246
PEUGEOT	425468

Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
CITROËN RELAY			
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 1.9 TD	03.1994 - 04.2002	68 Кв - 92 Лс / D8C (XUD9UTF)	Дизель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 1.9 TD	03.1994 - 04.2002	66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/BTF)	Дизель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.0	03.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW (XU10J2U)	Бензиновый двигатель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.5 D	03.1994 - 04.2002	63 Кв - 86 Лс / T9A (DJ5)	Дизель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.5 D 4x4	03.2000 - 04.2002	63 Кв - 86 Лс / T9A (DJ5)	Дизель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.5 TD	03.1994 - 04.2002	76 Кв - 103 Лс / T8A (DJ5T)	Дизель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.5 TDi	12.1996 - 04.2002	79 Кв - 107 Лс / THX (DJ5TED)	Дизель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.5 TDi 4x4	03.2000 - 04.2002	79 Кв - 107 Лс / THX (DJ5TED)	Дизель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.8 D	01.1999 - 02.2002	64 Кв - 87 Лс / 8140.63 (F28D)	Дизель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.8 HDi	09.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.8 HDi	10.2000 - 01.2002	93 Кв - 126 Лс / 8140.43S	Дизель
CITROËN RELAY с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.0 HDi	04.2002 - до н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10UTD)	Дизель

CITROËN RELAY автобус (244, Z_) / 2.8 HDi	04.2002 - до н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
CITROËN RELAY автобус (244, Z_) / 2.8 HDi Привод на все колеса	04.2002 - до н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 1.9 D	02.1994 - 04.2002	51 Кв - 69 Лс / D9B (XUD9A/U)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 1.9 D	07.1999 - 04.2002	50 Кв - 68 Лс / DJY (XUD9A)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 1.9 TD	03.1994 - 04.2002	68 Кв - 92 Лс / D8C (XUD9UTF)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 1.9 TD	03.1994 - 04.2002	66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/BTF)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 2.0	03.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW (XU10J2U)	Бензиновый двигатель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 2.0 4x4	10.1996 - 01.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW (XU10J2U)	Бензиновый двигатель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 2.0 HDI	11.2001 - 04.2002	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10UTD)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 2.5 D	03.1994 - 04.2002	63 Кв - 86 Лс / T9A (DJ5)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 2.5 D 4x4	03.2000 - 04.2002	63 Кв - 86 Лс / T9A (DJ5)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 2.5 TD	03.1994 - 04.2002	76 Кв - 103 Лс / T8A (DJ5T)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 2.5 TDi	12.1996 - 11.2000	79 Кв - 107 Лс / THX (DJ5TED)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 2.8 D	01.1999 - 02.2002	64 Кв - 87 Лс / 8140.63 (F28D)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 2.8 HDi	09.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
CITROËN RELAY фургон (230L) / 2.8 HDi 4x4	09.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
CITROËN RELAY фургон (244) / 2.0	04.2002 - до н.в.	81 Кв - 110 Лс / XU10J2	Бензиновый двигатель
CITROËN RELAY фургон (244) / 2.0 bivalent	02.2003 - до н.в.	81 Кв - 110 Лс / XU10J2	Бензиновый двигатель
CITROËN RELAY фургон (244) / 2.0 HDi	04.2002 - до н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10UTD)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (244) / 2.0 HDi	04.2002 - до н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10TD)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (244) / 2.2 HDi	04.2002 - до н.в.	74 Кв - 101 Лс / 4HY (DW12UTED)	Дизель
CITROËN RELAY фургон (244) / 2.8 HDi	04.2002 - до н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель

CITROËN RELAY фургон (244) / 2.8 HDi	05.2004 - до н.в.	107 Кв - 146 Лс / 8140.43N	Дизель
CITROËN RELAY фургон (244) / 2.8 HDi 4x4	04.2002 - до н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
FIAT DUCATO			
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 1.9 D	03.1994 - 04.2002	51 Кв - 69 Лс / 230 A2.000	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 1.9 D	04.1998 - 04.2002	50 Кв - 68 Лс / DJY	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 1.9 TD	03.1994 - 04.2002	60 Кв - 82 Лс / 230 A3.000	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 1.9 TD	04.1998 - 04.2002	66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/L)	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 1.9 TD CAT	08.1994 - 04.2002	59 Кв - 80 Лс / 230 A4.000	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.0	03.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW	Бензиновый двигатель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.5 D	03.1994 - 04.2002	62 Кв - 84 Лс / 8140.67	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.5 D 4x4	03.1994 - 04.2002	62 Кв - 84 Лс / 8140.67	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.5 TDI	03.1994 - 04.2002	85 Кв - 116 Лс / 8140.47	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.5 TDI	03.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / 8140.47R	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.5 TDI 4x4	06.1998 - 04.2002	85 Кв - 116 Лс / 8140.47	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.8 D	02.1998 - 04.2002	64 Кв - 87 Лс / 8140.63	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.8 JTD	11.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.8 JTD	03.2001 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230) / 2.8 TDI	12.1998 - 04.2002	90 Кв - 122 Лс / 8140.43	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.0	04.2002 - 07.2006	81 Кв - 110 Лс / RFL	Бензиновый двигатель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.0 JTD	04.2002 - 07.2006	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10)	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.3 JTD	04.2002 - 07.2006	81 Кв - 110 Лс / F1AE0481C	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.8 JTD	04.2002 - 07.2006	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть	10.2002 -	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель

(244) / 2.8 JTD 4x4	07.2006		
FIAT DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.8 JTD Power	05.2004 - 07.2006	107 Кв - 146 Лс / 8140.43N	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 1.9 D	04.1998 - 04.2002	50 Кв - 68 Лс / DJY	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 1.9 D	04.1998 - 04.2002	50 Кв - 68 Лс / D9B	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 1.9 D	04.1998 - 04.2002	50 Кв - 68 Лс / D9B (XUD9A)	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 1.9 D Combinato	06.1995 - 04.2002	51 Кв - 69 Лс / 230 A2.000	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 1.9 TD	04.1998 - 04.2002	66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/L)	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 1.9 TD Combinato	08.1994 - 04.2002	59 Кв - 80 Лс / 230 A4.000	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 1.9 TD Panorama/Combinato	03.1994 - 04.2002	60 Кв - 82 Лс / 230 A3.000	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.0 JTD	10.2001 - 04.2002	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10)	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.0 Panorama/Combinato	03.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW	Бензиновый двигатель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.5 D Combinato	08.1994 - 04.2002	62 Кв - 84 Лс / 8140.67	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.5 TDI 4x4	04.1997 - 04.2002	85 Кв - 116 Лс / 8140.47	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.5 TDI Panorama/Combinato	03.1994 - 04.2002	85 Кв - 116 Лс / 8140.47	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.5 TDI Panorama/Combinato	07.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / 8140.47R	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.8 D	02.1998 - 04.2002	64 Кв - 87 Лс / 8140.63	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.8 JTD	11.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.8 JTD 4x4	11.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.8 TDI	10.1997 - 04.2002	90 Кв - 122 Лс / 8140.43	Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) / 2.8 TDI 4x4	07.1999 - 04.2002	90 Кв - 122 Лс / 8140.43	Дизель
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) / 2.0	04.2002 - до н.в.	81 Кв - 110 Лс / RFL	Бензиновый двигатель
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) / 2.0 4x4	05.2002 - 07.2006	81 Кв - 110 Лс / RFL	Бензиновый двигатель
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) / 2.0 Bipower	11.2002 - до	81 Кв - 110 Лс / RFL	Бензиновый

	Н.в.		двигатель
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) / 2.0 JTD	04.2002 - до н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10)	Дизель
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) / 2.3 JTD	04.2002 - до н.в.	81 Кв - 110 Лс / F1AE0481C	Дизель
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) / 2.8 JTD	04.2002 - до н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) / 2.8 JTD 4x4	07.2002 - до н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) / 2.8 TD	11.2003 - 07.2006	90 Кв - 122 Лс / 8140.43	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 1.9 D	03.1994 - 04.2002	51 Кв - 69 Лс / 230 A2.000	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 1.9 D	04.1998 - 04.2002	50 Кв - 68 Лс / DJY	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 1.9 TD	03.1994 - 04.2002	60 Кв - 82 Лс / 230 A3.000	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 1.9 TD	04.1998 - 04.2002	66 Кв - 90 Лс / DHX (XUD9TF/L)	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 1.9 TD CAT	08.1994 - 04.2002	59 Кв - 80 Лс / 230 A4.000	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.0	03.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW	Бензиновый двигатель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.0 4x4	11.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW	Бензиновый двигатель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.0 JTD	10.2001 - 04.2002	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10)	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.5 D	03.1994 - 04.2002	62 Кв - 84 Лс / 8140.67	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.5 TDI	03.1994 - 04.2002	85 Кв - 116 Лс / 8140.47	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.5 TDI	03.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / 8140.47R	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.5 TDI 4x4	05.1998 - 04.2002	85 Кв - 116 Лс / 8140.47	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.8 D	05.1998 - 04.2002	64 Кв - 87 Лс / 8140.63	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.8 D 4x4	08.1998 - 04.2002	64 Кв - 87 Лс / 8140.63	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.8 JTD	11.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.8 JTD 4x4	11.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.8 TDI	10.1997 -	90 Кв - 122 Лс / 8140.43	Дизель

		04.2002		
FIAT DUCATO фургон (230L) / 2.8 TDI 4x4	06.1999 - 04.2002	90 Кв - 122 Лс / 8140.43	Дизель	
FIAT DUCATO фургон (244) / 2.0	04.2002 - до Н.в.	81 Кв - 110 Лс / RFL	Бензиновый двигатель	
FIAT DUCATO фургон (244) / 2.0 4x4	05.2002 - 07.2006	81 Кв - 110 Лс / RFL	Бензиновый двигатель	
FIAT DUCATO фургон (244) / 2.0 Bipower	11.2002 - до Н.в.	81 Кв - 110 Лс / RFL	Бензиновый двигатель	
FIAT DUCATO фургон (244) / 2.0 JTD	04.2002 - до Н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10)	Дизель	
FIAT DUCATO фургон (244) / 2.3 JTD	04.2002 - до Н.в.	81 Кв - 110 Лс / F1AE0481C	Дизель	
FIAT DUCATO фургон (244) / 2.8 JTD	04.2002 - до Н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель	
FIAT DUCATO фургон (244) / 2.8 JTD 4x4	07.2002 - до Н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S	Дизель	
FIAT DUCATO фургон (244) / 2.8 JTD Power	05.2004 - до Н.в.	107 Кв - 146 Лс / 8140.43N	Дизель	
PEUGEOT BOXER				
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.0 HDi	04.2002 - до Н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10UTD)	Дизель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.0 HDi	04.2002 - до Н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10TD)	Дизель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.2 HDi	04.2002 - до Н.в.	74 Кв - 101 Лс / 4HY (DW12UTED)	Дизель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.8 HDi	04.2002 - до Н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.8 HDi	04.2004 - до Н.в.	107 Кв - 146 Лс / 8140.43N	Дизель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244) / 2.8 HDi 4x4	04.2002 - до Н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 1.9 TD	06.1994 - 04.2002	66 Кв - 90 Лс / DHY (XUD9TE)	Дизель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 1.9 TD	06.1994 - 04.2002	66 Кв - 90 Лс / XUD9TE	Дизель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 1.9 TD	07.1994 - 04.2002	68 Кв - 92 Лс / D8C (XUD9UTF)	Дизель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 1.9 TD	07.1994 - 04.2002	68 Кв - 92 Лс / XUD9TE	Дизель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 2.0	12.2001 - 04.2002	81 Кв - 110 Лс / RFL (XU10J2U)	Бензиновый двигатель	
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 2.0 i	06.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW (XU10J2)	Бензиновый двигатель	

PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 2.5 D	03.1994 - 04.2002	63 Кв - 86 Лс / T9A (DJ5)	Дизель
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 2.5 D 4x4	07.1999 - 04.2002	63 Кв - 86 Лс / T9A (DJ5)	Дизель
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 2.5 TD	03.1994 - 04.2002	76 Кв - 103 Лс / T8A (DJ5T)	Дизель
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 2.5 TDI	01.1997 - 04.2002	79 Кв - 107 Лс / THX (DJ5TED)	Дизель
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 2.5 TDI 4x4	07.1999 - 04.2002	79 Кв - 107 Лс / THX (DJ5TED)	Дизель
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 2.8 D	01.1999 - 02.2002	64 Кв - 87 Лс / 8140.63 (F28D)	Дизель
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 2.8 HDi	10.2000 - 11.2001	93 Кв - 126 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель
PEUGEOT BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) / 2.8 HDI	11.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 1.9 D	03.1994 - 04.2002	51 Кв - 69 Лс / D9B (XUD9AU)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 1.9 TD	03.1994 - 04.2002	68 Кв - 92 Лс / D8C (XUD9UTF)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 1.9 TD	08.1994 - 04.2002	66 Кв - 90 Лс / DHY (XUD9TE)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 1.9 TD 4x4	07.1996 - 04.2002	68 Кв - 92 Лс / D8C (XUD9UTF)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.0 i	03.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW (XU10J2)	Бензиновый двигатель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.0 i 4x4	08.1996 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW (XU10J2)	Бензиновый двигатель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.5 D	08.1994 - 04.2002	63 Кв - 86 Лс / T9A (DJ5)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.5 D 4x4	07.1996 - 04.2002	63 Кв - 86 Лс / T9A (DJ5)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.5 DT	10.1997 - 11.2001	62 Кв - 84 Лс /	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.5 TD	07.1994 - 04.2002	76 Кв - 103 Лс / T8A (DJ5T)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.5 TDI	01.1997 - 04.2002	79 Кв - 107 Лс / THX (DJ5TED)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.5 TDI 4x4	01.1997 - 04.2002	79 Кв - 107 Лс / THX (DJ5TED)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.8 D	01.1999 - 02.2002	64 Кв - 87 Лс / 8140.63 (F28D)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.8 HDi	10.2000 - 11.2001	93 Кв - 126 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель

PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.8 HDI	11.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) / 2.8 HDi 4x4	10.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) / 2.0	04.2002 - до Н.в.	81 Кв - 110 Лс / RFL (XU10J2U)	Бензиновый двигатель
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) / 2.0 HDi	04.2002 - до Н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10UTD)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) / 2.0 HDi	04.2002 - до Н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10TD)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) / 2.2 HDi	04.2002 - до Н.в.	74 Кв - 101 Лс / 4HY (DW12UTED)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) / 2.8 HDi	04.2002 - до Н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) / 2.8 HDi	04.2004 - до Н.в.	107 Кв - 145 Лс / 8140.43N	Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) / 2.8 HDi 4x4	04.2002 - до Н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 1.9 D	03.1994 - 04.2002	51 Кв - 69 Лс / D9B (XUD9AU)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 1.9 D	07.1999 - 04.2002	50 Кв - 68 Лс / DJY (XUD9A)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 1.9 TD	03.1994 - 04.2002	68 Кв - 92 Лс / D8C (XUD9UTF)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 1.9 TD	07.1999 - 04.2002	66 Кв - 90 Лс / XUD9TE	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.0 HDI	08.2001 - 04.2002	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10UTD)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.0 i	06.1994 - 04.2002	80 Кв - 109 Лс / RFW (XU10J2)	Бензиновый двигатель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.5 D	03.1994 - 04.2002	63 Кв - 86 Лс / T9A (DJ5)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.5 D 4x4	07.1999 - 04.2002	63 Кв - 86 Лс / T9A (DJ5)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.5 DT	10.1997 - 11.2001	62 Кв - 84 Лс /	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.5 TD	03.1994 - 04.2002	76 Кв - 103 Лс / T8A (DJ5T)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.5 TDI	01.1997 - 04.2002	79 Кв - 107 Лс / THX (DJ5TED)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.5 TDI 4x4	07.1999 - 04.2002	79 Кв - 107 Лс / THX (DJ5TED)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.8 D	01.1999 - 02.2002	64 Кв - 87 Лс / 8140.63 (F28D)	Дизель

PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.8 HDi	10.2000 - 11.2001	93 Кв - 126 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.8 HDI	11.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) / 2.8 HDi 4x4	10.2000 - 04.2002	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (244) / 2.0	04.2002 - до н.в.	81 Кв - 110 Лс / RFL (XU10J2U)	Бензиновый двигатель
PEUGEOT BOXER фургон (244) / 2.0 HDi	04.2002 - до н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10UTD)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (244) / 2.0 HDi	04.2002 - до н.в.	62 Кв - 84 Лс / RHV (DW10TD)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (244) / 2.2 HDi	04.2002 - до н.в.	74 Кв - 101 Лс / 4HY (DW12UTED)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (244) / 2.8 HDi	04.2002 - до н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (244) / 2.8 HDi	04.2004 - до н.в.	107 Кв - 146 Лс / 8140.43N	Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (244) / 2.8 HDi 4x4	04.2002 - до н.в.	94 Кв - 128 Лс / 8140.43S (F28DTCR)	Дизель

