

Оригинальные номера запчастей

MAZDA FA6749230
MAZDA FB712628Z
MAZDA FB712628ZA
MAZDA FDY12649Z
MAZDA GEYC2643Z
MAZDA GEYC2643ZA
MAZDA GEYC2648Z
MAZDA GEYC2648ZA
MAZDA GGYB2643Z
MAZDA GGYB2648Z
MAZDA GGYM2643Z
MAZDA GGYM2648ZA9C
MAZDA GJYB2648Z9C
MAZDA GS392643Z

Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
MAZDA 323			
MAZDA 323 F Mk V (BA) / 1.8 16V	08.1994 - 09.1998	84 Кв - 114 Лс / BP-ZE	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.4	01.2001 - 05.2004	53 Кв - 72 Лс / B3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.4 16V	09.1998 - 01.2001	54 Кв - 73 Лс / B3 ME	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.6	01.2001 - 05.2004	72 Кв - 98 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.6	01.2001 - 05.2004	70 Кв - 95 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.9 16V	09.1998 - 01.2001	84 Кв - 114 Лс /	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.9 16V	09.1998 - 01.2001	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель

MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 D	09.1998 - 05.2004	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 TD	09.1998 - 12.2001	66 Кв - 90 Лс /	Дизель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 TD	01.2001 - 05.2004	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
MAZDA 323 S Mk V (BA) / 1.8 16V	08.1994 - 09.1998	84 Кв - 114 Лс / BP-ZE	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.4	01.2001 - 05.2004	53 Кв - 72 Лс / B3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.4 16V	09.1998 - 01.2001	54 Кв - 73 Лс / B3 ME	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.6	01.2001 - 05.2004	70 Кв - 95 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.6	01.2001 - 05.2004	72 Кв - 98 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.9 16V	09.1998 - 05.2004	84 Кв - 114 Лс /	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.9 16V	09.1998 - 05.2004	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 D	09.1998 - 05.2004	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 DiTD	10.2000 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 TD	09.1998 - 05.2004	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626			
MAZDA 626 Mk III купе (GD) / 2.2 12V	04.1988 - 12.1991	85 Кв - 115 Лс / F2	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III Наклонная задняя часть (GD) / 2.2 12V	06.1988 - 04.1992	85 Кв - 115 Лс / F2	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III Наклонная задняя часть (GD) / 2.2 12V 4WD	11.1987 - 07.1990	85 Кв - 115 Лс / F2	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III универсал (GV) / 2.2 12V 4WD	05.1991 - 11.1992	85 Кв - 116 Лс / F2	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III универсал (GV) / 2.2 12V 4WD	05.1991 - 11.1992	85 Кв - 116 Лс / F2L1	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 1.9	05.1997 - 12.1999	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 1.9	12.1999 -	74 Кв - 100 Лс / FP9A	Бензиновый

	10.2002		двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0	05.1997 - 10.2002	85 Кв - 115 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0	04.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0 DI TD	04.1998 - 10.2002	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0 TD	10.2000 - 10.2002	81 Кв - 110 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.8	05.1997 - 12.1999	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.9	12.1999 - 10.2002	74 Кв - 100 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0	05.1997 - 10.2002	85 Кв - 115 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 DITD	04.1998 - 10.2002	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 H.P.	02.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 TD	10.2000 - 10.2002	81 Кв - 110 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 1.9	02.1998 - 01.2000	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 1.9	01.2000 - 10.2002	74 Кв - 100 Лс / FP9A	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0	02.1998 - 10.2002	85 Кв - 116 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 DITD	09.1999 - 10.2002	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 H.P.	02.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 TD	10.2000 - 10.2002	81 Кв - 110 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
MAZDA PREMACY			
MAZDA PREMACY (CP) / 1.9	07.1999 - 03.2005	74 Кв - 100 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 1.9	07.1999 - 03.2005	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель

MAZDA PREMACY (CP) / 2.0	11.2001 - 03.2005	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0	11.2001 - 03.2005	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD	10.1999 - 07.2000	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD	07.2000 - 03.2005	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
MAZDA RX			
MAZDA RX 7 II кабрио / Turbo	03.1989 - 12.1991	147 Кв - 200 Лс / 13B-MSP	Двигатель Ванкеля
MAZDA RX 7 Mk II (FC) / Turbo	06.1987 - 11.1989	133 Кв - 181 Лс / RE13B	Двигатель Ванкеля
MAZDA RX 7 Mk II (FC) / Turbo	03.1989 - 12.1991	147 Кв - 200 Лс / RE13B	Двигатель Ванкеля

