

## Оригинальные номера запчастей

SUBARU 26296AC030

SUBARU 26296AC040

SUBARU 26296AC041

SUBARU 26296AC050

SUBARU 26296AC060

SUBARU 26296AC070

SUBARU 26296AC200

SUBARU 26296AE020

SUBARU 26296AE080

SUBARU 26296AE081

SUBARU 26296AE100

SUBARU 26296AE140

SUBARU 26296AE141

SUBARU 26296AE210

SUBARU 26296AE220

SUBARU 26296AF020

## Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
SUBARU FORESTER			
SUBARU FORESTER (SF) / 2.0 AWD	08.1997 - 09.2002	90 Кв - 122 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SF) / 2.0 AWD	06.1998 - 09.2002	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SF) / 2.0 S Turbo AWD	06.1998 - 04.2001	125 Кв - 170 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SF) / 2.0 S Turbo AWD	04.2001 - 09.2002	130 Кв - 177 Лс / EJ205	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA			
SUBARU IMPREZA купе (GFC) / 2.0 Turbo AWD	12.1996 - 12.2000	155 Кв - 211 Лс / EJ20G	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 2.0 i AWD	10.1995 - 12.2000	85 Кв - 115 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 2.0 Turbo GT AWD	03.1994 -	155 Кв - 211 Лс / EJ20	Бензиновый

	12.2000	(Turbo)	двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 2.0 Turbo GT AWD	06.1998 - 12.2000	160 Кв - 218 Лс / EJ205	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GD) / 2.0 i AWD	12.2000 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 2.0 i	09.1998 - 09.2000	92 Кв - 125 Лс / EJ201	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 2.0 i Turbo AWD	03.1994 - 12.2000	155 Кв - 211 Лс / EJ20 (Turbo)	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 2.0 Turbo GT AWD	06.1998 - 12.2000	160 Кв - 218 Лс / EJ205	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GG) / 1.6 AWD	12.2000 - до н.в.	70 Кв - 95 Лс / EJ16	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GG) / 2.0 AWD	12.2000 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
<b>SUBARU LEGACY</b>			
SUBARU LEGACY IV (BL, BP) / 2.0 AWD	09.2003 - до н.в.	101 Кв - 138 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY IV универсал (BL, BP, B13_) / 2.0 AWD	09.2003 - до н.в.	101 Кв - 138 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II (BD, BG) / 2.5 i 4WD	06.1996 - 03.1999	110 Кв - 150 Лс / EJ25D	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II универсал (BD, BG) / 2.0 i	09.1994 - 11.1998	85 Кв - 116 Лс / EJ20 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II универсал (BD, BG) / 2.5 i 4WD	06.1996 - 11.1998	110 Кв - 150 Лс / EJ25D	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk III (BE, BH) / 2.0 AWD	04.1999 - 08.2003	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk III (BE, BH) / 2.5 AWD	10.1998 - 08.2003	115 Кв - 156 Лс / EJ25	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk III универсал (BE, BH) / 2.0 AWD	12.1998 - 08.2003	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk III универсал (BE, BH) / 2.0 AWD	06.2002 - 08.2003	206 Кв - 280 Лс / EJ205P	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk III универсал (BE, BH) / 2.5 AWD	12.1998 - 08.2003	115 Кв - 156 Лс / EJ25	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk III универсал (BE, BH) / 3.0 H6 AWD	08.2000 - 08.2003	154 Кв - 209 Лс / EZ30	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY OUTBACK (BG) / 2.5	01.1996 - 12.1999	110 Кв - 150 Лс / EJ25D	Бензиновый двигатель
<b>SUBARU OUTBACK</b>			
SUBARU OUTBACK (BE, BH) / 2.5 AWD	10.2000 - 08.2003	115 Кв - 156 Лс / EJ25	Бензиновый двигатель

SUBARU OUTBACK (BE, BH) / 3.0 H6 AWD	10.2000 - 08.2003	154 Кв - 209 Лс / EZ30	Бензиновый двигатель
SUBARU OUTBACK (BL, BP) / 2.5 AWD	11.2003 - 09.2009	121 Кв - 165 Лс / EJ25D	Бензиновый двигатель

