

## Оригинальные номера запчастей

HONDA	06430S9A000
HONDA	06430S9A010
HONDA	06430S9AE00
HONDA	06430SJFE00
HONDA	43022S9A000
HONDA	43022S9A010
HONDA	43022S9AE00
HONDA	43022SJFE00
HONDA	43022SXS000
HONDA	43022TL0G50
HONDA	43022TL0G51
HONDA	43022TL0G52
HONDA	43022TP6A00
HONDA (DONGFENG)	43022T0TH00
HONDA (DONGFENG)	43022TP6A00

## Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
<b>HONDA ACCORD</b>			
HONDA ACCORD VIII (CU) / 2.0 i	07.2008 - 06.2015	115 Кв - 156 Лс / R20A3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD VIII (CU) / 2.2 i-DTEC	07.2008 - 06.2015	110 Кв - 150 Лс / N22B1	Дизель
HONDA ACCORD VIII (CU) / 2.4 i	07.2008 - 06.2015	148 Кв - 201 Лс / K24Z3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD VIII TOURER / 2.0 i	07.2008 - до н.в.	115 Кв - 156 Лс / R20A3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD VIII TOURER / 2.2 i-DTEC	07.2008 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / N22B1	Дизель
<b>HONDA CIVIC</b>			
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) / 1.3 Hybrid	01.2010 - 02.2012	85 Кв - 116 Лс / LDA2	гибрид
<b>HONDA CR-V</b>			
HONDA CR-V Mk II (RD_) / 2.0	09.2001 - 09.2006	110 Кв - 150 Лс / K20A4	Бензиновый двигатель
HONDA CR-V Mk II (RD_) / 2.2 CTDi	02.2005 - 09.2006	103 Кв - 140 Лс / N22A2	Дизель
HONDA CR-V Mk II (RD_) / 2.4 Vtec 4WD (RD7)	09.2001 - 09.2006	118 Кв - 160 Лс / K24A1	Бензиновый двигатель
HONDA CR-V Mk III (RE) / 2.4	04.2007 - до н.в.	125 Кв - 170 Лс / K24A1	Бензиновый двигатель

## HONDA FR-V

HONDA FR-V (BE) / 1.7	08.2004 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / D17A2	Бензиновый двигатель
HONDA FR-V (BE) / 1.8	01.2007 - до н.в.	103 Кв - 140 Лс / R18A1	Бензиновый двигатель
HONDA FR-V (BE) / 2.0	02.2005 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / K20A9	Бензиновый двигатель
HONDA FR-V (BE) / 2.2 i CTDi	07.2005 - до н.в.	103 Кв - 140 Лс / N22A1	Дизель

