

## Оригинальные номера запчастей

TOYOTA 0446605040

TOYOTA 0446605041

## Перечень автомобилей, для которых деталь применима

| Модель / Двигатель                                 | Год выпуска       | Мощность                  | Топливо              |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TOYOTA AVENSIS                                     |                   |                           |                      |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 1.6          | 11.2008 - до н.в. | 97 Кв - 132 Лс / 1ZR-FAE  | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 1.6 D4-D     | 04.2015 - до н.в. | 82 Кв - 112 Лс / 1WW      | Дизель               |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 1.8          | 11.2008 - до н.в. | 108 Кв - 147 Лс / 2ZR-FAE | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 2.0          | 11.2008 - до н.в. | 112 Кв - 152 Лс / 3ZR-FAE | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 2.0          | 11.2008 - до н.в. | 112 Кв - 152 Лс / 3ZR-FE  | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 2.0 D-4D     | 11.2008 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / 1AD-FTV  | Дизель               |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 2.0 D-4D     | 11.2011 - до н.в. | 91 Кв - 124 Лс / 1AD-FTV  | Дизель               |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 2.0 D-4D     | 04.2015 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / 2WW     | Дизель               |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 2.2 D-4D     | 11.2008 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 2AD-FTV | Дизель               |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 2.2 D-4D     | 11.2008 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 2AD-FHV | Дизель               |
| TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) / 2.2 D-4D     | 11.2008 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 2AD-FHV | Дизель               |
| TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) / 1.6      | 02.2009 - до н.в. | 97 Кв - 132 Лс / 1ZR-FAE  | Бензиновый двигатель |
| TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) / 1.6 D4-D | 04.2015 - до н.в. | 82 Кв - 112 Лс / 1WW      | Дизель               |

|   |                      |                              |                         |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| TOYOTA AVENSIS универсал<br>(ZRT27, ADT27) / 1.8      | 02.2009 - до<br>н.в. | 108 Кв - 147 Лс /<br>2ZR-FAE | Бензиновый<br>двигатель |
| TOYOTA AVENSIS универсал<br>(ZRT27, ADT27) / 2.0      | 02.2009 - до<br>н.в. | 112 Кв - 152 Лс /<br>3ZR-FAE | Бензиновый<br>двигатель |
| TOYOTA AVENSIS универсал<br>(ZRT27, ADT27) / 2.0      | 02.2009 - до<br>н.в. | 112 Кв - 152 Лс /<br>3ZR-FE  | Бензиновый<br>двигатель |
| TOYOTA AVENSIS универсал<br>(ZRT27, ADT27) / 2.0 D-4D | 02.2009 - до<br>н.в. | 93 Кв - 126 Лс /<br>1AD-FTV  | Дизель                  |
| TOYOTA AVENSIS универсал<br>(ZRT27, ADT27) / 2.0 D-4D | 11.2011 - до<br>н.в. | 91 Кв - 124 Лс /<br>1AD-FTV  | Дизель                  |
| TOYOTA AVENSIS универсал<br>(ZRT27, ADT27) / 2.2 D-4D | 02.2009 - до<br>н.в. | 110 Кв - 150 Лс /<br>2AD-FTV | Дизель                  |
| TOYOTA AVENSIS универсал<br>(ZRT27, ADT27) / 2.2 D-4D | 02.2009 - до<br>н.в. | 110 Кв - 150 Лс /<br>2AD-FHV | Дизель                  |
| TOYOTA AVENSIS универсал<br>(ZRT27, ADT27) / 2.2 D-4D | 02.2009 - до<br>н.в. | 130 Кв - 177 Лс /<br>2AD-FHV | Дизель                  |

