

## Оригинальные номера запчастей

SUBARU 26296AA000

SUBARU 26296AA020

SUBARU 26296AA030

SUBARU 26296AA041

SUBARU 26296AA120

SUBARU 26296AA121

SUBARU 26296AA161

SUBARU 26296FA000

SUBARU 26296FA001

## Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
SUBARU IMPREZA			
SUBARU IMPREZA купе (GFC) / 1.8 AWD	01.1993 - 10.1995	76 Кв - 103 Лс / EJ18	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA купе (GFC) / 2.0 AWD	12.1995 - 12.2000	85 Кв - 115 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 1.6 i	08.1992 - 12.2000	66 Кв - 90 Лс / EJ16	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 1.6 i AWD	08.1992 - 12.2000	66 Кв - 90 Лс / EJ16	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 1.8 i AWD	08.1992 - 12.2000	76 Кв - 103 Лс / EJ18	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 1.8 i AWD	08.1992 - 12.2000	76 Кв - 103 Лс / EJ18E	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 2.0 i AWD	10.1995 - 12.2000	85 Кв - 115 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 1.6	01.1993 - 08.1998	66 Кв - 90 Лс / EJ16E	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 1.6 i AWD	08.1992 - 12.2000	66 Кв - 90 Лс / EJ16	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 1.8 i	11.1995 - 06.1996	76 Кв - 103 Лс / EJ18E	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 1.8 i AWD	08.1992 - 12.2000	76 Кв - 103 Лс / EJ18	Бензиновый двигатель

SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 2.0 i AWD	12.1995 - 12.2000	85 Кв - 116 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
<b>SUBARU LEGACY</b>			
SUBARU LEGACY Mk II (BD, BG) / 2.0 i	09.1994 - 03.1999	85 Кв - 116 Лс / EJ20E	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II (BD, BG) / 2.0 i 4WD	09.1994 - 03.1999	85 Кв - 116 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II (BD, BG) / 2.2 i 4WD	09.1994 - 03.1999	94 Кв - 128 Лс / EJ22 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II универсал (BD, BG) / 2.0 i	09.1994 - 11.1998	85 Кв - 116 Лс / EJ20 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II универсал (BD, BG) / 2.0 i 4WD	09.1994 - 11.1998	85 Кв - 116 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II универсал (BD, BG) / 2.2 i 4WD	02.1994 - 12.1998	94 Кв - 128 Лс / EJ22 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY OUTBACK (BG) / 2.5	01.1996 - 12.1999	110 Кв - 150 Лс / EJ25D	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 1800	01.1989 - 12.1993	76 Кв - 103 Лс / EJ18 SPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 1800 4WD	01.1989 - 09.1991	76 Кв - 103 Лс / EJ18 SPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 2.0	08.1991 - 12.1993	85 Кв - 116 Лс / EJ20E	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 2000 4WD	08.1991 - 07.1994	85 Кв - 116 Лс / EJ20 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 2200 4WD	01.1989 - 07.1994	100 Кв - 136 Лс / EJ22 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 1800	01.1989 - 07.1994	76 Кв - 103 Лс / EJ18 SPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 1800 4WD	01.1989 - 07.1994	76 Кв - 103 Лс / EJ18 SPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 2000	09.1991 - 12.1993	85 Кв - 116 Лс / EJ20 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 2000 4WD	09.1991 - 07.1994	85 Кв - 116 Лс / EJ20 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 2200 Super 4WD	01.1989 - 07.1994	100 Кв - 136 Лс / EJ22 EMPI	Бензиновый двигатель

