

Оригинальные номера запчастей

SUBARU	26296AA060
SUBARU	26296AA061
SUBARU	26296AA062
SUBARU	26296AA080
SUBARU	26296AA081
SUBARU	26296AA082
SUBARU	26296PA040
SUBARU	26296PA060

Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
SUBARU IMPREZA			
SUBARU IMPREZA купе (GFC) / 1.6	12.1996 - 12.2000	66 Кв - 90 Лс / EJ16E	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA купе (GFC) / 1.6 AWD	12.1996 - 12.2000	66 Кв - 90 Лс / EJ161	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA купе (GFC) / 1.8 AWD	01.1993 - 10.1995	76 Кв - 103 Лс / EJ18	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA купе (GFC) / 2.0 AWD	12.1995 - 12.2000	85 Кв - 115 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA купе (GFC) / 2.0 Turbo AWD	12.1996 - 12.2000	155 Кв - 211 Лс / EJ20G	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 1.6 i	08.1992 - 12.2000	66 Кв - 90 Лс / EJ16	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 1.6 i	06.1998 - 12.2000	70 Кв - 95 Лс / EJ161	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 1.6 i AWD	08.1992 - 12.2000	66 Кв - 90 Лс / EJ16	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 1.6 i AWD	06.1998 - 12.2000	70 Кв - 95 Лс / EJ161	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 1.8 i AWD	08.1992 - 12.2000	76 Кв - 103 Лс / EJ18	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 1.8 i AWD	08.1992 - 12.2000	76 Кв - 103 Лс / EJ18E	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 2.0 i AWD	10.1995 - 12.2000	85 Кв - 115 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель

SUBARU IMPREZA седан (GC) / 2.0 i AWD	06.1998 - 12.2000	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 2.0 Turbo GT AWD	03.1994 - 12.2000	155 Кв - 211 Лс / EJ20 (Turbo)	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GC) / 2.0 Turbo GT AWD	06.1998 - 12.2000	160 Кв - 218 Лс / EJ205	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 1.6	01.1993 - 08.1998	66 Кв - 90 Лс / EJ16E	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 1.6 i	06.1998 - 12.2000	70 Кв - 95 Лс / EJ161	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 1.6 i AWD	08.1992 - 12.2000	66 Кв - 90 Лс / EJ16	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 1.6 i AWD	06.1998 - 12.2000	70 Кв - 95 Лс / EJ161	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 1.8 i	11.1995 - 06.1996	76 Кв - 103 Лс / EJ18E	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 1.8 i AWD	08.1992 - 12.2000	76 Кв - 103 Лс / EJ18	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 2.0 i 16V AWD	06.1998 - 12.2000	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 2.0 i 16V AWD	06.1998 - 12.2000	92 Кв - 125 Лс / EJ20E	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 2.0 i AWD	12.1995 - 12.2000	85 Кв - 116 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 2.0 i Turbo AWD	03.1994 - 12.2000	155 Кв - 211 Лс / EJ20 (Turbo)	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GF) / 2.0 Turbo GT AWD	06.1998 - 12.2000	160 Кв - 218 Лс / EJ205	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY			
SUBARU LEGACY Mk II (BD, BG) / 2.0 i	09.1994 - 03.1999	85 Кв - 116 Лс / EJ20E	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II (BD, BG) / 2.0 i 4WD	09.1994 - 03.1999	85 Кв - 116 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II (BD, BG) / 2.2	07.1994 - 11.1998	94 Кв - 128 Лс / EJ22	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II (BD, BG) / 2.2 i 4WD	09.1994 - 03.1999	94 Кв - 128 Лс / EJ22 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II (BD, BG) / 2.2 i 4WD	06.1996 - 03.1999	96 Кв - 131 Лс / EJ22 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II (BD, BG) / 2.5 i 4WD	06.1996 - 03.1999	110 Кв - 150 Лс / EJ25D	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II универсал (BD, BG) / 2.0 i	09.1994 - 11.1998	85 Кв - 116 Лс / EJ20 EMPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II универсал (BD, BG) / 2.0 i	09.1994 -	85 Кв - 116 Лс / EJ20	Бензиновый

4WD	11.1998		двигатель
SUBARU LEGACY Mk II универсал (BD, BG) / 2.2 i 4WD	02.1994 - 12.1998	94 Кв - 128 Лс / EJ22 EMPi	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II универсал (BD, BG) / 2.2 i 4WD	06.1996 - 11.1998	96 Кв - 131 Лс / EJ22 EMPi	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk II универсал (BD, BG) / 2.5 i 4WD	06.1996 - 11.1998	110 Кв - 150 Лс / EJ25D	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk III (BE, BH) / 2.0 AWD	04.1999 - 08.2003	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk III (BE, BH) / 2.5 AWD	10.1998 - 08.2003	115 Кв - 156 Лс / EJ25	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk III универсал (BE, BH) / 2.0 AWD	12.1998 - 08.2003	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY Mk III универсал (BE, BH) / 2.5 AWD	12.1998 - 08.2003	115 Кв - 156 Лс / EJ25	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY OUTBACK (BG) / 2.5	01.1996 - 12.1999	110 Кв - 150 Лс / EJ25D	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 1800	01.1989 - 12.1993	76 Кв - 103 Лс / EJ18 SPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 1800 4WD	01.1989 - 09.1991	76 Кв - 103 Лс / EJ18 SPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 2.0	08.1991 - 12.1993	85 Кв - 116 Лс / EJ20E	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 2000 4WD	08.1991 - 07.1994	85 Кв - 116 Лс / EJ20 EMPi	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 2000 Turbo 4WD	05.1992 - 07.1994	147 Кв - 200 Лс / EJ20-GN	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY (BC) / 2200 4WD	01.1989 - 07.1994	100 Кв - 136 Лс / EJ22 EMPi	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 1800	01.1989 - 07.1994	76 Кв - 103 Лс / EJ18 SPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 1800 4WD	01.1989 - 07.1994	76 Кв - 103 Лс / EJ18 SPI	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 2000	09.1991 - 12.1993	85 Кв - 116 Лс / EJ20 EMPi	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 2000 4WD	09.1991 - 07.1994	85 Кв - 116 Лс / EJ20 EMPi	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 2000 Turbo Super 4WD	05.1992 - 07.1994	147 Кв - 200 Лс / EJ20-GN	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY универсал (BC, BJF) / 2200 Super 4WD	01.1989 - 07.1994	100 Кв - 136 Лс / EJ22 EMPi	Бензиновый двигатель
SUBARU SVX			
SUBARU SVX (CX) / 3.3 i 24V 4WD (CXW)	09.1992 - 09.1994	169 Кв - 230 Лс / EG33 DOHC	Бензиновый двигатель

SUBARU SVX (CX) / 3.3 i 24V 4WD (CXW)	09.1994 - 12.1997	162 Кв - 220 Лс / EG33 DOHC	Бензиновый двигатель
---------------------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------