

## Оригинальные номера запчастей

ACURA 45022SL0G00

ACURA 45022SL0G01

ACURA 45022SLRG02

HONDA 06450S0AJ00

HONDA 06450S0KJ10

HONDA 06450S0KJ11

HONDA 06450S2HJ00

HONDA 06450S7S000

HONDA 06450S84G00

HONDA 06450S87A00

HONDA 45022S10A01

HONDA 45022S10A02

HONDA 45022S10G00

HONDA 45022S30409

HONDA 45022S30A01

HONDA 45022S47000

HONDA 45022S47010

HONDA 45022S47020

HONDA 45022S47408

HONDA 45022S70000

HONDA 45022S70010

HONDA 45022SL0E61

HONDA 45022SL0G00

HONDA 45022SL0G01

HONDA 45022SL0G02

HONDA 45022SL0J00

HONDA 45022SL0J01

HONDA 45022SLRG01

HONDA 45022SLRG02

HONDA 45022SM5A00

HONDA 45022SN7E50

HONDA	45022SN7G50
HONDA	45022SP0A00
HONDA	45022SP0E00
HONDA	45022SS0305
HONDA	45022SS0506
HONDA	45022SS0G00
HONDA	45022SS0G01
HONDA	45022SS0G02
HONDA	45022SX0J00
HONDA	45022SX0J01
HONDA	45022SX0J02
HONDA	45022SZ3E50
ROVER	GBP90329
ROVER	GBP90329AF
ROVER	SFP100140EVA

## Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
<b>ACURA LEGEND</b>			
ACURA LEGEND / 2.0	01.1988 - 08.1991	107 Кв - 145 Лс / C20A	Бензиновый двигатель
ACURA LEGEND / 2.0 Turbo	01.1988 - 08.1991	140 Кв - 190 Лс /	Бензиновый двигатель
ACURA LEGEND II / 3.2	08.1991 - 08.1996	151 Кв - 205 Лс / C32A	Бензиновый двигатель
ACURA LEGEND II купе / 3.2	08.1991 - 08.1996	151 Кв - 205 Лс / C32A2	Бензиновый двигатель
ACURA LEGEND купе / 2.7	01.1987 - 08.1991	130 Кв - 177 Лс / C27A1	Бензиновый двигатель
<b>ACURA NSX</b>			
ACURA NSX / 3.0	01.1990 - 08.1997	201 Кв - 274 Лс / C30A3	Бензиновый двигатель
ACURA NSX / R 3.0	01.1992 - 08.1997	188 Кв - 256 Лс / C30A4	Бензиновый двигатель
<b>HONDA ACCORD</b>			

HONDA ACCORD Mk IV универсал (CB) / 2.0 i 16V (CC9)	03.1993 - 12.1993	98 Кв - 133 Лс / F20Z3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk IV универсал (CB) / 2.2 i 16V (CB8)	01.1991 - 12.1993	108 Кв - 147 Лс / F22A8	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk IV универсал (CB) / 2.2 i 16V (CB8)	01.1991 - 12.1993	110 Кв - 150 Лс / F22A7	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V (CC, CD) / 2.0 i S	03.1993 - 01.1996	96 Кв - 131 Лс / F20Z1	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V (CC, CD) / 2.3 i SR	03.1993 - 01.1996	116 Кв - 158 Лс / H23A3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V купе (CD) / 2.0 (CD9)	09.1993 - 12.1997	100 Кв - 136 Лс / F20B3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V купе (CD) / 2.2 i ES (CD7)	09.1993 - 02.1998	110 Кв - 150 Лс / F22B5	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V универсал (CE) / 2.0 i LS 16V (CE2)	09.1993 - 02.1998	100 Кв - 136 Лс / F20B3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V универсал (CE) / 2.2 i ES (CE1)	09.1993 - 02.1998	110 Кв - 150 Лс / F22B5	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 1.8 i (CE7)	02.1996 - 10.1998	85 Кв - 116 Лс / F18A3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 2.0 i LS (CE8)	02.1996 - 10.1998	96 Кв - 131 Лс / F20Z1	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 2.2 i VTEC (CE9)	02.1996 - 10.1998	110 Кв - 150 Лс / F22Z2	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VII купе (CG) / 2.0	11.1999 - 10.2002	107 Кв - 145 Лс / F20B7	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VII купе (CG) / 2.0 i 16V	02.1998 - 06.2003	108 Кв - 147 Лс / F20B5	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VII купе (CG) / 2.0 i 16V	02.1998 - 06.2003	108 Кв - 147 Лс / F20B7	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VII купе (CG) / 3.0 V6 24V (CG2)	02.1998 - 06.2003	147 Кв - 200 Лс / J30A1	Бензиновый двигатель
<b>HONDA CIVIC</b>			
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (MA, MB) / 1.6	11.1998 - 10.2000	92 Кв - 125 Лс / D16W4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (MA, MB) / 1.8 16V (MB6)	01.1997 - 02.2001	124 Кв - 169 Лс / B18C4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.6	11.1998 - 10.2000	92 Кв - 125 Лс / D16W4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V универсал (MB, MC) / 1.8 16V (MC2)	04.1998 - 02.2001	124 Кв - 169 Лс / B18C4	Бензиновый двигатель
<b>HONDA CR-V</b>			
HONDA CR-V I (RD) / 2.0 16V (RD1, RD3)	01.1999 - 02.2002	108 Кв - 147 Лс / B20Z1	Бензиновый двигатель

HONDA CR-V I (RD) / 2.0 16V 4WD (RD1, RD3)	10.1995 - 12.2001	94 Кв - 128 Лс / B20B	Бензиновый двигатель
<b>HONDA INSPIRE</b>			
HONDA INSPIRE / 2.5	06.1995 - 08.1998	132 Кв - 179 Лс / G25A	Бензиновый двигатель
<b>HONDA INTEGRA</b>			
HONDA INTEGRA (DC5) / 2.0	02.2002 - до н.в.	118 Кв - 160 Лс / K20A3	Бензиновый двигатель
HONDA INTEGRA купе (DC2, DC4) / 1.8 Type-R	11.1997 - 10.2001	140 Кв - 190 Лс / B18C6	Бензиновый двигатель
HONDA INTEGRA купе (DC2, DC4) / 1.8 Type-R (DC2)	09.1993 - 08.2001	147 Кв - 200 Лс /	Бензиновый двигатель
HONDA LEGEND IV (KB_) / 3.5 V6 4WD	05.2006 - до н.в.	217 Кв - 295 Лс / C35A8	Бензиновый двигатель
HONDA LEGEND Mk II (KA7) / 3.2 i 24V	01.1991 - 02.1996	151 Кв - 205 Лс / C32A2	Бензиновый двигатель
HONDA LEGEND Mk II купе (KA8) / 3.2 i 24V	01.1991 - 02.1996	151 Кв - 205 Лс / C32A2	Бензиновый двигатель
HONDA LEGEND Mk III (KA9) / 3.5 i 24V	02.1996 - до н.в.	151 Кв - 205 Лс / C35A2	Бензиновый двигатель
HONDA LEGEND Mk III (KA9) / 3.5 i 24V	11.1997 - 09.2004	153 Кв - 208 Лс / C35A2	Бензиновый двигатель
HONDA NSX кабрио (NA) / 3.0 24V Vtec	03.1995 - 09.2005	201 Кв - 274 Лс / C30A3	Бензиновый двигатель
HONDA NSX кабрио (NA) / 3.0 24V Vtec Automatic	03.1995 - 09.2005	188 Кв - 256 Лс / C30A4	Бензиновый двигатель
HONDA NSX кабрио (NA) / 3.2 24V Vtec	01.1997 - 09.2005	206 Кв - 280 Лс / C32B2	Бензиновый двигатель
HONDA NSX купе (NA) / 3.0 24V Vtec (NA1)	06.1990 - 09.2005	201 Кв - 274 Лс / C30A3	Бензиновый двигатель
HONDA NSX купе (NA) / 3.0 24V Vtec Automatik (NA1)	06.1990 - 09.2005	188 Кв - 256 Лс / C30A4	Бензиновый двигатель
HONDA NSX купе (NA) / 3.2 24V Vtec (NA2)	01.1997 - 09.2005	206 Кв - 280 Лс / C32B2	Бензиновый двигатель
<b>HONDA ODYSSEY</b>			
HONDA ODYSSEY (RB_) / 2.3	07.2002 - 09.2003	110 Кв - 150 Лс / F23A	Бензиновый двигатель
<b>HONDA PRELUDE</b>			
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) / 2.2 i 16V Vtec (BB1)	02.1993 - 09.1996	136 Кв - 185 Лс / H22A2	Бензиновый двигатель
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) / 2.3 i 16V (BB2)	02.1992 - 09.1996	118 Кв - 160 Лс / H23A2	Бензиновый двигатель
HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.2 16V	10.1996 -	147 Кв - 200 Лс /	Бензиновый

	10.2000	H22A5	двигатель
HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.2 16V (BB6, BB8)	10.1996 - 10.2000	136 Кв - 185 Лс / H22A5	Бензиновый двигатель
HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.2 16V (BB6, BB8)	10.1996 - 10.2000	136 Кв - 185 Лс / H22A2	Бензиновый двигатель
<b>HONDA SHUTTLE</b>			
HONDA SHUTTLE (RA) / 2.2 16V	10.1994 - 02.1998	110 Кв - 150 Лс / F22B8	Бензиновый двигатель
HONDA SHUTTLE (RA) / 2.3 16V	10.1997 - 06.2004	110 Кв - 150 Лс / F23A7	Бензиновый двигатель
<b>HONDA SMX</b>			
HONDA SMX / 2.0 Lowdown	10.1999 - 09.2002	103 Кв - 140 Лс / B20B1	Бензиновый двигатель
<b>HONDA STEPWGN</b>			
HONDA STEPWGN (LA-RF_, UA-RF_) / 2.0	10.2000 - 09.2005	118 Кв - 160 Лс / K20A9	Бензиновый двигатель
HONDA STEPWGN (LA-RF_, UA-RF_) / 2.0 4WD	10.2000 - 09.2005	118 Кв - 160 Лс / K20A9	Бензиновый двигатель
<b>ROVER 600</b>			
ROVER 600 (RH) / 618 i/Si	03.1996 - 02.1999	85 Кв - 115 Лс / F 18 A3	Бензиновый двигатель
ROVER 600 (RH) / 620 i	08.1993 - 06.1996	85 Кв - 115 Лс / F 20 Z2	Бензиновый двигатель
ROVER 600 (RH) / 620 Si	08.1993 - 02.1999	96 Кв - 131 Лс / F 20 Z1	Бензиновый двигатель
ROVER 600 (RH) / 620 Ti Vitesse	07.1994 - 02.1999	147 Кв - 200 Лс / 20 T4G	Бензиновый двигатель
ROVER 600 (RH) / 623 Si	08.1993 - 02.1999	116 Кв - 158 Лс / H 23 A3	Бензиновый двигатель

