

Модификации	Год	Двигатель	Л.С. (кВ)	Вид сборки
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V	11.1995 - 10.2000	1.8 16V бензин	110 (81)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V	11.1995 - 05.2004	2.0 16V бензин	132 (97)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD	01.1996 - 05.2004	1.9 TD Дизель	90 (66)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.1 TD 12V	01.1996 - 05.2004	2.1 TD 12V Дизель	109 (80)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo	04.1996 - 05.2004	2.0 Turbo бензин	147 (108)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD	01.1996 - 05.2004	1.9 TD Дизель	92 (68)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V	10.1996 - 05.2004	3.0 24V бензин	190 (140)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110	06.1998 - 08.2001	2.0 HDI 110 Дизель	109 (80)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90	02.1999 - 05.2004	2.0 HDI 90 Дизель	90 (66)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V	01.1999 - 08.2000	2.0 16V бензин	135 (99)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6	03.2000 - 05.2004	3.0 V6 бензин	207 (152)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.2	07.2000 - 05.2004	2.2 бензин	158 (116)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V	10.2000 - 05.2004	1.8 16V бензин	116 (85)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V	08.2000 - 06.2004	2.0 16V бензин	136 (100)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.2 HDi	03.2000 - 05.2004	2.2 HDi Дизель	133 (98)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi	05.2001 - 05.2004	2.0 16V HPi бензин	140 (103)	седан
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110	08.2001 - 05.2004	2.0 HDi 110 Дизель	107 (79)	седан
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D	10.1996 - 10.2004	1.9 D Дизель	75 (55)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V	10.1996 - 10.2000	1.8 16V бензин	110	универсал

			(81)	
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD	10.1996 - 10.2004	1.9 TD Дизель	90 (66)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V	10.1996 - 10.2004	2.1 TD 12V Дизель	109 (80)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo	10.1996 - 10.2004	2.0 Turbo бензин	147 (108)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V	10.1996 - 10.2004	2.0 16V бензин	132 (97)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V	10.1996 - 10.2004	3.0 24V бензин	190 (140)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110	02.1999 - 04.2004	2.0 HDI 110 Дизель	109 (80)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90	02.1999 - 10.2004	2.0 HDI 90 Дизель	90 (66)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V	01.1999 - 10.2000	2.0 16V бензин	135 (99)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6	03.2000 - 10.2004	3.0 V6 бензин	207 (152)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2	07.2000 - 10.2004	2.2 бензин	158 (116)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V	10.2000 - 10.2004	1.8 16V бензин	116 (85)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V	10.2000 - 10.2004	2.0 16V бензин	136 (100)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 HDI	03.2000 - 10.2004	2.2 HDI Дизель	133 (98)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi	05.2001 - 10.2004	2.0 16V HPi бензин	140 (103)	универсал
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110	08.2001 - 10.2004	2.0 HDi 110 Дизель	107 (79)	универсал
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V	03.1997 - 12.2004	2.0 16V бензин	132 (97)	купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V6 24V	03.1997 - 12.2004	3.0 V6 24V бензин	190 (140)	купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V	01.1999 - 10.2000	2.0 16V бензин	135 (99)	купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V6	03.2000 - 12.2004	3.0 V6 бензин	207 (152)	купе

PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V	10.2000 - 12.2004	2.0 16V бензин	136 (100)	купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.2 HDI	03.2000 - 12.2004	2.2 HDI Дизель	133 (98)	купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.2	03.2002 - 12.2004	2.2 бензин	158 (116)	купе