

Оригинальные номера запчастей

CADILLAC 90541293

OPEL 1605004

OPEL 1605033

OPEL 1605782

OPEL 1605932

VAUXHALL 90398116

VAUXHALL 90541293

VAUXHALL 9192124

VAUXHALL 9195077

Перечень автомобилей, для которых деталь применима

| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------|
| OPEL OMEGA | | | |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) / 2.6 i | 09.1990 - 03.1994 | 110 Кв - 150 Лс / С 26 NE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) / 3.0 24V Evolution500 | 03.1991 - 07.1992 | 169 Кв - 230 Лс / С 30 XEI | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) / 2.6 i | 09.1990 - 03.1994 | 110 Кв - 150 Лс / С 26 NE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) / 3.0 | 03.1987 - 09.1990 | 130 Кв - 177 Лс / 30 NE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) / 3.0 24V Omega 3000 | 09.1988 - 04.1994 | 150 Кв - 204 Лс / С 30 SE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) / 3.0 KAT | 03.1987 - 03.1994 | 130 Кв - 177 Лс / С 30 NE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.0 | 03.1994 - 09.1999 | 85 Кв - 116 Лс / X 20 SE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.0 | 03.1994 - 12.2000 | 85 Кв - 115 Лс / 20 SE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.0 DTI 16V | 09.1997 - 09.2000 | 74 Кв - 101 Лс / X 20 DTH | Дизель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.2 16V | 09.1999 - 07.2003 | 106 Кв - 144 Лс / Y 22 XE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.2 16V | 09.1999 - 07.2003 | 106 Кв - 144 Лс / Z 22 XE | Бензиновый двигатель |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.2 DTI 16V | 09.2000 - 07.2003 | 88 Кв - 120 Лс / Y 22 DTH | Дизель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.2 DTI 16V | 09.2000 - 07.2003 | 81 Кв - 110 Лс / Y 22 DTH | Дизель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.5 D | 05.1994 - 05.1999 | 96 Кв - 131 Лс / X 25 TD | Дизель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.5 DTI | 09.2001 - 07.2003 | 110 Кв - 150 Лс / Y 25 DT | Дизель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.5 TD | 04.1994 - 07.2003 | 96 Кв - 130 Лс / 25 DT | Дизель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.5 TD | 04.1994 - 07.2003 | 96 Кв - 130 Лс / X 25 DT | Дизель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.5 TD | 04.1994 - 07.2003 | 96 Кв - 130 Лс / X 25 TD | Дизель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.5 V6 | 03.1994 - 09.2000 | 125 Кв - 170 Лс / X 25 XE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 2.6 V6 | 09.2000 - 07.2003 | 132 Кв - 180 Лс / Y 26 SE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 3.0 V6 | 04.1994 - 02.2001 | 155 Кв - 211 Лс / X 30 XE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) / 3.2 V6 | 02.2001 - 07.2003 | 160 Кв - 218 Лс / Y 32 SE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.0 | 03.1994 - 09.1999 | 85 Кв - 116 Лс / X 20 SE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.0 DTI 16V | 09.1997 - 09.2000 | 74 Кв - 101 Лс / X 20 DTH | Дизель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.2 16V | 09.1999 - 07.2003 | 106 Кв - 144 Лс / Y 22 XE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.2 16V | 09.1999 - 07.2003 | 106 Кв - 144 Лс / Z 22 XE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.2 DTI 16V | 09.2000 - 07.2003 | 88 Кв - 120 Лс / Y 22 DTH | Дизель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.2 DTI 16V | 09.2000 - 07.2003 | 81 Кв - 110 Лс / Y 22 DTH | Дизель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.5 DTI | 09.2001 - 07.2003 | 110 Кв - 150 Лс / Y 25 DT | Дизель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.5 TD | 04.1994 - 07.2001 | 96 Кв - 131 Лс / 25 DT | Дизель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.5 TD | 04.1994 - 07.2001 | 96 Кв - 131 Лс / X 25 DT | Дизель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.5 TD | 04.1994 - 07.2001 | 96 Кв - 131 Лс / X 25 TD | Дизель |
| OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) / 2.5 V6 | 03.1994 - 09.2000 | 125 Кв - 170 Лс / X 25 XE | Бензиновый двигатель |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------|
| OPEL OMEGA В универсал (21_, 22_, 23_) / 2.6 V6 | 09.2000 - 07.2003 | 132 Кв - 180 Лс / Y 26 SE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA В универсал (21_, 22_, 23_) / 3.0 V6 | 04.1994 - 02.2001 | 155 Кв - 211 Лс / X 30 XE | Бензиновый двигатель |
| OPEL OMEGA В универсал (21_, 22_, 23_) / 3.2 V6 | 02.2001 - 07.2003 | 160 Кв - 218 Лс / Y 32 SE | Бензиновый двигатель |
| OPEL SENATOR | | | |
| OPEL SENATOR B (29_) / 2.6 i | 09.1990 - 09.1993 | 110 Кв - 150 Лс / C 26 NE | Бензиновый двигатель |
| OPEL SENATOR B (29_) / 3.0 24V | 09.1989 - 09.1993 | 150 Кв - 204 Лс / C 30 SE | Бензиновый двигатель |
| OPEL SENATOR B (29_) / 3.6 | 09.1991 - 08.1993 | 147 Кв - 200 Лс / | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL CARLTON | | | |
| VAUXHALL CARLTON Mk III / 2.6 i | 09.1990 - 03.1994 | 110 Кв - 150 Лс / C 26 NE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL CARLTON Mk III / 3.0 3000 24V | 09.1989 - 03.1994 | 150 Кв - 204 Лс / C 30 SE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL CARLTON Mk III / 3000 24V | 09.1989 - 03.1994 | 147 Кв - 200 Лс / C 30 SEJ | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL CARLTON Mk III универсал / 2.6 i | 09.1990 - 03.1994 | 110 Кв - 150 Лс / C 26 NE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 2.0 | 03.1994 - 09.1999 | 85 Кв - 116 Лс / X 20 SE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 2.0 | 09.1995 - 09.1996 | 85 Кв - 115 Лс / 20 SE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 2.0 DTI 16V | 01.1998 - 09.2000 | 74 Кв - 101 Лс / X 20 DTH | Дизель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 2.2 16V | 01.1994 - 06.2003 | 106 Кв - 144 Лс / Y 22 XE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 2.2 16V | 01.1994 - 06.2003 | 106 Кв - 144 Лс / Z 22 XE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 2.2 DTI 16V | 08.2000 - 07.2003 | 88 Кв - 120 Лс / Y 22 DTH | Дизель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 2.5 TD | 04.1994 - 07.2001 | 96 Кв - 131 Лс / 25 DT | Дизель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 2.5 TD | 04.1994 - 07.2001 | 96 Кв - 131 Лс / X 25 DT | Дизель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 2.5 V6 | 03.1994 - 09.2000 | 125 Кв - 170 Лс / X 25 XE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 2.6 V6 | 08.2000 - 07.2003 | 132 Кв - 180 Лс / Y 26 SE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) / 3.0 V6 | 04.1994 - 07.2000 | 155 Кв - 211 Лс / X 30 XE | Бензиновый двигатель |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| VAUXHALL OMEGA (B) / 3.2 V6 | 02.2001 - 07.2003 | 160 Кв - 218 Лс / Y 32 SE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 2.0 | 03.1994 - 09.1999 | 85 Кв - 116 Лс / X 20 SE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 2.0 DTI 16V | 01.1998 - 09.2000 | 74 Кв - 101 Лс / X 20 DTH | Дизель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 2.2 16V | 02.1994 - 06.2003 | 106 Кв - 144 Лс / Y 22 XE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 2.2 16V | 02.1994 - 06.2003 | 106 Кв - 144 Лс / Z 22 XE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 2.2 DTI 16V | 08.2000 - 06.2003 | 88 Кв - 120 Лс / Y 22 DTH | Дизель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 2.5 TD | 04.1994 - 07.2001 | 96 Кв - 131 Лс / 25 DT | Дизель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 2.5 TD | 04.1994 - 07.2001 | 96 Кв - 131 Лс / X 25 DT | Дизель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 2.5 V6 | 03.1994 - 09.2000 | 125 Кв - 170 Лс / X 25 XE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 2.6 V6 | 08.2000 - 06.2003 | 132 Кв - 180 Лс / Y 26 SE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 3.0 V6 | 07.1994 - 07.2000 | 155 Кв - 211 Лс / X 30 XE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL OMEGA (B) универсал / 3.2 V6 | 02.2001 - 06.2003 | 160 Кв - 218 Лс / Y 32 SE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL SENATOR Mk II (B) / 2.6 i | 09.1990 - 09.1993 | 110 Кв - 150 Лс / C 26 NE | Бензиновый двигатель |
| VAUXHALL SENATOR Mk II (B) / 3.0 24V | 09.1989 - 09.1993 | 150 Кв - 204 Лс / C 30 SE | Бензиновый двигатель |

