

| Модификации                         | Год               | Двигатель            | Л.С.<br>(кВ) | Вид сборки                   |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i     | 09.1986 - 09.1994 | 2.9 i бензин         | 145<br>(107) | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD    | 06.1988 - 07.1993 | 2.5 TD Дизель        | 92<br>(68)   | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i     | 05.1989 - 09.1994 | 2.0 i бензин         | 120<br>(88)  | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i KAT | 10.1987 - 09.1994 | 2.9 i KAT бензин     | 145<br>(107) | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | 04.1991 - 09.1994 | 2.9 i 24V бензин     | 195<br>(143) | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD    | 08.1993 - 09.1994 | 2.5 TD Дизель        | 115<br>(85)  | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD          | 06.1993 - 08.1996 | 1.8 TD Дизель        | 88<br>(65)   | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V       | 02.1993 - 08.1996 | 1.6 i 16V бензин     | 90<br>(66)   | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V       | 02.1993 - 08.1996 | 1.8 i 16V бензин     | 115<br>(85)  | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V       | 02.1993 - 08.1996 | 2.0 i 16V бензин     | 136<br>(100) | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V       | 07.1994 - 08.1996 | 1.8 i 16V бензин     | 112<br>(82)  | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V       | 07.1994 - 08.1996 | 1.6 i 16V бензин     | 88<br>(65)   | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4   | 12.1994 - 08.1996 | 2.0 i 16V 4x4 бензин | 132<br>(97)  | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD          | 10.1995 - 08.1996 | 1.8 TD Дизель        | 90<br>(66)   | наклонная<br>задняя<br>часть |

|                                             |                   |                      |              |                              |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V               | 12.1994 - 08.1996 | 2.0 i 16V бензин     | 132<br>(97)  | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4           | 02.1993 - 08.1996 | 1.8 i 16V 4x4 бензин | 115<br>(85)  | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD        | 06.1993 - 08.1996 | 1.8 TD Дизель        | 88<br>(65)   | универсал                    |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.6 i 16V     | 04.1993 - 08.1996 | 1.6 i 16V бензин     | 90<br>(66)   | универсал                    |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V     | 04.1993 - 08.1996 | 1.8 i 16V бензин     | 115<br>(85)  | универсал                    |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V     | 04.1993 - 08.1996 | 2.0 i 16V бензин     | 136<br>(100) | универсал                    |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V     | 07.1994 - 08.1996 | 1.8 i 16V бензин     | 112<br>(82)  | универсал                    |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.6 i 16V     | 07.1994 - 08.1996 | 1.6 i 16V бензин     | 88<br>(65)   | универсал                    |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994 - 08.1996 | 2.0 i 16V 4x4 бензин | 132<br>(97)  | универсал                    |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD        | 11.1995 - 08.1996 | 1.8 TD Дизель        | 90<br>(66)   | универсал                    |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V     | 01.1993 - 08.1996 | 2.0 i 16V бензин     | 132<br>(97)  | универсал                    |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | 04.1993 - 08.1996 | 1.8 i 16V 4x4 бензин | 115<br>(85)  | универсал                    |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 04.1993 - 08.1996 | 2.0 i 16V 4x4 бензин | 136<br>(100) | универсал                    |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i            | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i бензин         | 115<br>(85)  | седан                        |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V        | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i 16V бензин     | 136<br>(100) | седан                        |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V        | 10.1994 - 08.1998 | 2.9 i 24V бензин     | 207<br>(152) | седан                        |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD           | 10.1994 - 08.1998 | 2.5 TD Дизель        | 115<br>(85)  | седан                        |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i            | 02.1995 - 08.1998 | 2.9 i бензин         | 150<br>(110) | седан                        |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V        | 06.1996 - 08.1998 | 2.3 i 16V бензин     | 147<br>(108) | седан                        |

|                                                |                   |                  |              |                              |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD              | 09.1996 - 08.1998 | 2.5 TD Дизель    | 125<br>(92)  | седан                        |
| FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.0 i     | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i бензин     | 115<br>(85)  | универсал                    |
| FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.0 i 16V | 10.1994 - 08.1998 | 2.0 i 16V бензин | 136<br>(100) | универсал                    |
| FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.5 TD    | 10.1994 - 08.1998 | 2.5 TD Дизель    | 115<br>(85)  | универсал                    |
| FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.9 i     | 02.1995 - 08.1998 | 2.9 i бензин     | 150<br>(110) | универсал                    |
| FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.3 i 16V | 06.1996 - 08.1998 | 2.3 i 16V бензин | 147<br>(108) | универсал                    |
| FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.5 TD    | 09.1996 - 08.1998 | 2.5 TD Дизель    | 125<br>(92)  | универсал                    |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i                     | 08.1996 - 09.2000 | 1.6 i бензин     | 90<br>(66)   | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i                     | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 i бензин     | 115<br>(85)  | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i                     | 08.1996 - 09.2000 | 2.0 i бензин     | 131<br>(96)  | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD                    | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 TD Дизель    | 90<br>(66)   | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V                 | 05.1998 - 09.2000 | 1.6 i 16V бензин | 95<br>(70)   | наклонная<br>задняя<br>часть |
| FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.6 i           | 08.1996 - 09.2000 | 1.6 i бензин     | 90<br>(66)   | универсал                    |
| FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.8 i           | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 i бензин     | 115<br>(85)  | универсал                    |
| FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.0 i           | 08.1996 - 09.2000 | 2.0 i бензин     | 131<br>(96)  | универсал                    |
| FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.8 TD          | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 TD Дизель    | 90<br>(66)   | универсал                    |
| FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.6 i 16V       | 05.1998 - 09.2000 | 1.6 i 16V бензин | 95<br>(70)   | универсал                    |
| FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i           | 09.1991 - 09.1994 | 2.9 i бензин     | 145<br>(107) | универсал                    |

|                                         |                   |                      |              |           |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------|
| FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 24V  | 08.1993 - 09.1994 | 2.9 24V бензин       | 195<br>(143) | универсал |
| FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD   | 08.1993 - 09.1994 | 2.5 TD Дизель        | 115<br>(85)  | универсал |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD        | 06.1993 - 08.1996 | 1.8 TD Дизель        | 88<br>(65)   | седан     |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V     | 02.1993 - 08.1996 | 1.6 i 16V бензин     | 90<br>(66)   | седан     |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 i 16V     | 02.1993 - 08.1996 | 1.8 i 16V бензин     | 115<br>(85)  | седан     |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 2.0 i 16V     | 02.1993 - 08.1996 | 2.0 i 16V бензин     | 136<br>(100) | седан     |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 i 16V     | 01.1994 - 08.1996 | 1.8 i 16V бензин     | 112<br>(82)  | седан     |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V     | 07.1994 - 08.1996 | 1.6 i 16V бензин     | 88<br>(65)   | седан     |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994 - 08.1996 | 2.0 i 16V 4x4 бензин | 132<br>(97)  | седан     |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD        | 10.1995 - 08.1996 | 1.8 TD Дизель        | 90<br>(66)   | седан     |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 1.6 i        | 08.1996 - 09.2000 | 1.6 i бензин         | 90<br>(66)   | седан     |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 i        | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 i бензин         | 115<br>(85)  | седан     |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 2.0 i        | 08.1996 - 09.2000 | 2.0 i бензин         | 131<br>(96)  | седан     |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 TD       | 08.1996 - 09.2000 | 1.8 TD Дизель        | 90<br>(66)   | седан     |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 1.6 i 16V    | 05.1998 - 09.2000 | 1.6 i 16V бензин     | 95<br>(70)   | седан     |
| FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V               | 08.1998 - 12.2001 | 2.0 16V бензин       | 131<br>(96)  | купе      |
| FORD USA CONTOUR 2.0                    | 09.1997 - 08.2000 | 2.0 бензин           | 131<br>(96)  | седан     |
| FORD USA CONTOUR 2.5                    | 09.1997 - 08.2000 | 2.5 бензин           | 173<br>(127) | седан     |
| FORD USA CONTOUR 2.5 SVT                | 09.1997 - 08.2000 | 2.5 SVT бензин       | 203<br>(149) | седан     |