

Модификации	Год	Двигатель	Л.С. (кВ)	Вид сборки
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i	05.1989 - 09.1994	2.0 i бензин	120 (88)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD	06.1993 - 08.1996	1.8 TD Дизель	88 (65)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V	02.1993 - 08.1996	1.6 i 16V бензин	90 (66)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V	02.1993 - 08.1996	1.8 i 16V бензин	115 (85)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V	02.1993 - 08.1996	2.0 i 16V бензин	136 (100)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V	07.1994 - 08.1996	1.8 i 16V бензин	112 (82)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V	07.1994 - 08.1996	2.5 i 24V бензин	170 (125)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V	07.1994 - 08.1996	1.6 i 16V бензин	88 (65)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4	12.1994 - 08.1996	2.0 i 16V 4x4 бензин	132 (97)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD	10.1995 - 08.1996	1.8 TD Дизель	90 (66)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V	12.1994 - 08.1996	2.0 i 16V бензин	132 (97)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4	02.1993 - 08.1996	1.8 i 16V 4x4 бензин	115 (85)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD	06.1993 - 08.1996	1.8 TD Дизель	88 (65)	универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.6 i 16V	04.1993 - 08.1996	1.6 i 16V бензин	90 (66)	универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i	04.1993 - 08.1996	1.8 i 16V бензин	115	универсал

16V			(85)	
FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V	04.1993 - 08.1996	2.0 i 16V бензин	136 (100)	универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V	07.1994 - 08.1996	1.8 i 16V бензин	112 (82)	универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.5 i 24V	07.1994 - 08.1996	2.5 i 24V бензин	170 (125)	универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.6 i 16V	07.1994 - 08.1996	1.6 i 16V бензин	88 (65)	универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V 4x4	12.1994 - 08.1996	2.0 i 16V 4x4 бензин	132 (97)	универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD	11.1995 - 08.1996	1.8 TD Дизель	90 (66)	универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V	01.1993 - 08.1996	2.0 i 16V бензин	132 (97)	универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V 4x4	04.1993 - 08.1996	1.8 i 16V 4x4 бензин	115 (85)	универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V 4x4	04.1993 - 08.1996	2.0 i 16V 4x4 бензин	136 (100)	универсал
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i	10.1994 - 08.1998	2.0 i бензин	115 (85)	седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V	10.1994 - 08.1998	2.0 i 16V бензин	136 (100)	седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V	10.1994 - 08.1998	2.9 i 24V бензин	207 (152)	седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD	10.1994 - 08.1998	2.5 TD Дизель	115 (85)	седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i	02.1995 - 08.1998	2.9 i бензин	150 (110)	седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V	06.1996 - 08.1998	2.3 i 16V бензин	147 (108)	седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD	09.1996 - 08.1998	2.5 TD Дизель	125 (92)	седан
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.0 i	10.1994 - 08.1998	2.0 i бензин	115 (85)	универсал
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.0 i 16V	10.1994 - 08.1998	2.0 i 16V бензин	136 (100)	универсал
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.5 TD	10.1994 - 08.1998	2.5 TD Дизель	115 (85)	универсал

FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.9 i	02.1995 - 08.1998	2.9 i бензин	150 (110)	универсал
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.3 i 16V	06.1996 - 08.1998	2.3 i 16V бензин	147 (108)	универсал
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.5 TD	09.1996 - 08.1998	2.5 TD Дизель	125 (92)	универсал
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i	08.1996 - 09.2000	1.6 i бензин	90 (66)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i	08.1996 - 09.2000	1.8 i бензин	115 (85)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i	08.1996 - 09.2000	2.0 i бензин	131 (96)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V	08.1996 - 09.2000	2.5 24V бензин	170 (125)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD	08.1996 - 09.2000	1.8 TD Дизель	90 (66)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V	05.1998 - 09.2000	1.6 i 16V бензин	95 (70)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200	05.1999 - 09.2000	2.5 ST 200 бензин	205 (151)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V	06.2000 - 09.2000	2.5 24V бензин	170 (125)	наклонная задняя часть
FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.6 i	08.1996 - 09.2000	1.6 i бензин	90 (66)	универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.8 i	08.1996 - 09.2000	1.8 i бензин	115 (85)	универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.0 i	08.1996 - 09.2000	2.0 i бензин	131 (96)	универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.5 24V	08.1996 - 09.2000	2.5 24V бензин	170 (125)	универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.8 TD	08.1996 - 09.2000	1.8 TD Дизель	90 (66)	универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.6 i 16V	05.1998 - 09.2000	1.6 i 16V бензин	95 (70)	универсал

FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.5 ST 200	05.1999 - 09.2000	2.5 ST 200 бензин	205 (151)	универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.5 24V	10.1999 - 09.2000	2.5 24V бензин	170 (125)	универсал
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD	09.1991 - 07.1993	2.5 TD Дизель	92 (68)	универсал
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i	09.1991 - 09.1994	2.0 i бензин	115 (85)	универсал
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i	09.1991 - 09.1994	2.0 i бензин	120 (88)	универсал
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.4 i	09.1991 - 09.1994	2.4 i бензин	125 (92)	универсал
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i	09.1991 - 09.1994	2.9 i бензин	145 (107)	универсал
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 24V	08.1993 - 09.1994	2.9 24V бензин	195 (143)	универсал
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD	08.1993 - 09.1994	2.5 TD Дизель	115 (85)	универсал
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i 4x4	05.1988 - 02.1993	2.9 i 4x4 бензин	145 (107)	универсал
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD	06.1993 - 08.1996	1.8 TD Дизель	88 (65)	седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V	02.1993 - 08.1996	1.6 i 16V бензин	90 (66)	седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 i 16V	02.1993 - 08.1996	1.8 i 16V бензин	115 (85)	седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 2.0 i 16V	02.1993 - 08.1996	2.0 i 16V бензин	136 (100)	седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 i 16V	01.1994 - 08.1996	1.8 i 16V бензин	112 (82)	седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 2.5 i 24V	07.1994 - 08.1996	2.5 i 24V бензин	170 (125)	седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V	07.1994 - 08.1996	1.6 i 16V бензин	88 (65)	седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 2.0 i 16V 4x4	12.1994 - 08.1996	2.0 i 16V 4x4 бензин	132 (97)	седан

FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD	10.1995 - 08.1996	1.8 TD Дизель	90 (66)	седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 1.6 i	08.1996 - 09.2000	1.6 i бензин	90 (66)	седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 i	08.1996 - 09.2000	1.8 i бензин	115 (85)	седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.0 i	08.1996 - 09.2000	2.0 i бензин	131 (96)	седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V	08.1996 - 09.2000	2.5 24V бензин	170 (125)	седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 TD	08.1996 - 09.2000	1.8 TD Дизель	90 (66)	седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 1.6 i 16V	05.1998 - 09.2000	1.6 i 16V бензин	95 (70)	седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 ST 200	05.1999 - 09.2000	2.5 ST 200 бензин	205 (151)	седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V	06.2000 - 09.2000	2.5 24V бензин	170 (125)	седан
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V	08.1998 - 12.2001	2.0 16V бензин	131 (96)	купе
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V	08.1998 - 12.2001	2.5 V6 24V бензин	170 (125)	купе
FORD COUGAR (EC_) 2.5 ST 200	01.2000 - 12.2001	2.5 ST 200 бензин	205 (151)	купе
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V	06.2000 - 12.2001	2.5 V6 24V бензин	170 (125)	купе
FORD USA CONTOUR 2.0	09.1997 - 08.2000	2.0 бензин	131 (96)	седан
FORD USA CONTOUR 2.5	09.1997 - 08.2000	2.5 бензин	173 (127)	седан
FORD USA CONTOUR 2.5 SVT	09.1997 - 08.2000	2.5 SVT бензин	203 (149)	седан