

Модификации	Год	Двигатель	Л.С. (кВ)	Вид сборки
IVECO DAILY IV фургон/универсал 29L10 V	05.2006 - 08.2011	29L10 V Дизель	95 (70)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P	05.2006 - 08.2011	29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Дизель	136 (100)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 29L12 V, 29L12 V/P	05.2006 - 08.2011	29L12 V, 29L12 V/P Дизель	116 (85)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C10, 35S10	05.2006 - 08.2011	35C10, 35S10 Дизель	95 (70)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P	05.2006 - 08.2011	35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Дизель	116 (85)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C15 V, 35C15 V/P	05.2006 - 08.2011	35C15 V, 35C15 V/P Дизель	146 (107)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P	05.2006 - 08.2011	35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Дизель	176 (130)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P	05.2006 - 08.2011	35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P Дизель	136 (100)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C10 V	05.2006 - 08.2011	40C10 V Дизель	95 (70)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C12 V, 40C14 V/P	05.2006 - 08.2011	40C12 V, 40C14 V/P Дизель	116 (85)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C15 V, 40C15 V/P	05.2006 - 08.2011	40C15 V, 40C15 V/P Дизель	146 (107)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C18 V, 40C18 V/P	05.2006 - 08.2011	40C18 V, 40C18 V/P Дизель	176 (130)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 45C15 V	05.2006 - 08.2011	45C15 V Дизель	146 (107)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 45C18	05.2006 - 08.2011	45C18 Дизель	176 (130)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 50C15 V, 50C15 V/P	05.2006 - 08.2011	50C15 V, 50C15 V/P Дизель	146 (107)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 50C18 V, 50C18 V/P	05.2006 - 08.2011	50C18 V, 50C18 V/P Дизель	176 (130)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 60C15	05.2006 - 08.2011	60C15 V Дизель	146	фургон/универсал

V			(107)	
IVECO DAILY IV фургон/универсал 60C18	05.2006 - 08.2011	60C18 Дизель	176 (130)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P	07.2007 - 08.2011	35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P природный газ	136 (100)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 50C17 V, 50C17 V/P	07.2007 - 08.2011	50C17 V, 50C17 V/P Дизель	170 (125)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 50C14 GV, 50C14 GV/P	07.2007 - 08.2011	50C14 GV, 50C14 GV/P природный газ	136 (100)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 50C14 V, 50C14 V/P	07.2007 - 08.2011	50C14 V, 50C14 V/P Дизель	140 (103)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P	07.2007 - 08.2011	35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Дизель	140 (103)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P	07.2007 - 08.2011	35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Дизель	170 (125)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P	07.2007 - 08.2011	35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Дизель	126 (93)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C11 V, 35S11 V	07.2007 - 08.2011	35C11 V, 35S11 V Дизель	106 (78)	фургон/универсал
IVECO DAILY IV самосвал 35C10 K	05.2006 - 08.2011	35C10 K Дизель	95 (70)	самосвал
IVECO DAILY IV самосвал 35C12	05.2006 - 08.2011	35C12 Дизель	116 (85)	самосвал
IVECO DAILY IV самосвал 35C15	05.2006 - 08.2011	35C15 Дизель	146 (107)	самосвал
IVECO DAILY IV самосвал 35C18	05.2006 - 08.2011	35C18 Дизель	176 (130)	самосвал
IVECO DAILY IV самосвал 50C15	05.2006 - 08.2011	50C15 Дизель	146 (107)	самосвал
IVECO DAILY IV самосвал 50C18	05.2006 - 08.2011	50C18 Дизель	176 (130)	самосвал
IVECO DAILY IV самосвал 60C15	05.2006 - 08.2011	60C15 Дизель	146 (107)	самосвал
IVECO DAILY IV самосвал 60C18	05.2006 - 08.2011	60C18 Дизель	176 (130)	самосвал

IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 50C15	05.2006 - 08.2011	50C15 Дизель	146 (107)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 50C18	05.2006 - 08.2011	50C18 Дизель	176 (130)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 60C18	05.2006 - 08.2011	60C18 Дизель	176 (130)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 29L10	05.2006 - 08.2011	29L10 Дизель	95 (70)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 29L12	05.2006 - 08.2011	29L12 Дизель	116 (85)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 29L14	05.2006 - 08.2011	29L14 Дизель	136 (100)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S10	05.2006 - 08.2011	35C10, 35S10 Дизель	95 (70)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12	05.2006 - 08.2011	35C12, 35S12 Дизель	116 (85)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 35C15	05.2006 - 08.2011	35C15 Дизель	146 (107)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 35C18, 35S18	05.2006 - 08.2011	35C18, 35S18 Дизель	176 (130)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35S14, 35S14 /P	05.2006 - 08.2011	35C14, 35S14, 35S14 /P Дизель	136 (100)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 40C10	05.2006 - 08.2011	40C10 Дизель	95 (70)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 40C12	05.2006 - 08.2011	40C12 Дизель	116 (85)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 40C15	05.2006 - 08.2011	40C15 Дизель	146 (107)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 40C18	05.2006 - 08.2011	40C18 Дизель	176 (130)	с бортовой платформой/ходовая

				часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 45C15	05.2006 - 08.2011	45C15 Дизель	146 (107)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P	05.2006 - 08.2011	45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P Дизель	176 (130)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P	05.2006 - 08.2011	60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P Дизель	146 (107)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D	07.2007 - 08.2011	35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Дизель	170 (125)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P	07.2007 - 08.2011	35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Дизель	126 (93)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P	07.2007 - 08.2011	35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Дизель	140 (103)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD	07.2007 - 08.2011	35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD природный газ	136 (100)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 50C14, 50C14 /P	07.2007 - 08.2011	50C14, 50C14 /P Дизель	140 (103)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P	07.2007 - 08.2011	50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P природный газ	136 (100)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P	07.2007 - 08.2011	35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Дизель	106 (78)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY IV с бортовой платформой/ходовая часть 50C17, 50C17 /P	07.2007 - 08.2011	50C17, 50C17 /P Дизель	170 (125)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY V с бортовой платформой/ходовая часть 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11	09.2011 - 02.2014	26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 Дизель	106 (78)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY V с бортовой платформой/ходовая часть 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13	09.2011 - 02.2014	29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 Дизель	126 (93)	с бортовой платформой/ходовая часть

IVECO DAILY V с бортовой платформой/ходовая часть 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15	09.2011 - 02.2014	35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 Дизель	146 (107)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY V с бортовой платформой/ходовая часть 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17	09.2011 - 02.2014	35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 Дизель	170 (125)	с бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY V фургон/универсал 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V,	09.2011 - 02.2014	35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, Дизель	170 (125)	фургон/универсал
IVECO DAILY V фургон/универсал 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V	09.2011 - 02.2014	29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V Дизель	106 (78)	фургон/универсал
IVECO DAILY V фургон/универсал 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V	09.2011 - 02.2014	29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V Дизель	126 (93)	фургон/универсал
IVECO DAILY V фургон/универсал 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V	09.2011 - 02.2014	29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Дизель	146 (107)	фургон/универсал
IVECO DAILY V фургон/универсал 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V	09.2011 - 02.2014	35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V Дизель	204 (150)	фургон/универсал
IVECO DAILY V фургон/универсал 35C15 V, 40C15 V	09.2011 - 02.2014	35C15 V, 40C15 V Дизель	146 (107)	фургон/универсал