

Оригинальные номера запчастей

HONDA	45022-S04-V10
HONDA	45022-S04-V11
HONDA	45022-S04-V12
HONDA	45022-S5A-G01
HONDA	45022-SR3-V01
HONDA	45022-SR3-V10
HONDA	45022-SR3-V11
HONDA	45022-SR3-V12

Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
HONDA CIVIC			
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) / 1.3 16 V (EC8) KAT	09.1989 - 09.1991	55 Кв - 75 Лс / D13B2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) / 1.4 L (EC9)	10.1987 - 12.1989	66 Кв - 90 Лс / D14A1	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) / 1.6 i 16V	09.1987 - 09.1991	96 Кв - 130 Лс / D16A7	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) / 1.6 i 16V	09.1987 - 09.1991	96 Кв - 130 Лс / D16A9	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk III Наклонная задняя часть (EC, ED, EE) / 1.6 i 16V	01.1988 - 12.1991	91 Кв - 124 Лс / D16A7	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk III седан (ED) / 1.6 i 16V	09.1987 - 09.1991	96 Кв - 130 Лс / D16A7	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV купе (EJ) / 1.5 i LSi (EJ2)	08.1993 - 11.1995	74 Кв - 101 Лс / D15B7	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV купе (EJ) / 1.6 i Vtec	01.1994 - 11.1995	118 Кв - 160 Лс / B16A2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV купе (EJ) / 1.6 i Vtec (EJ1)	01.1994 - 03.1996	92 Кв - 125 Лс / D16Z9	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV купе (EJ) / 1.6 i Vtec (EJ1)	01.1994 - 03.1996	92 Кв - 125 Лс / D16Y6	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) / 1.3 16V (EG3)	10.1991 - 11.1995	55 Кв - 75 Лс / D13B2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) / 1.5 i 16V (EG4)	10.1991 - 11.1995	69 Кв - 94 Лс / D15Z1	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) / 1.5 i	10.1991 -	69 Кв - 94 Лс /	Бензиновый

16V (EG4)	11.1995	D15B2	двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) / 1.5 i 16V (EG4)	10.1991 - 11.1995	66 Кв - 90 Лс / D15B2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) / 1.5 i 16V (EG4)	10.1991 - 11.1995	66 Кв - 90 Лс / D15Z2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) / 1.6 16V Vtec (EG5)	10.1991 - 11.1995	92 Кв - 125 Лс / D16Z6	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) / 1.6 si 16V (EG6)	10.1991 - 10.1993	90 Кв - 122 Лс / D16A8	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (EG) / 1.6 VTi 16V (EG6)	10.1991 - 11.1995	118 Кв - 160 Лс / B16A2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (MA, MB) / 1.6 VTi	01.1997 - 02.2001	118 Кв - 160 Лс / B16A2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (MA, MB) / 1.8 16V (MB6)	01.1997 - 02.2001	124 Кв - 169 Лс / B18C4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV седан (EG, EH) / 1.3	01.1992 - 12.1992	55 Кв - 75 Лс / D13B2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV седан (EG, EH) / 1.5	10.1993 - 12.1995	67 Кв - 91 Лс / D15B7	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV седан (EG, EH) / 1.5	10.1993 - 12.1995	66 Кв - 90 Лс / D15B2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV седан (EG, EH) / 1.5 i 16V (EG8)	10.1991 - 11.1995	69 Кв - 94 Лс / D15B2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV седан (EG, EH) / 1.5 i 16V (EG8)	10.1991 - 11.1995	69 Кв - 94 Лс / D15Z1	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV седан (EG, EH) / 1.6 16V Vtec (EH9)	10.1991 - 11.1995	92 Кв - 125 Лс / D16Z6	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV седан (EG, EH) / 1.6 16V Vtec (EH9)	10.1991 - 11.1995	92 Кв - 125 Лс / D16Z7	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV седан (EG, EH) / 1.6 4x4	01.1992 - 10.1995	92 Кв - 125 Лс / D16Z7	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV седан (EG, EH) / 1.6 si 16V	10.1991 - 10.1993	90 Кв - 122 Лс / D16A8	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk IV седан (EG, EH) / 1.6 VTi (EG9)	10.1991 - 11.1995	118 Кв - 160 Лс / B16A2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.4 i (EJ9)	11.1995 - 02.2001	55 Кв - 75 Лс / D14A3	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.4 i (EJ9)	11.1995 - 02.2001	55 Кв - 75 Лс / D14Z1	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.4 i S (EJ9)	11.1995 - 02.2001	66 Кв - 90 Лс / D14A4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.4 i S (EJ9)	11.1995 - 02.2001	66 Кв - 90 Лс / D14Z2	Бензиновый двигатель

HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.4 i S (EJ9)	11.1995 - 02.2001	66 Кв - 90 Лс / D14Z4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.4 LPG	01.1997 - 02.2001	66 Кв - 90 Лс / D14Z4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.5	11.1995 - 12.1996	66 Кв - 90 Лс / D15Z3	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.5 i (EK3)	11.1995 - 02.2001	84 Кв - 114 Лс / D15Z6	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.6	11.1998 - 10.2000	92 Кв - 125 Лс / D16W4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.6 i (EK1)	11.1995 - 02.2001	84 Кв - 114 Лс / D16Y5	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.6 VTi (EK4)	11.1995 - 02.2001	118 Кв - 160 Лс / B16A2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V седан (EJ, EK) / 1.4	11.1995 - 10.1998	55 Кв - 75 Лс / D14A4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V седан (EJ, EK) / 1.4 i (EJ9)	11.1995 - 02.2001	66 Кв - 90 Лс / D14A4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V седан (EJ, EK) / 1.4 i (EJ9)	11.1995 - 02.2001	66 Кв - 90 Лс / D14Z2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V седан (EJ, EK) / 1.4 i (EJ9)	11.1995 - 02.2001	66 Кв - 90 Лс / D14Z4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V седан (EJ, EK) / 1.5 i (EK3)	11.1995 - 02.2001	84 Кв - 114 Лс / D15Z6	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V седан (EJ, EK) / 1.6 i Vtec	11.1995 - 02.2001	92 Кв - 125 Лс / D16Y6	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V седан (EJ, EK) / 1.6 i Vtec	11.1995 - 02.2001	92 Кв - 125 Лс / D16Y8	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC Mk V седан (EJ, EK) / 1.6 VTi (EK4)	11.1995 - 02.2001	118 Кв - 160 Лс / B16A2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) / 1.6	05.1996 - 04.1999	79 Кв - 107 Лс / D16Y7	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) / 1.6 i	03.1996 - 03.2000	77 Кв - 105 Лс / D16Y7	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) / 1.6 i Vtec	03.1996 - 03.2000	92 Кв - 125 Лс / D16Y8	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) / 1.6 i Vtec	04.1999 - 12.2000	118 Кв - 160 Лс / B16A2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VII купе (EM2) / 1.6 i	02.2001 - 12.2005	81 Кв - 110 Лс / D16V1	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VII купе (EM2) / 1.7 i	05.2001 - 12.2005	88 Кв - 120 Лс / D17A8	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VII седан (ES) / 1.4 (ES4)	12.2000 - 09.2005	66 Кв - 90 Лс / D14Z5	Бензиновый двигатель

HONDA CIVIC VII седан (ES) / 1.6	02.2001 - 09.2005	81 Кв - 110 Лс / D16V1	Бензиновый двигатель
HONDA CRX			
HONDA CRX Mk III (EH, EG) / 1.6 ESi (EH6)	03.1992 - 12.1998	92 Кв - 125 Лс / D16Z6	Бензиновый двигатель
HONDA CRX Mk III (EH, EG) / 1.6 ESi (EH6)	03.1992 - 12.1998	92 Кв - 125 Лс / D16Y8	Бензиновый двигатель
HONDA CRX Mk III (EH, EG) / 1.6 i VTi (EG2)	03.1992 - 12.1998	118 Кв - 160 Лс / B16A2	Бензиновый двигатель
HONDA STREAM			
HONDA STREAM (RN) / 1.7 16V	05.2001 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / D17A2	Бензиновый двигатель
HONDA STREAM (RN) / 2.0 16V	05.2001 - до н.в.	115 Кв - 156 Лс / K20A1	Бензиновый двигатель

