

Оригинальные номера запчастей

MAZDA	B6Y8-26-43Z
MAZDA	B6Y8-26-43ZA
MAZDA	FA67-49-280
MAZDA	FB06-49-280
MAZDA	FB06-49-290B
MAZDA	FB71-26-28Z
MAZDA	FB71-26-28ZA
MAZDA	FDY1-26-43Z
MAZDA	FDY1-26-43ZA
MAZDA	FDY1-26-49Z
MAZDA	GEYC-26-43Z
MAZDA	GEYC-26-43ZA
MAZDA	GEYC-26-43ZB
MAZDA	GEYC-26-48ZB
MAZDA	GGYB-26-43Z
MAZDA	GGYB-26-48Z
MAZDA	GGYM-26-43Z
MAZDA	GJYA-26-43Z
MAZDA	GJYA-26-43ZA
MAZDA	GJYA-26-48Z
MAZDA	GJYB-26-43Z
MAZDA	GJYB-26-43ZA
MAZDA	GJYB-26-48Z

Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
MAZDA 323			
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.3	09.1989 - 07.1994	49 Кв - 67 Лс / В3Е	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.6	09.1989 -	62 Кв - 84 Лс / В6Е	Бензиновый

	06.1991		двигатель
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.6	09.1993 - 09.2000	66 Кв - 90 Лс / B67K	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.7 D	08.1989 - 07.1994	41 Кв - 56 Лс / PN54	Дизель
MAZDA 323 F Mk IV (BG) / 1.6	09.1989 - 06.1991	62 Кв - 84 Лс / B6E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F Mk IV (BG) / 1.6 16V	03.1991 - 10.1994	65 Кв - 88 Лс / B6	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.4 16V	09.1998 - 01.2001	54 Кв - 73 Лс / B3 ME	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 TD	09.1998 - 12.2001	66 Кв - 90 Лс /	Дизель
MAZDA 323 P Mk V (BA) / 2.0 D	10.1996 - 09.1998	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.3	09.1989 - 06.1991	49 Кв - 67 Лс / B383	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.3	09.1989 - 06.1991	49 Кв - 67 Лс / B3E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.3 16V	04.1991 - 07.1994	54 Кв - 73 Лс / B3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.6	06.1989 - 03.1991	64 Кв - 87 Лс / B61V	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.6	09.1989 - 06.1991	62 Кв - 84 Лс / B6E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.6 16V	08.1989 - 10.1994	65 Кв - 88 Лс / B6	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.7 D	08.1989 - 07.1994	41 Кв - 56 Лс / PN46	Дизель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.7 D	08.1989 - 07.1994	41 Кв - 56 Лс / PN62	Дизель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.7 D	08.1989 - 07.1994	41 Кв - 56 Лс / PN54	Дизель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.8 16V Turbo 4WD	01.1991 - 07.1994	120 Кв - 163 Лс / BP Turbo	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.8 Turbo 4WD	04.1991 - 04.1994	122 Кв - 166 Лс / BP55	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk V (BA) / 1.8 16V	08.1994 - 09.1998	84 Кв - 114 Лс / BP-ZE	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk V (BA) / 2.0 D	10.1996 -	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель

	09.1998		
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.4	01.2001 - 05.2004	53 Кв - 72 Лс / B3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.4 16V	09.1998 - 01.2001	54 Кв - 73 Лс / B3 ME	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.5 16V	09.1998 - 01.2001	65 Кв - 88 Лс / ZL06	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.5 16V	09.1998 - 01.2001	65 Кв - 88 Лс / ZL05	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.6	01.2001 - 05.2004	70 Кв - 95 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.6	01.2001 - 05.2004	72 Кв - 98 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.9 16V	09.1998 - 05.2004	84 Кв - 114 Лс /	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.9 16V	09.1998 - 05.2004	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 D	09.1998 - 05.2004	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 DiTD	10.2000 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 TD	09.1998 - 05.2004	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 6			
MAZDA 6 (GG) / 1.8	08.2002 - 08.2007	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 1.8	08.2002 - 08.2007	88 Кв - 120 Лс / L823	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 1.8	08.2002 - 08.2007	88 Кв - 120 Лс / L828	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 2.0	06.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF17	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 2.0	06.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF18	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI	06.2002 - 08.2007	100 Кв - 136 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI	08.2002 - 08.2007	89 Кв - 121 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 (GG) / 2.3	06.2002 - 08.2007	122 Кв - 166 Лс / L3C1	Бензиновый двигатель

MAZDA 6 (GG) / 2.3	03.2005 - 07.2007	120 Кв - 163 Лс / L3C1	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GH) / 1.8 MZR	08.2007 - до н.в.	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GH) / 2.0 MZR	01.2010 - до н.в.	114 Кв - 155 Лс / LF-DE	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GH) / 2.2 D	01.2010 - до н.в.	95 Кв - 129 Лс / R2BF	Дизель
MAZDA 6 (GH) / 2.2 D	01.2010 - до н.в.	132 Кв - 180 Лс / R2AA	Дизель
MAZDA 6 (GH) / 2.2 MZR-CD	01.2009 - 12.2012	92 Кв - 125 Лс / R2BF	Дизель
MAZDA 6 (GH) / 2.2 MZR-CD	01.2009 - до н.в.	120 Кв - 163 Лс / R2AA	Дизель
MAZDA 6 (GH) / 2.2 MZR-CD	01.2009 - до н.в.	136 Кв - 185 Лс / R2AA	Дизель
MAZDA 6 (GH) / 2.5 MZR	08.2007 - до н.в.	125 Кв - 170 Лс / L5-VE	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 1.8 MZR	02.2008 - до н.в.	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.0 MZR	01.2010 - до н.в.	114 Кв - 155 Лс / LF-DE	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.2 D	01.2010 - до н.в.	95 Кв - 129 Лс / R2BF	Дизель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.2 MRZ-CD	01.2010 - до н.в.	132 Кв - 180 Лс / R2AA	Дизель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.2 MZR-CD	01.2009 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / R2BF	Дизель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.2 MZR-CD	01.2009 - до н.в.	120 Кв - 163 Лс / R2AA	Дизель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.2 MZR-CD	01.2009 - до н.в.	136 Кв - 185 Лс / R2AA	Дизель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.5 MZR	02.2008 - до н.в.	125 Кв - 170 Лс / L5-VE	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 1.8	08.2002 - 08.2007	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0	08.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF17	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0	08.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF18	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI	08.2002 - 08.2007	100 Кв - 136 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI	08.2002 - 08.2007	89 Кв - 121 Лс / RF5C	Дизель

MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.5	08.2007 - до н.в.	125 Кв - 170 Лс / L5-VE	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Sport (GH) / 1.8 MZR	08.2007 - до н.в.	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Sport (GH) / 2.0 MZR	01.2010 - до н.в.	114 Кв - 155 Лс / LF-DE	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Sport (GH) / 2.2 D	01.2010 - до н.в.	95 Кв - 129 Лс / R2BF	Дизель
MAZDA 6 Sport (GH) / 2.2 MZR-CD	01.2009 - до н.в.	136 Кв - 185 Лс / R2AA	Дизель
MAZDA 6 Sport (GH) / 2.2 MZR-CD	01.2009 - до н.в.	120 Кв - 163 Лс / R2AA	Дизель
MAZDA 6 Sport (GH) / 2.2 MZR-CD	01.2009 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / R2BF	Дизель
MAZDA 6 Sport (GH) / 2.2 MZR-CD	01.2010 - до н.в.	132 Кв - 180 Лс / R2AA	Дизель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 1.8	08.2002 - 08.2007	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0	08.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF17	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0	08.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF18	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 CiTD 4x4	10.2002 - 02.2005	89 Кв - 121 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 CiTD 4x4	10.2002 - 02.2005	100 Кв - 136 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI	08.2002 - 08.2007	100 Кв - 136 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI	08.2002 - 08.2007	89 Кв - 121 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 626			
MAZDA 626 Mk III (GD) / 2.2 12V	11.1987 - 07.1991	85 Кв - 115 Лс / F2	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III (GD) / 2.2 12V 4WD	01.1990 - 05.1992	85 Кв - 115 Лс / F2	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III купе (GD) / 2.2 12V	04.1988 - 12.1991	85 Кв - 115 Лс / F2	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III Наклонная задняя часть (GD) / 2.0 16V	06.1987 - 08.1989	109 Кв - 148 Лс / FE (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III Наклонная задняя часть (GD) / 2.2 12V	06.1988 - 04.1992	85 Кв - 115 Лс / F2	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III Наклонная задняя часть (GD) / 2.2 12V 4WD	11.1987 - 07.1990	85 Кв - 115 Лс / F2	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III универсал (GV) / 2.0 i 16V	11.1994 -	110 Кв - 150 Лс / FECM	Бензиновый

	09.1997		двигатель
MAZDA 626 Mk III универсал (GV) / 2.2 12V 4WD	05.1991 - 11.1992	85 Кв - 116 Лс / F2	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk III универсал (GV) / 2.2 12V 4WD	05.1991 - 11.1992	85 Кв - 116 Лс / F2L1	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk IV (GE) / 2.0 i 4WD	04.1992 - 04.1997	85 Кв - 116 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk IV (GE) / 2.5 24V	01.1992 - 04.1997	121 Кв - 165 Лс / KL-ZE	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) / 2.0 i 4WD	04.1992 - 04.1997	85 Кв - 116 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) / 2.5 24V	01.1992 - 04.1997	121 Кв - 165 Лс / KL	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) / 2.5 24V	08.1994 - 04.1997	120 Кв - 163 Лс / KL	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 1.9	05.1997 - 12.1999	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 1.9	12.1999 - 10.2002	74 Кв - 100 Лс / FP9A	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0	05.1997 - 10.2002	85 Кв - 115 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0	04.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0 DI TD	04.1998 - 10.2002	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.8	05.1997 - 12.1999	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.9	12.1999 - 10.2002	74 Кв - 100 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0	05.1997 - 10.2002	85 Кв - 115 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 DITD	04.1998 - 10.2002	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 H.P.	02.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 1.9	02.1998 - 01.2000	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 1.9	01.2000 - 10.2002	74 Кв - 100 Лс / FP9A	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0	02.1998 - 10.2002	85 Кв - 116 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 DITD	09.1999 -	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель

	10.2002		
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 H.P.	02.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 TD	10.2000 - 10.2002	81 Кв - 110 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
MAZDA PREMACY			
MAZDA PREMACY (CP) / 1.9	07.1999 - 03.2005	74 Кв - 100 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 1.9	07.1999 - 03.2005	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0	11.2001 - 03.2005	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0	11.2001 - 03.2005	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD	10.1999 - 07.2000	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD	07.2000 - 03.2005	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
MAZDA RX			
MAZDA RX 7 II кабрио / Turbo	03.1989 - 12.1991	147 Кв - 200 Лс / 13B-MSP	Двигатель Ванкеля
MAZDA RX 7 Mk II (FC) / Turbo	06.1987 - 11.1989	133 Кв - 181 Лс / RE13B	Двигатель Ванкеля
MAZDA RX 7 Mk II (FC) / Turbo	03.1989 - 12.1991	147 Кв - 200 Лс / RE13B	Двигатель Ванкеля
MAZDA RX 7 Mk II (FC) / Wankel	11.1985 - 04.1989	110 Кв - 150 Лс / RE13B	Двигатель Ванкеля
MAZDA RX 7 Mk III (FD) / Wankel Twin Turbo	07.1992 - 08.2002	176 Кв - 239 Лс / RE13B	Двигатель Ванкеля
MAZDA RX 7 (SA) / Wankel	01.1981 - 03.1984	85 Кв - 115 Лс / 12AN2	Двигатель Ванкеля
MAZDA RX 7 (SA) / Wankel	03.1984 - 03.1986	83 Кв - 113 Лс / 12AN2	Двигатель Ванкеля
MITSUBISHI STARION			
MITSUBISHI STARION (A18_A) / 2.0 Turbo ECi (A183A)	06.1982 - 12.1985	125 Кв - 170 Лс / 4G63 T (ECI)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI STARION (A18_A) / 2.0 Turbo ECi (A183A)	05.1985 - 08.1987	132 Кв - 180 Лс / 4G63 T/C	Бензиновый двигатель

