

Применяется в трансп. Средствах

Название	Год выпуска	кВт	Л.с.	смЗ	Вид кузова
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 AWD Место установки: передний мост	06.02 - 05.05	92	125	1994	вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD Место установки: передний мост	06.05 - 05.08	116	158	1994	вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 S Turbo AWD Место установки: передний мост	09.02 - 05.05	130	177	1994	вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) Место установки: передний мост	12.03 - 05.05	155	211	2457	вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 XT AWD (SG9) Место установки: передний мост	06.05 - 05.08	169	230	2457	вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5 AWD Место установки: передний мост	05.06 - 03.07	77	105	1498	седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.6 AWD Место установки: передний мост, Г. вып. от: 01.03	12.00 - 06.09	70	95	1597	седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 i AWD (GD9) Место установки: передний мост, Г. вып. от: 01.03	12.00 - 06.09	92	125	1994	седан
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 1.5 AWD Место установки: передний мост	05.06 - 03.07	77	105	1498	универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 1.6 AWD Место установки: передний мост, Г. вып. от: 01.03	12.00 - 09.06	70	95	1597	универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 AWD Место установки: передний мост, Г. вып. от: 01.03	12.00 - 12.07	92	125	1994	универсал
SUBARU IMPREZA седан (GR) 1.5 Место установки: передний мост	02.08 -	79	107	1498	седан
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) Место установки: передний мост, Г. вып. до: 05.05	09.03 - 10.05	101	138	1994	седан
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 AWD (BL9) Место установки: передний мост, Г. вып. до: 05.05	09.03 - 04.09	121	165	2457	седан
SUBARU LEGACY IV (BL) 3.0 R AWD (BLE) Г. вып. до: 05.05, Место установки: передний мост	09.03 - 06.09	180	245	3000	седан
SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 AWD (BP5) Место установки: передний мост, Г. вып. до: 05.05	09.03 - 10.05	101	138	1994	универсал
SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.5 AWD (BP9) Место установки: передний мост, Г. вып. до: 05.05	09.03 - 04.09	121	165	2457	универсал
SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 3.0 R AWD (BPE) Место установки: передний мост, Г. вып. до: 05.05	09.03 - 04.09	180	245	3000	универсал
SUBARU OUTBACK (BE, BH) 3.0 H6 AWD (BHE) Место установки: передний мост	10.00 - 08.03	154	209	3000	универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) Место установки: передний мост	11.03 - 09.09	121	165	2457	универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD Место установки: передний мост	09.08 - 09.09	127	173	2457	универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD (BPE) Место установки: передний мост	11.03 - 09.09	180	245	3000	универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD Место установки: передний мост	09.08 - 09.09	110	150	1998	универсал

Оригинальная информация

Производитель	Оригинальный номер	Reference info
SUBARU	26296FE000	
SUBARU	26296FG000	
SUBARU	26296FE020	
SUBARU	26296FE080	
SUBARU	26296FE081	
SUBARU	26296SA000	
SUBARU	26296SA010	
SUBARU	26296SA011	
SUBARU	26296SA020	
SUBARU	26296SA030	
SUBARU	26296AG040	