

Применяется в трансп. Средствах

Название	Год выпуска	кВт	Л.с.	см3	Вид кузова
HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i 4WD (RE5) Место установки: передний мост	01.07 -	110	150	1997	вездеход закрытый
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) Место установки: передний мост	09.09 -	122	166	2354	вездеход закрытый
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) Место установки: передний мост	01.07 -	103	140	2204	вездеход закрытый
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) Место установки: передний мост	01.07 -	110	150	2199	вездеход закрытый
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 (RE5) Место установки: передний мост	10.12 -	114	155	1997	вездеход закрытый
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5) Место установки: передний мост	10.12 -	114	155	1997	вездеход закрытый
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD Место установки: передний мост	01.12 -	132	180	2354	вездеход закрытый
HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC (RE6) Место установки: передний мост	10.13 -	88	120	1597	вездеход закрытый
HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC 4WD Место установки: передний мост	02.15 -	118	160	1597	вездеход закрытый
HONDA CR-V IV (RM_) 2.2 i-DTEC AWD (RE6) Место установки: передний мост	10.12 -	110	150	2199	вездеход закрытый

Оригинальная информация

Производитель	Оригинальный номер	Reference info
HONDA	45022-SWW-G00	
HONDA	45022-SWW-G01	
HONDA	45022-T1E-G00	