

| Модификации                                        | Год               | Двигатель                | Л.С.<br>(кВ) | Вид<br>сборки |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.0 i                    | 09.1994 - 03.1999 | 2.0 i бензин             | 116<br>(85)  | седан         |
| SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD                | 09.1994 - 03.1999 | 2.0 i 4WD бензин         | 116<br>(85)  | седан         |
| SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD                | 09.1994 - 03.1999 | 2.2 i 4WD бензин         | 128<br>(94)  | седан         |
| SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD                | 06.1996 - 03.1999 | 2.2 i 4WD бензин         | 131<br>(96)  | седан         |
| SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2                      | 07.1994 - 11.1998 | 2.2 бензин               | 128<br>(94)  | седан         |
| SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.2 4WD                  | 07.1994 - 11.1998 | 2.2 4WD бензин           | 136<br>(100) | седан         |
| SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.5 4WD                  | 09.1996 - 11.1998 | 2.5 4WD бензин           | 156<br>(115) | седан         |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 1800 4WD       | 01.1989 - 07.1994 | 1800 4WD бензин          | 103<br>(76)  | универсал     |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2000 4WD       | 09.1991 - 07.1994 | 2000 4WD бензин          | 116<br>(85)  | универсал     |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2200 Super 4WD | 01.1989 - 07.1994 | 2200 Super 4WD<br>бензин | 136<br>(100) | универсал     |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 1800           | 01.1989 - 07.1994 | 1800 бензин              | 103<br>(76)  | универсал     |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2000           | 09.1991 - 12.1993 | 2000 бензин              | 116<br>(85)  | универсал     |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 1.6 GL         | 05.1989 - 12.1993 | 1.6 GL бензин            | 95<br>(70)   | универсал     |
| SUBARU LEGACY I универсал (BC, BJF) 2.2            | 05.1989 - 10.1991 | 2.2 бензин               | 136<br>(100) | универсал     |
| SUBARU LEGACY I (BC) 1800 4WD                      | 01.1989 - 09.1991 | 1800 4WD бензин          | 103<br>(76)  | седан         |
| SUBARU LEGACY I (BC) 2000 4WD                      | 08.1991 - 07.1994 | 2000 4WD бензин          | 116<br>(85)  | седан         |
| SUBARU LEGACY I (BC) 2200 4WD                      | 01.1989 - 07.1994 | 2200 4WD бензин          | 136<br>(100) | седан         |
| SUBARU LEGACY I (BC) 1800                          | 01.1989 - 12.1993 | 1800 бензин              | 103<br>(76)  | седан         |
| SUBARU LEGACY I (BC) 1.6                           | 05.1989 - 12.1993 | 1.6 бензин               | 95           | седан         |

|                                      |                   |                      |              |       |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------|
|                                      |                   |                      | (70)         |       |
| SUBARU LEGACY I (BC) 2.0 GL          | 08.1991 - 12.1993 | 2.0 GL бензин        | 140<br>(103) | седан |
| SUBARU LEGACY I (BC) 2.0             | 08.1991 - 12.1993 | 2.0 бензин           | 116<br>(85)  | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.6 i AWD  | 08.1992 - 12.2000 | 1.6 i AWD бензин     | 90<br>(66)   | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.8 i AWD  | 08.1992 - 12.2000 | 1.8 i AWD бензин     | 103<br>(76)  | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.0 i AWD  | 10.1995 - 12.2000 | 2.0 i AWD бензин     | 115<br>(85)  | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.6 i      | 08.1992 - 12.2000 | 1.6 i бензин         | 90<br>(66)   | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.6 i      | 06.1998 - 12.2000 | 1.6 i бензин         | 95<br>(70)   | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.0 i AWD  | 06.1998 - 12.2000 | 2.0 i AWD бензин     | 125<br>(92)  | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.6 i AWD  | 06.1998 - 12.2000 | 1.6 i AWD бензин     | 95<br>(70)   | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.2 GX AWD | 09.1998 - 09.2000 | 2.2 GX AWD<br>бензин | 131<br>(96)  | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.2 GX AWD | 11.1995 - 08.1998 | 2.2 GX AWD<br>бензин | 132<br>(97)  | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.8 i      | 11.1995 - 06.1996 | 1.8 i бензин         | 103<br>(76)  | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.0 i      | 09.1998 - 09.2000 | 2.0 i бензин         | 125<br>(92)  | седан |
| SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.0 i      | 07.1996 - 08.1998 | 2.0 i бензин         | 116<br>(85)  | седан |
| SUBARU IMPREZA купе (GFC) 2.0 AWD    | 12.1995 - 12.2000 | 2.0 AWD бензин       | 115<br>(85)  | купе  |
| SUBARU IMPREZA купе (GFC) 1.6        | 12.1996 - 12.2000 | 1.6 бензин           | 90<br>(66)   | купе  |
| SUBARU IMPREZA купе (GFC) 1.6 AWD    | 12.1996 - 12.2000 | 1.6 AWD бензин       | 90<br>(66)   | купе  |
| SUBARU IMPREZA купе (GFC) 2.0        | 09.1998 - 09.2000 | 2.0 бензин           | 125<br>(92)  | купе  |
| SUBARU IMPREZA купе (GFC) 2.2 AWD    | 09.1998 - 09.2000 | 2.2 AWD бензин       | 131<br>(96)  | купе  |

|                                               |                   |                            |              |           |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| SUBARU IMPREZA купе (GFC) 2.2 i               | 09.1998 - 09.2000 | 2.2 i бензин               | 131<br>(96)  | купе      |
| SUBARU IMPREZA купе (GFC) 2.2 AWD             | 11.1995 - 08.1998 | 2.2 AWD бензин             | 132<br>(97)  | купе      |
| SUBARU IMPREZA купе (GFC) 1.8 AWD             | 01.1993 - 10.1995 | 1.8 AWD бензин             | 103<br>(76)  | купе      |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 1.6 i AWD       | 08.1992 - 12.2000 | 1.6 i AWD бензин           | 90<br>(66)   | универсал |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 1.8 i AWD       | 08.1992 - 12.2000 | 1.8 i AWD бензин           | 103<br>(76)  | универсал |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 1.6 i           | 06.1998 - 12.2000 | 1.6 i бензин               | 95<br>(70)   | универсал |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 2.0 i 16V AWD   | 06.1998 - 12.2000 | 2.0 i 16V AWD бензин       | 125<br>(92)  | универсал |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 1.6 i AWD       | 06.1998 - 12.2000 | 1.6 i AWD бензин           | 95<br>(70)   | универсал |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 2.0 i AWD       | 12.1995 - 12.2000 | 2.0 i AWD бензин           | 116<br>(85)  | универсал |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 1.5 L           | 09.1998 - 09.2000 | 1.5 L бензин               | 90<br>(66)   | универсал |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 1.6             | 01.1993 - 08.1998 | 1.6 бензин                 | 90<br>(66)   | универсал |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 2.0             | 09.1996 - 08.1998 | 2.0 бензин                 | 116<br>(85)  | универсал |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 2.0 i           | 09.1998 - 09.2000 | 2.0 i бензин               | 125<br>(92)  | универсал |
| SUBARU IMPREZA универсал (GF) 1.8 i           | 11.1995 - 06.1996 | 1.8 i бензин               | 103<br>(76)  | универсал |
| SUBARU SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW)           | 09.1992 - 09.1994 | 3.3 i 24V 4WD (CXW) бензин | 230<br>(169) | купе      |
| SUBARU SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW)           | 09.1994 - 12.1997 | 3.3 i 24V 4WD (CXW) бензин | 220<br>(162) | купе      |
| SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) 2.0 i     | 09.1994 - 11.1998 | 2.0 i бензин               | 116<br>(85)  | универсал |
| SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) 2.0 i 4WD | 09.1994 - 11.1998 | 2.0 i 4WD бензин           | 116<br>(85)  | универсал |
| SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD | 02.1994 - 12.1998 | 2.2 i 4WD бензин           | 128<br>(94)  | универсал |

|                                                            |                   |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD              | 06.1996 - 11.1998 | 2.2 i 4WD бензин      | 131<br>(96)  | универсал              |
| SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD              | 07.1994 - 11.1998 | 2.2 i 4WD бензин      | 136<br>(100) | универсал              |
| SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) 2.5 i 4WD              | 09.1996 - 11.1998 | 2.5 i 4WD бензин      | 156<br>(115) | универсал              |
| SUBARU LEGACY III универсал (BE, BH) 2.0 AWD               | 12.1998 - 08.2003 | 2.0 AWD бензин        | 125<br>(92)  | универсал              |
| SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.0 AWD                         | 04.1999 - 08.2003 | 2.0 AWD бензин        | 125<br>(92)  | седан                  |
| SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.0 RSK AWD                     | 08.2000 - 08.2003 | 2.0 RSK AWD<br>бензин | 260<br>(191) | седан                  |
| SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.0 AWD                         | 06.2002 - 08.2003 | 2.0 AWD бензин        | 280<br>(206) | седан                  |
| SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.6 AWD                          | 12.2000 - .       | 1.6 AWD бензин        | 95<br>(70)   | седан                  |
| SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5 AWD                          | 05.2006 - .       | 1.5 AWD бензин        | 105<br>(77)  | седан                  |
| SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5                              | 06.2001 - 09.2005 | 1.5 бензин            | 101<br>(74)  | седан                  |
| SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5                              | 10.2005 - .       | 1.5 бензин            | 110<br>(81)  | седан                  |
| SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5 AWD                          | 10.2005 - .       | 1.5 AWD бензин        | 110<br>(81)  | седан                  |
| SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.6                              | 06.2001 - 09.2006 | 1.6 бензин            | 95<br>(70)   | седан                  |
| SUBARU IMPREZA универсал (GG) 1.6 AWD                      | 12.2000 - .       | 1.6 AWD бензин        | 95<br>(70)   | универсал              |
| SUBARU IMPREZA универсал (GG) 1.5 AWD                      | 05.2006 - .       | 1.5 AWD бензин        | 105<br>(77)  | универсал              |
| SUBARU IMPREZA универсал (GG) 1.5                          | 06.2001 - 08.2005 | 1.5 бензин            | 101<br>(74)  | универсал              |
| SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 1.5 F   | 02.2008 - .       | 1.5 F бензин          | 107<br>(79)  | наклонная задняя часть |
| SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 1.5 AWD | 02.2008 - .       | 1.5 AWD бензин        | 107<br>(79)  | наклонная задняя часть |
| SUBARU IMPREZA седан (GR) 1.5                              | 02.2008 - .       | 1.5 бензин            | 107<br>(79)  | седан                  |