

Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Производитель	Год	кВ	Код двигателя	Л.С.	куб. см	Вид сборки
<u>HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD</u>	01.2007 - .	110	R20A2	150	1997	вездеход закрытый
<u>HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD</u>	01.2007 - .	103	N22A2	140	2204	вездеход закрытый
<u>HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD</u>	01.2007 - .	110	N22B3	150	2199	вездеход закрытый
<u>HONDA CR-V IV (RE) 2.0</u>	10.2012 - .	114	R20A9	155	1997	вездеход закрытый
<u>HONDA CR-V IV (RE) 2.2 i-DTEC AWD</u>	10.2012 - .	110	N22B4	150	2199	вездеход закрытый
<u>HONDA CR-V IV (RE) 2.0 AWD</u>	10.2012 - .	114	R20A9	155	1997	вездеход закрытый