## Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Производитель	Год	кВ	Код двигателя	л.с.	куб. см	Вид сборки
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80)	01.1990 - 12.1997	123	1HD-T	167	4164	вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_)	03.1995 - 12.1997	125	1HD-FT	170	4164	вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 ( J8 ) 4.5 24V (FZJ80_)	08.1992 - 12.1997	151	1FZ-FE	205	4477	вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 ( J8 ) 4.2 TD (HDJ80)	10.1992 - 12.1997	118	1HD-T	160	4164	вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 ( J8 ) 4.2 D (HZJ80_)	01.1990 - 12.1997	99	1H-Z	135	4164	вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5	08.1992 - 01.1998	215	1FZ-FE	292	4477	вездеход закрытый