

## Перечень автомобилей, для которых деталь применима

Производитель	Год	кВ	Код двигателя	Л.С	куб. см	Вид сборки
<a href="#"><u>MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.5</u></a>	08.2007 - .	125	L5-VE	170	2488	Наклонная задняя часть
<a href="#"><u>MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD</u></a>	01.2010 - .	132	R2AA	180	2183	Наклонная задняя часть
<a href="#"><u>MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 D</u></a>	01.2010 - .	95	R2BF	129	2183	Наклонная задняя часть
<a href="#"><u>MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR</u></a>	01.2010 - .	114	LF-DE	155	1999	Наклонная задняя часть
<a href="#"><u>MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR</u></a>	08.2007 - .	108	LF17	147	1999	Наклонная задняя часть
<a href="#"><u>MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.5 MZR</u></a>	08.2007 - .	125	L5-VE	170	2488	Наклонная задняя часть
<a href="#"><u>MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR-CD</u></a>	08.2007 - .	103	RF7J	140	1998	Наклонная задняя часть
<a href="#"><u>MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD</u></a>	01.2009 - .	136	R2AA	185	2184	Наклонная задняя часть
<a href="#"><u>MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD</u></a>	01.2009 - .	120	R2AA	163	2184	Наклонная задняя часть
<a href="#"><u>MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD</u></a>	01.2009 - .	92	R2BF	125	2184	Наклонная задняя часть
<a href="#"><u>MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR</u></a>	08.2007 - .	88	L813	120	1798	седан
<a href="#"><u>MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR</u></a>	08.2007 - .	108	LF17	147	1999	седан
<a href="#"><u>MAZDA 6 (GH) 2.5 MZR</u></a>	08.2007 - .	125	L5-VE	170	2488	седан
<a href="#"><u>MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD</u></a>	08.2007 - .	103	RF7J	140	1998	седан
<a href="#"><u>MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD</u></a>	01.2009 - 12.2012	92	R2BF	125	2184	седан

<a href="#"><u>MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD</u></a>	01.2009 - .	120	R2AA	163	2184	седан
<a href="#"><u>MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD</u></a>	01.2009 - .	136	R2AA	185	2184	седан
<a href="#"><u>MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR</u></a>	01.2010 - .	114	LF-DE	155	1999	седан
<a href="#"><u>MAZDA 6 (GH) 2.2 D</u></a>	01.2010 - .	95	R2BF	129	2183	седан
<a href="#"><u>MAZDA 6 (GH) 2.2 D</u></a>	01.2010 - .	132	R2AA	180	2183	седан
<a href="#"><u>MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR</u></a>	01.2010 - .	114	LF-DE	155	1999	универсал
<a href="#"><u>MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 D</u></a>	01.2010 - .	95	R2BF	129	2183	универсал
<a href="#"><u>MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MRZ-CD</u></a>	01.2010 - .	132	R2AA	180	2183	универсал
<a href="#"><u>MAZDA 6 универсал (GH) 1.8 MZR</u></a>	02.2008 - .	88	L813	120	1798	универсал
<a href="#"><u>MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR</u></a>	02.2008 - .	108	LF17	147	1999	универсал
<a href="#"><u>MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR-CD</u></a>	02.2008 - .	103	RF7J	140	1998	универсал
<a href="#"><u>MAZDA 6 универсал (GH) 2.5 MZR</u></a>	02.2008 - .	125	L5-VE	170	2488	универсал
<a href="#"><u>MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD</u></a>	01.2009 - .	92	R2BF	125	2184	универсал
<a href="#"><u>MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD</u></a>	01.2009 - .	120	R2AA	163	2184	универсал
<a href="#"><u>MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD</u></a>	01.2009 - .	136	R2AA	185	2184	универсал