

Применимость запчасти к автомобилям

| Производитель | Год | кВ | Код двигателя | л.с. | куб. см | Вид сборки |
|---|-------------|-----|-----------------|------|---------|-------------------|
| <u>HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD</u> | 09.2009 - . | 122 | K24Z4, K24Z1 | 166 | 2354 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD</u> | 09.2006 - . | 124 | K24A, K24Z1 | 168 | 2354 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD</u> | 01.2007 - . | 110 | R20A2 | 150 | 1997 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD</u> | 01.2007 - . | 103 | N22A2 | 140 | 2204 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V III (RE) 2.4</u> | 04.2007 - . | 125 | K24A1 | 170 | 2354 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD</u> | 10.2006 - . | 118 | K24Z1 | 160 | 2354 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD</u> | 01.2007 - . | 110 | N22B3 | 150 | 2199 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-Vtec 4WD</u> | 04.2007 - . | 125 | K24Z1 | 170 | 2354 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V IV (RE) 2.0</u> | 01.2012 - . | 110 | R20A | 150 | 1997 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V IV (RE) 1.6 i-DTEC</u> | 10.2013 - . | 88 | N16A1 | 120 | 1597 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V IV (RE) 2.0</u> | 10.2012 - . | 114 | R20A9 | 155 | 1997 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V IV (RE) 2.2 i-DTEC AWD</u> | 10.2012 - . | 110 | N22B4 | 150 | 2199 | вездеход закрытый |
| <u>HONDA CR-V IV (RE) 2.0 AWD</u> | 10.2012 - . | 114 | R20A9 | 155 | 1997 | вездеход закрытый |