

## Применимость запчастей к автомобилям

| Производитель                                                  | Год               | кВ  | Код двигателя   | л.с. | куб. см | Вид сборки |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------|------|---------|------------|
| <a href="#">MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.4 GDI (EA3A)</a>      | 02.1999 - 09.2000 | 110 | 4G64 (GDI)      | 150  | 2351    | седан      |
| <a href="#">MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 1.3</a>        | 09.2003 - .       | 60  | 4G13 (16V)      | 82   | 1299    | седан      |
| <a href="#">MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 1.6 (CS3A)</a> | 09.2003 - .       | 72  | 4G18            | 98   | 1584    | седан      |
| <a href="#">MITSUBISHI LANCER универсал (CS_W) 1.6</a>         | 09.2003 - 10.2008 | 72  | 4G18            | 98   | 1584    | универсал  |
| <a href="#">MITSUBISHI LANCER универсал (CS_W) 2.0</a>         | 09.2003 - 12.2007 | 99  | 4G63 (DOHC 16V) | 135  | 1997    | универсал  |