

Применимость запчастей к автомобилям

Производитель	Год	кВ	Код двигателя	л.с.	куб. см	Вид сборки
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i	07.2008 - 06.2015	115	R20A3	156	1997	седан
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC	07.2008 - 06.2015	110	N22B1	150	2199	седан
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC	07.2008 - 06.2015	132	N22B2	180	2199	седан
HONDA ACCORD VIII универсал 2.0 i	07.2008 - .	115	R20A3	156	1997	универсал
HONDA ACCORD VIII универсал 2.2 i-DTEC	07.2008 - .	110	N22B1	150	2199	универсал
HONDA ACCORD VIII универсал 2.2 i-DTEC	07.2008 - .	132	N22B2	180	2199	универсал