

## Применимость запчасти к автомобилям

Производитель	Год	кВ	Код двигателя	л.с.	куб. см	Вид сборки
<a href="#"><u>TOYOTA RAV 4 I (SXA1 ) 2.0 4WD</u></a>	06.1994 - 06.2000	95	3S-FE	129	1998	вездеход закрытый
<a href="#"><u>TOYOTA RAV 4 I (SXA1 ) 2.0 4WD</u></a>	01.1994 - 09.1999	99	3S-FE	135	1998	вездеход закрытый
<a href="#"><u>TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1 ) 2.0 16V 4WD</u></a>	12.1997 - 06.2000	94	3S-FE	129	1998	Вездеход открытый
<a href="#"><u>TOYOTA RAV 4 II (CLA2 , XA2 , ZCA2 , ACA2 ) 1.8 VVTi</u></a>	08.2000 - 11.2005	92	1ZZ-FE	125	1794	вездеход закрытый
<a href="#"><u>TOYOTA RAV 4 II (CLA2 , XA2 , ZCA2 , ACA2 ) 2.0 VVTi 4WD</u></a>	06.2000 - 11.2005	110	1AZ-FE	150	1998	вездеход закрытый
<a href="#"><u>TOYOTA RAV 4 II (CLA2 , XA2 , ZCA2 , ACA2 ) 2.0 D-4D 4WD</u></a>	09.2001 - 11.2005	85	1CD-FTV	116	1995	вездеход закрытый