

### Применимость запчасти к автомобилям

| Модель / Двигатель   | Год выпуска       | Мощность                  | Топливо              |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TOYOTA AURIS</b>  |                   |                           |                      |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) / 1.33 Dual-VVTi | 05.2009 - 09.2012 | 74 Кв - 101 Лс / 1NR-FE   | Бензиновый двигатель |
| <b>TOYOTA COROLLA</b>  |                   |                           |                      |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) / 1.4 VVT-i                                | 01.2007 - до н.в. | 71 Кв - 97 Лс / 4ZZ-FE    | Бензиновый двигатель |
| <b>TOYOTA VERSO</b>  |                   |                           |                      |
| TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) / 2.2 D-4D                               | 04.2009 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / 2AD-FHV | Дизель               |
| TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) / 2.2 D-CAT                              | 04.2009 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / 2AD-FHV | Дизель               |