

Применимость запчастей к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
FORD TRANSIT			
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.0 DI (F_E_, F_F_)	08.2000 - 05.2006	55 Кв - 75 Лс / D3FA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.0 DI (F_E_, F_F_)	08.2000 - 05.2006	74 Кв - 100 Лс / ABFA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.0 DI (F_E_, F_F_)	08.2000 - 05.2006	63 Кв - 86 Лс / F3FA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.0 TDCi (F_E_, F_F_)	08.2002 - 05.2006	92 Кв - 125 Лс / FIFA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	04.2001 - 05.2006	107 Кв - 146 Лс / E5FA	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	04.2001 - 05.2006	107 Кв - 146 Лс / E5FC	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	01.2000 - 05.2006	66 Кв - 90 Лс / D2FA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	01.2000 - 05.2006	66 Кв - 90 Лс / D2FE	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	01.2000 - 05.2006	66 Кв - 90 Лс / D2FB	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	01.2000 - 05.2006	88 Кв - 120 Лс / D4FA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	01.2000 - 05.2006	55 Кв - 75 Лс / F4FA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.4 TDCi	03.2004 - 05.2006	101 Кв - 137 Лс / H9FA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.4 TDE	07.2001 - 05.2006	92 Кв - 125 Лс / DOFA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM__, FN__) / 2.4 TDE	03.2004 - 05.2006	85 Кв - 115 Лс / FXFA	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	08.2000 - 05.2006	55 Кв - 75 Лс / D3FA	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	08.2000 - 05.2006	74 Кв - 100 Лс / ABFA	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	08.2000 - 05.2006	63 Кв - 86 Лс / F3FA	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.0 TDCi	08.2002 - 05.2006	92 Кв - 125 Лс / FIFA	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_)	04.2001 - 05.2006	107 Кв - 146 Лс / E5FA	Бензиновый двигатель

FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.3 16V [RWD] (FAA_ , FAB_ , FAC_)	04.2001 - 05.2006	107 Кв - 146 Лс / E5FC	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.4 DI (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_)	01.2000 - 05.2006	66 Кв - 90 Лс / D2FA	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.4 DI (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_)	01.2000 - 05.2006	66 Кв - 90 Лс / D2FE	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.4 DI (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_)	01.2000 - 05.2006	66 Кв - 90 Лс / D2FB	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.4 DI [RWD] (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_)	01.2000 - 05.2006	88 Кв - 120 Лс / D4FA	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.4 DI [RWD] (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_)	01.2000 - 05.2006	55 Кв - 75 Лс / F4FA	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.4 TDCi	03.2004 - 05.2006	101 Кв - 137 Лс / H9FA	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.4 TDE	07.2001 - 05.2006	92 Кв - 125 Лс / DOFA	Дизель
FORD TRANSIT Van (FA__) / 2.4 TDE	03.2004 - 05.2006	85 Кв - 115 Лс / FXFA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.0 DI (F_E_ , F_F_ , F_G_)	08.2000 - 05.2006	55 Кв - 75 Лс / D3FA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.0 DI (F_E_ , F_F_ , F_G_)	08.2000 - 05.2006	74 Кв - 100 Лс / ABFA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.0 DI (F_E_ , F_F_ , F_G_)	08.2000 - 05.2006	63 Кв - 86 Лс / F3FA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.0 TDCi (F_F_ , F_E_ , F_G_)	08.2002 - 05.2006	92 Кв - 125 Лс / F1FA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.3 16V [RWD] (F_B_ , F_C_ , F_A_)	08.2000 - 05.2006	107 Кв - 146 Лс / E5FA	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.3 16V [RWD] (F_B_ , F_C_ , F_A_)	08.2000 - 05.2006	107 Кв - 146 Лс / E5FC	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.4 DI (F_B_ , F_C_ , F_A_)	01.2000 - 05.2006	66 Кв - 90 Лс / D2FA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.4 DI (F_B_ , F_C_ , F_A_)	01.2000 - 05.2006	66 Кв - 90 Лс / D2FE	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.4 DI (F_B_ , F_C_ , F_A_)	01.2000 - 05.2006	66 Кв - 90 Лс / D2FB	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.4 DI [RWD] (F_B_ , F_C_)	01.2000 - 05.2006	55 Кв - 75 Лс / F4FA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.4 DI [RWD] (F_B_ , F_C_ , F_A_)	01.2000 - 05.2006	88 Кв - 120 Лс / D4FA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD__ , FB__ , FS__ , FZ__ , FC__) / 2.4 TDCi	03.2004 - 05.2006	101 Кв - 137 Лс / H9FA	Дизель

FORD TRANSIT автобус (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) / 2.4 TDE	03.2004 - 05.2006	85 Кв - 115 Лс / FXFA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) / 2.4 TDE (F_C_ , F_B_ , F_A_)	07.2001 - 05.2006	92 Кв - 125 Лс / DOFA	Дизель