

### Применимость запчасти к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
<b>HONDA ACCORD</b>			
<a href="#">HONDA ACCORD VII (CL) / 2.0 (CL7)</a>	02.2003 - 05.2008	114 Кв - 155 Лс / K20A6	Бензиновый двигатель
<a href="#">HONDA ACCORD VII (CL) / 2.0 Привод на все колеса (CL8)</a>	02.2003 - 05.2008	114 Кв - 155 Лс / K20A6	Бензиновый двигатель
<a href="#">HONDA ACCORD VII (CL) / 2.2 i-CTDi</a>	01.2004 - 05.2008	103 Кв - 140 Лс / N22A1	Дизель
<a href="#">HONDA ACCORD VII (CL) / 2.4 (CL9)</a>	02.2003 - 05.2008	140 Кв - 190 Лс / K24A	Бензиновый двигатель
<a href="#">HONDA ACCORD VII (CL) / 2.4 (CL9)</a>	02.2003 - 05.2008	140 Кв - 190 Лс / K24A3	Бензиновый двигатель