

## Применимость запчасти к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
<b>HONDA ACCORD</b>			
HONDA ACCORD VII (CL) / 2.0 (CL7)	02.2003 - 05.2008	114 Кв - 155 Лс / K20A6	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD VII (CL) / 2.0 Привод на все колеса (CL8)	02.2003 - 05.2008	114 Кв - 155 Лс / K20A6	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD VII (CL) / 2.2 i-CTDi	01.2004 - 05.2008	103 Кв - 140 Лс / N22A1	Дизель
HONDA ACCORD VII (CL) / 2.4 (CL9)	02.2003 - 05.2008	140 Кв - 190 Лс / K24A	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD VII (CL) / 2.4 (CL9)	02.2003 - 05.2008	140 Кв - 190 Лс / K24A3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) / 2.0 (CM1)	04.2003 - 05.2008	114 Кв - 155 Лс / K20A6	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) / 2.2 i-CTDi	01.2004 - 05.2008	103 Кв - 140 Лс / N22A1	Дизель
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) / 2.4 (CM2)	04.2003 - 05.2008	140 Кв - 190 Лс / K24A	Бензиновый двигатель
<b>HONDA CR-V</b>			
HONDA CR-V Mk II (RD_) / 2.2 CTDi	02.2005 - 09.2006	103 Кв - 140 Лс / N22A2	Дизель