

## Применимость запчасти к автомобилям

| Модель / Двигатель                 | Год выпуска       | Мощность                | Топливо              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>MAZDA 323</b>                   |                   |                         |                      |
| MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0     | 01.2001 - 05.2004 | 96 Кв - 131 Лс / FS7E   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0     | 01.2001 - 05.2004 | 96 Кв - 131 Лс / FS7G   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0       | 01.2001 - 05.2004 | 96 Кв - 131 Лс / FS7E   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0       | 01.2001 - 05.2004 | 96 Кв - 131 Лс / FS7G   | Бензиновый двигатель |
| <b>MAZDA 6</b>                     |                   |                         |                      |
| MAZDA 6 (GG) / 1.8                 | 08.2002 - 08.2007 | 88 Кв - 120 Лс / L813   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GG) / 1.8                 | 08.2002 - 08.2007 | 88 Кв - 120 Лс / L823   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GG) / 1.8                 | 08.2002 - 08.2007 | 88 Кв - 120 Лс / L828   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GG) / 2.0                 | 06.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF17  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GG) / 2.0                 | 06.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF18  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GG) / 2.0                 | 03.2005 - 08.2007 | 108 Кв - 147 Лс / LFF7  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI              | 06.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C  | Дизель               |
| MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI              | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C   | Дизель               |
| MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI              | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J  | Дизель               |
| MAZDA 6 (GG) / 2.3                 | 06.2002 - 08.2007 | 122 Кв - 166 Лс / L3C1  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GG) / 2.3 MPS Turbo       | 12.2005 - 08.2007 | 191 Кв - 260 Лс / L3KG  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GH) / 1.8 MZR             | 08.2007 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / L813   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GH) / 2.0 MZR             | 08.2007 - до н.в. | 108 Кв - 147 Лс / LF17  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GH) / 2.0 MZR             | 01.2010 - до н.в. | 114 Кв - 155 Лс / LF-DE | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 (GH) / 2.0 MZR-CD          | 08.2007 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / RF7J  | Дизель               |
| MAZDA 6 (GH) / 2.2 D               | 01.2010 - до н.в. | 95 Кв - 129 Лс / R2BF   | Дизель               |
| MAZDA 6 (GH) / 2.2 D               | 01.2010 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / R2AA  | Дизель               |
| MAZDA 6 (GH) / 2.2 MZR-CD          | 01.2009 - 12.2012 | 92 Кв - 125 Лс / R2BF   | Дизель               |
| MAZDA 6 (GH) / 2.2 MZR-CD          | 01.2009 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / R2AA  | Дизель               |
| MAZDA 6 (GH) / 2.2 MZR-CD          | 01.2009 - до н.в. | 136 Кв - 185 Лс / R2AA  | Дизель               |
| MAZDA 6 (GH) / 2.5 MZR             | 08.2007 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / L5-VE | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 1.8 MZR | 02.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / L813   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.0 MZR | 02.2008 - до н.в. | 108 Кв - 147 Лс / LF17  | Бензиновый двигатель |

|                                       |                   |                         |                      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.0 MZR    | 01.2010 - до н.в. | 114 Кв - 155 Лс / LF-DE | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.0 MZR-CD | 02.2008 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / RF7J  | Дизель               |
| MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.2 D      | 01.2010 - до н.в. | 95 Кв - 129 Лс / R2BF   | Дизель               |
| MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.2 MRZ-CD | 01.2010 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / R2AA  | Дизель               |
| MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.2 MZR-CD | 01.2009 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / R2BF   | Дизель               |
| MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.2 MZR-CD | 01.2009 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / R2AA  | Дизель               |
| MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.2 MZR-CD | 01.2009 - до н.в. | 136 Кв - 185 Лс / R2AA  | Дизель               |
| MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.5 MZR    | 02.2008 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / L5-VE | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 1.8          | 08.2002 - 08.2007 | 88 Кв - 120 Лс / L813   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0          | 08.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF17  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0          | 08.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF18  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0          | 03.2005 - 08.2007 | 108 Кв - 147 Лс / LFF7  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI       | 08.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C  | Дизель               |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI       | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C   | Дизель               |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI       | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J  | Дизель               |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.3          | 08.2002 - 08.2007 | 122 Кв - 166 Лс / L3C1  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Sport (GH) / 1.8 MZR          | 08.2007 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / L813   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Sport (GH) / 2.0 MZR          | 08.2007 - до н.в. | 108 Кв - 147 Лс / LF17  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Sport (GH) / 2.0 MZR          | 01.2010 - до н.в. | 114 Кв - 155 Лс / LF-DE | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Sport (GH) / 2.0 MZR-CD       | 08.2007 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / RF7J  | Дизель               |
| MAZDA 6 Sport (GH) / 2.2 D            | 01.2010 - до н.в. | 95 Кв - 129 Лс / R2BF   | Дизель               |
| MAZDA 6 Sport (GH) / 2.2 MZR-CD       | 01.2009 - до н.в. | 136 Кв - 185 Лс / R2AA  | Дизель               |
| MAZDA 6 Sport (GH) / 2.2 MZR-CD       | 01.2009 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / R2AA  | Дизель               |
| MAZDA 6 Sport (GH) / 2.2 MZR-CD       | 01.2009 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / R2BF   | Дизель               |
| MAZDA 6 Sport (GH) / 2.2 MZR-CD       | 01.2010 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / R2AA  | Дизель               |
| MAZDA 6 Sport (GH) / 2.5 MZR          | 08.2007 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / L5-VE | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 1.8      | 08.2002 - 08.2007 | 88 Кв - 120 Лс / L813   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0      | 08.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF17  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0      | 08.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF18  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0      | 03.2005 - 08.2007 | 108 Кв - 147 Лс / LFF7  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI   | 08.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C  | Дизель               |

|  |                   |                         |                      |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI          | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C   | Дизель               |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI          | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J  | Дизель               |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.3             | 08.2002 - 08.2007 | 122 Кв - 166 Лс / L3C1  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.3 AWD         | 11.2002 - 08.2007 | 119 Кв - 162 Лс / L3C1  | Бензиновый двигатель |
| <b>MAZDA 626</b>                             |                   |                         |                      |
| MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0          | 02.1998 - 10.2002 | 85 Кв - 116 Лс / FS     | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 DITD     | 09.1999 - 10.2002 | 66 Кв - 90 Лс / RF3F    | Дизель               |
| MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 H.P.     | 02.1998 - 10.2002 | 100 Кв - 136 Лс / FS2C  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 TD       | 10.2000 - 10.2002 | 81 Кв - 110 Лс /        | Дизель               |
| MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 Turbo DI | 04.1998 - 10.2002 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F   | Дизель               |
| <b>MAZDA MX-5</b>                            |                   |                         |                      |
| MAZDA MX-5 Mk III (NC) / 1.8                 | 03.2005 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / L828   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA MX-5 Mk III (NC) / 1.8                 | 03.2005 - до н.в. | 93 Кв - 126 Лс / L8-DE  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA MX-5 Mk III (NC) / 2.0                 | 09.2008 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / LF62  | Бензиновый двигатель |
| MAZDA MX-5 Mk III (NC) / 2.0                 | 09.2008 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / LF-DE | Бензиновый двигатель |
| <b>MAZDA PREMACY</b>                         |                   |                         |                      |
| MAZDA PREMACY (CP) / 1.9                     | 07.1999 - 03.2005 | 74 Кв - 100 Лс / FP     | Бензиновый двигатель |
| MAZDA PREMACY (CP) / 1.9                     | 07.1999 - 03.2005 | 84 Кв - 114 Лс / FP     | Бензиновый двигатель |
| MAZDA PREMACY (CP) / 2.0                     | 11.2001 - 03.2005 | 96 Кв - 131 Лс / FS7G   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA PREMACY (CP) / 2.0                     | 11.2001 - 03.2005 | 96 Кв - 131 Лс / FS7E   | Бензиновый двигатель |
| MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD                  | 10.1999 - 07.2000 | 66 Кв - 90 Лс / RF3F    | Дизель               |
| MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD                  | 07.2000 - 03.2005 | 74 Кв - 101 Лс / RF4F   | Дизель               |