

Применимость запчастей к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
HONDA CIVIC			
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) / 1.4	09.2005 - до н.в.	61 Кв - 83 Лс / L13A7	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) / 1.4	10.2008 - до н.в.	73 Кв - 100 Лс / L13Z1	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) / 1.8	09.2005 - до н.в.	103 Кв - 140 Лс / R18A2	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) / 2.2 CTDi	09.2005 - до н.в.	103 Кв - 140 Лс / N22A2	Дизель
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) / Type R	09.2006 - до н.в.	148 Кв - 201 Лс / K20Z4	Бензиновый двигатель
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) / 1.3 Hybrid	01.2006 - до н.в.	70 Кв - 95 Лс / LDA2	гибрид