

Применимость запчастей к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
TOYOTA AURIS			
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) / 1.8 Hybrid	09.2010 - 09.2012	73 Кв - 99 Лс / ZZR-FXE	гибрид
TOYOTA RAV			
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.0	12.2008 - до н.в.	116 Кв - 158 Лс / 3ZR-FAE	Бензиновый двигатель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.0 4WD	12.2008 - до н.в.	116 Кв - 158 Лс / 3ZR-FAE	Бензиновый двигатель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.0 VVT-i 4WD	03.2006 - до н.в.	112 Кв - 152 Лс / 1AZ-FE	Бензиновый двигатель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.2 D-4D	12.2008 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / 2AD-FTV	Дизель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.2 D-4D	12.2008 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / 2AD-FHV	Дизель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.2 D-4D 4WD	03.2006 - до н.в.	100 Кв - 136 Лс / 2AD-FTV	Дизель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.2 D-4D 4WD	12.2008 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / 2AD-FTV	Дизель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.2 D-4D 4WD	12.2008 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / 2AD-FHV	Дизель
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) / 2.2 D-CAT 4WD	03.2006 - до н.в.	130 Кв - 177 Лс / 2AD-FHV	Дизель