

Применимость запчастей к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
MITSUBISHI GALANT			
MITSUBISHI GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A) / 1.8 (E52A)	02.1994 - 08.1996	85 Кв - 116 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A) / 1.8 GLSI (E52A)	11.1992 - 08.1996	93 Кв - 126 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A) / 2.0 GLSI (E55A)	11.1992 - 08.1996	101 Кв - 137 Лс / 4G63 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A) / 2.0 GLSI 4WD (E75A)	11.1992 - 08.1996	101 Кв - 137 Лс / 4G63 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A) / 2.0 GLSTD (E57A)	11.1992 - 08.1996	66 Кв - 90 Лс / 4D68 T	Дизель
MITSUBISHI GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A) / 2.0 V6-24 (E64A, E54A)	11.1992 - 08.1996	110 Кв - 150 Лс / 6A12	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk V седан (E5_A, E7_A, E8_A) / 1.8 (E52A)	02.1994 - 08.1996	85 Кв - 116 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk V седан (E5_A, E7_A, E8_A) / 1.8 GLSI (E52A)	11.1992 - 08.1996	93 Кв - 126 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk V седан (E5_A, E7_A, E8_A) / 2.0 GLSI (E55A)	11.1992 - 08.1996	101 Кв - 137 Лс / 4G63 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk V седан (E5_A, E7_A, E8_A) / 2.0 GLSI 4WD (E75A)	11.1992 - 08.1996	101 Кв - 137 Лс / 4G63 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk V седан (E5_A, E7_A, E8_A) / 2.0 GLSTD (E57A)	11.1992 - 08.1996	66 Кв - 90 Лс / 4D68 T	Дизель
MITSUBISHI GALANT Mk V седан (E5_A, E7_A, E8_A) / 2.0 V6-24 (E64A, E54A)	11.1992 - 08.1996	110 Кв - 150 Лс / 6A12	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI (EA_) / 2.0 (EA2A)	09.1996 - 09.2000	100 Кв - 136 Лс / 4G63 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI (EA_) / 2.0 (EA2A)	09.2000 - 10.2004	98 Кв - 133 Лс / 4G63 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI (EA_) / 2.4 GDI (EA3A)	02.1999 - 09.2000	110 Кв - 150 Лс / 4G64 (GDI)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI (EA_) / 2.4 GDI (EA3A)	09.2000 - 10.2004	106 Кв - 144 Лс / 4G64 (GDI)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI (EA_) / 2.5 V6 24V (EA5A)	09.1996 - 09.2000	120 Кв - 163 Лс / 6A13	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI (EA_) / 2.5 V6 24V (EA5A)	09.2000 - 10.2004	118 Кв - 160 Лс / 6A13	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI универсал (EA_) / 2.0 (EA2W)	09.1996 - 09.2000	100 Кв - 136 Лс / 4G63 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель

MITSUBISHI GALANT Mk VI универсал (EA_) / 2.0 (EA2W)	09.2000 - 10.2003	98 Кв - 133 Лс / 4G63 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI универсал (EA_) / 2.4 GDI (EA3W)	02.1999 - 10.2003	110 Кв - 150 Лс / 4G64 (GDI)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI универсал (EA_) / 2.4 GDI (EA3W)	09.2000 - 10.2003	106 Кв - 144 Лс / 4G64 (GDI)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI универсал (EA_) / 2.5 V6 24V (EA5W)	09.1996 - 09.2000	120 Кв - 163 Лс / 6A13	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk VI универсал (EA_) / 2.5 V6 24V (EA5W)	09.2000 - 10.2003	118 Кв - 160 Лс / 6A13	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI LANCER			
MITSUBISHI LANCER Kombi (CS_W) / 1.6	09.2003 - 10.2008	72 Кв - 98 Лс / 4G18	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI LANCER Kombi (CS_W) / 2.0	09.2003 - 12.2007	99 Кв - 135 Лс / 4G63 (DOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) / 1.3	09.2003 - до н.в.	60 Кв - 82 Лс / 4G13 (16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) / 1.6 (CS3A)	09.2003 - до н.в.	72 Кв - 98 Лс / 4G18	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE			
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) / 1.8 (N11W)	10.1991 - 08.1999	90 Кв - 122 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) / 1.8 (N11W)	06.1996 - 08.1999	85 Кв - 116 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) / 1.8 4WD (N21W)	10.1991 - 08.1999	90 Кв - 122 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) / 1.8 4WD (N21W)	06.1996 - 08.1999	85 Кв - 116 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) / 2.0 TD (N18W)	10.1992 - 08.1999	60 Кв - 82 Лс / 4D68 T	Дизель
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) / 1.8 (N31W)	10.1991 - 10.1998	90 Кв - 122 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) / 1.8 4WD (N41W)	10.1991 - 10.1998	90 Кв - 122 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) / 1.8 TD (N35W)	10.1991 - 10.1998	55 Кв - 75 Лс / 4D65 T	Дизель
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) / 2.0 (N33W)	10.1992 - 10.1998	98 Кв - 133 Лс / 4G63 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) / 2.0 4WD (N43W)	10.1992 - 10.1998	98 Кв - 133 Лс / 4G63 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) / 2.0 TD (N38W)	10.1992 - 10.1998	60 Кв - 82 Лс / 4D68 T	Дизель