

Применимость запчастей к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
MITSUBISHI CARISMA			
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.6 (DA1A)	07.1995 - 06.2006	66 Кв - 90 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.6 (DA1A)	05.1997 - 06.2006	73 Кв - 99 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.6 (DA1A)	12.1998 - 06.2006	70 Кв - 95 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.8 (DA2A)	07.1995 - 07.1997	85 Кв - 116 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.8 16V GDI (DA2A)	09.1997 - 06.2006	92 Кв - 125 Лс / 4G93 (GDI)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.8 GDI (DA2A)	10.2000 - 06.2006	90 Кв - 122 Лс / 4G93 (GDI)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.8 MSX - 16V (DA2A)	07.1995 - 07.1997	103 Кв - 140 Лс / 4G93 (DOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.9 DI-D	09.2000 - 06.2006	85 Кв - 115 Лс / F9Q2	Дизель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.9 DI-D (DA5A)	09.2000 - 06.2006	75 Кв - 102 Лс / F9Q1	Дизель
MITSUBISHI CARISMA (DA_) / 1.9 TD (DA4A)	10.1996 - 09.2000	66 Кв - 90 Лс / F8QT	Дизель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.6 (DA1A)	09.1996 - 06.2006	66 Кв - 90 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.6 (DA1A)	05.1997 - 06.2006	73 Кв - 99 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.6 (DA1A)	12.1998 - 06.2006	70 Кв - 95 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.6 (DA1A)	09.2000 - 06.2006	76 Кв - 103 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.8 (DA2A)	09.1996 - 09.1997	85 Кв - 115 Лс / 4G93 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.8 16V GDI (DA2A)	09.1997 - 06.2006	92 Кв - 125 Лс / 4G93 (GDI)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.8 GDI (DA2A)	10.2000 - 06.2006	90 Кв - 122 Лс / 4G93 (GDI)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.9 DI-D	09.2000 - 06.2006	85 Кв - 115 Лс / F9Q2	Дизель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.9 DI-D (DA5A)	09.2000 - 06.2006	75 Кв - 102 Лс / F9Q1	Дизель
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) / 1.9 TD (DA4A)	10.1996 - 09.2000	66 Кв - 90 Лс / F8QT	Дизель

MITSUBISHI COLT			
MITSUBISHI COLT Mk IV (CA_A) / 1.6 (CA4A)	02.1994 - 04.1996	66 Кв - 90 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI COLT Mk IV (CA_A) / 1.6 GLXi 16V (CA4A)	04.1992 - 04.1996	83 Кв - 113 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_, CP_) / 1.5 16V (CJ2A)	10.1999 - 09.2003	69 Кв - 94 Лс / 4G15 (16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_, CP_) / 1300 (CJ1A)	06.2000 - 09.2003	60 Кв - 82 Лс / 4G13 (16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_, CP_) / 1300 GL, GLX (CJ1A)	05.1996 - 06.2000	55 Кв - 75 Лс / 4G13 (12V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_, CP_) / 1600	09.2000 - 09.2003	76 Кв - 103 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_, CP_) / 1600 GLX (CJ4A)	05.1996 - 09.2000	66 Кв - 90 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT			
MITSUBISHI GALANT Mk IV (E3_A) / 1.8 (E32A)	11.1988 - 10.1992	66 Кв - 90 Лс / 4G37	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk IV (E3_A) / 1.8 Turbo-D (E34A)	11.1988 - 10.1992	55 Кв - 75 Лс / 4D65 T	Дизель
MITSUBISHI GALANT Mk IV седан (E3_A) / 1.8 (E32A)	11.1987 - 08.1990	63 Кв - 86 Лс / 4G37	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk IV седан (E3_A) / 1.8 (E32A)	11.1987 - 10.1992	66 Кв - 90 Лс / 4G37	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI GALANT Mk IV седан (E3_A) / 1.8 Turbo-D (E34A)	12.1987 - 10.1992	55 Кв - 75 Лс / 4D65 T	Дизель
MITSUBISHI LANCER			
MITSUBISHI LANCER Mk IV (C6_A, C7_A) / 1.8 4WD (C77A)	09.1989 - 06.1992	71 Кв - 97 Лс / 4G37	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI LANCER Mk V (CB/D_A) / 1.6 (CB4A)	02.1994 - 12.1996	66 Кв - 90 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI LANCER Mk V (CB/D_A) / 1.6 16V (CB4A)	06.1992 - 12.1996	83 Кв - 113 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI LANCER Mk V (CB/D_A) / 2.0 Diesel (CB8A)	06.1992 - 12.1996	50 Кв - 68 Лс / 4D68	Дизель
MITSUBISHI LANCER Mk V универсал (CB_W, CD_W) / 1.6 16V (CB4W)	12.1992 - 10.2003	83 Кв - 113 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI LANCER Mk V универсал (CB_W, CD_W) / 2.0 D (CB8W)	12.1992 - 10.2003	50 Кв - 68 Лс / 4D68	Дизель
MITSUBISHI LANCER Mk VI (CJ-CP_) / 1.3 12V (CK1A)	12.1995 - 08.2003	55 Кв - 75 Лс / 4G13 (12V)	Бензиновый двигатель

MITSUBISHI LANCER Mk VI (CJ-CP_) / 1.5 16V (CK2A)	10.1999 - 08.2003	69 Кв - 94 Лс / 4G15 (16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI LANCER Mk VI (CJ-CP_) / 1.6 16V (CK4A)	12.1995 - 08.2003	66 Кв - 90 Лс / 4G92 (SOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE			
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) / 2.0 16V	06.1997 - 08.1999	98 Кв - 133 Лс / 4G63 (DOHC 16V)	Бензиновый двигатель
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) / 1.3 16V (DG1A)	06.1998 - 12.2004	63 Кв - 86 Лс / 4G13 (16V)	Бензиновый двигатель