

Применимость запчастей к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
FORD TRANSIT			
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)	09.1991 - 08.1994	72 Кв - 98 Лс / NCA	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	84 Кв - 114 Лс / NSF	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	84 Кв - 114 Лс / NSG	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)	09.1991 - 08.1994	59 Кв - 80 Лс / 4DA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	56 Кв - 76 Лс / 4HB	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	56 Кв - 76 Лс / 4HC	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	09.1991 - 08.1994	51 Кв - 69 Лс / 4FA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	09.1991 - 08.1994	51 Кв - 69 Лс / 4BC	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	09.1991 - 08.1994	51 Кв - 69 Лс / 4CC	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	09.1991 - 08.1994	51 Кв - 69 Лс / 4AB	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	08.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	08.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FB	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	08.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FC	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	08.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FD	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L)	09.1991 - 08.1994	74 Кв - 100 Лс / 4EA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	11.1992 - 08.1994	63 Кв - 85 Лс / 4GA	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	11.1992 - 08.1994	63 Кв - 85 Лс / 4GC	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	11.1992 - 08.1994	63 Кв - 85 Лс / 4GB	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GA	Дизель

FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GB	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GC	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GD	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GE	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GF	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	74 Кв - 101 Лс / 4EB	Дизель
FORD TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (E_) / 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	08.1994 - 03.2000	74 Кв - 101 Лс / 4EC	Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.0	11.1994 - 12.2000	84 Кв - 114 Лс / NSH	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.5 DI	11.1994 - 12.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FA	Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.5 DI	11.1994 - 12.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FB	Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.5 DI	11.1994 - 12.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FC	Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.5 DI	11.1994 - 12.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FD	Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.5 DI	11.1994 - 12.2000	56 Кв - 76 Лс / 4HA	Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.5 DI	11.1994 - 12.2000	56 Кв - 76 Лс / 4HB	Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.5 DI	11.1994 - 12.2000	56 Кв - 76 Лс / 4HC	Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.5 TD	11.1994 - 12.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GA	Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.5 TD	11.1994 - 12.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GB	Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO / 2.5 TD	11.1994 - 12.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GC	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.0	09.1991 - 06.1994	66 Кв - 90 Лс / NBA	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.0 (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	84 Кв - 114 Лс / NSF	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.0 (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	84 Кв - 114 Лс / NSG	Бензиновый двигатель

FORD TRANSIT Van (E_) / 2.0 i (EAL, EAS)	09.1991 - 06.1994	72 Кв - 98 Лс / NCA	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAL, EAS)	05.1991 - 06.1994	51 Кв - 70 Лс / 4BC	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAL, EAS)	05.1991 - 06.1994	51 Кв - 70 Лс / 4CC	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAL, EAS)	05.1991 - 06.1994	51 Кв - 70 Лс / 4FA	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAL, EAS)	10.1992 - 06.1994	63 Кв - 85 Лс / 4GA	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	56 Кв - 76 Лс / 4HB	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	56 Кв - 76 Лс / 4HC	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FA	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FB	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FC	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FD	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 DI (EAS, EAL)	05.1991 - 06.1994	59 Кв - 80 Лс / 4DA	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 TD (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GA	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 TD (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GB	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 TD (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GC	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 TD (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GD	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 TD (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GE	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 TD (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GF	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 TD (EAS, EAL)	05.1991 - 06.1994	74 Кв - 101 Лс / 4EA	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 TDI (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	74 Кв - 101 Лс / 4EB	Дизель
FORD TRANSIT Van (E_) / 2.5 TDI (EAL, EAS)	06.1994 - 03.2000	74 Кв - 101 Лс / 4EC	Дизель

FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.0	09.1991 - 09.1994	66 Кв - 90 Лс / NBA	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS)	09.1995 - 03.2000	84 Кв - 114 Лс / NSF	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS)	09.1995 - 03.2000	84 Кв - 114 Лс / NSG	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.0 CNG	06.1994 - 03.2000	84 Кв - 114 Лс / NSH	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS)	09.1991 - 07.1994	72 Кв - 98 Лс / NCA	Бензиновый двигатель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL)	07.1994 - 03.2000	56 Кв - 76 Лс / 4HB	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL)	07.1994 - 03.2000	56 Кв - 76 Лс / 4HC	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS)	08.1997 - 03.2000	85 Кв - 116 Лс / 4ED	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS)	08.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS)	08.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FB	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS)	08.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FC	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS)	08.1994 - 03.2000	51 Кв - 69 Лс / 4FD	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS)	08.1991 - 07.1994	51 Кв - 70 Лс / 4BC	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS)	08.1991 - 07.1994	51 Кв - 70 Лс / 4FA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS)	08.1991 - 07.1994	51 Кв - 70 Лс / 4CC	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS)	09.1991 - 07.1994	59 Кв - 80 Лс / 4DA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS)	01.1995 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS)	01.1995 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GB	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS)	01.1995 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GC	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS)	01.1995 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GD	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS)	01.1995 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GE	Дизель

FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS)	01.1995 - 03.2000	63 Кв - 85 Лс / 4GF	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS)	10.1992 - 07.1994	63 Кв - 85 Лс / 4GA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS)	10.1992 - 07.1994	63 Кв - 85 Лс / 4GC	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS)	10.1992 - 07.1994	63 Кв - 85 Лс / 4GB	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EB_, ED_, ES_)	08.1994 - 06.2000	55 Кв - 75 Лс / 4HA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (EB_, ED_, ES_)	08.1994 - 06.2000	55 Кв - 75 Лс / 4HD	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS)	07.1994 - 03.2000	74 Кв - 100 Лс / 4EB	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS)	07.1994 - 03.2000	74 Кв - 100 Лс / 4EC	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS)	09.1991 - 07.1994	74 Кв - 100 Лс / 4EA	Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_) / 2.9 i	01.1991 - 09.1994	107 Кв - 145 Лс / BRT	Бензиновый двигатель