

## Применимость запчасти к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
<b>HONDA ACCORD</b>			
HONDA ACCORD Mk IV универсал (CB) / 2.2 i 16V (CB8)	01.1991 - 12.1993	108 Кв - 147 Лс / F22A8	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk IV универсал (CB) / 2.2 i 16V (CB8)	01.1991 - 12.1993	110 Кв - 150 Лс / F22A7	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V (CC, CD) / 2.0 i	03.1993 - 01.1996	85 Кв - 116 Лс / F20Z2	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V (CC, CD) / 2.0 i S	03.1993 - 01.1996	96 Кв - 131 Лс / F20Z1	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V (CC, CD) / 2.3 i SR	03.1993 - 01.1996	116 Кв - 158 Лс / H23A3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V купе (CD) / 2.0 (CD9)	09.1993 - 12.1997	100 Кв - 136 Лс / F20B3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V купе (CD) / 2.2 i ES (CD7)	09.1993 - 02.1998	110 Кв - 150 Лс / F22B5	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V универсал (CE) / 2.0 i LS 16V (CE2)	09.1993 - 02.1998	100 Кв - 136 Лс / F20B3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk V универсал (CE) / 2.2 i ES (CE1)	09.1993 - 02.1998	110 Кв - 150 Лс / F22B5	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 1.8 i (CE7)	02.1996 - 10.1998	85 Кв - 116 Лс / F18A3	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 2.0 i LS (CE8)	02.1996 - 10.1998	96 Кв - 131 Лс / F20Z1	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 2.0 TDi (CF1)	04.1996 - 10.1998	77 Кв - 105 Лс / 20T2N	Дизель
HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 2.2 i VTEC (CE9)	02.1996 - 10.1998	110 Кв - 150 Лс / F22Z2	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VII купе (CG) / 2.0 i 16V	02.1998 - 06.2003	108 Кв - 147 Лс / F20B5	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VII купе (CG) / 2.0 i 16V	02.1998 - 06.2003	108 Кв - 147 Лс / F20B7	Бензиновый двигатель
HONDA ACCORD Mk VII купе (CG) / 3.0 V6 24V (CG2)	02.1998 - 06.2003	147 Кв - 200 Лс / J30A1	Бензиновый двигатель
<b>HONDA HR-V</b>			
HONDA HR-V (GH) / 1.6 16V 4WD	10.1999 - до н.в.	91 Кв - 124 Лс / D16W5	Бензиновый двигатель
<b>HONDA LEGEND</b>			
HONDA LEGEND IV (KB_) / 3.5 V6 4WD	05.2006 - до н.в.	217 Кв - 295 Лс / C35A8	Бензиновый двигатель
HONDA LEGEND Mk III (KA9) / 3.5 i 24V	02.1996 - до н.в.	151 Кв - 205 Лс / C35A2	Бензиновый двигатель
<b>HONDA PRELUDE</b>			
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) / 2.0 i 16V (BB3)	02.1992 - 09.1996	98 Кв - 133 Лс / F20A4	Бензиновый двигатель
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) / 2.2 i 16V Vtec (BB1)	02.1993 - 09.1996	136 Кв - 185 Лс / H22A2	Бензиновый двигатель
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) / 2.3 i 16V (BB2)	02.1992 - 09.1996	118 Кв - 160 Лс / H23A2	Бензиновый двигатель
HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.0 16V (BB9)	10.1996 - 10.2000	98 Кв - 133 Лс / F20A4	Бензиновый двигатель
HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.2 16V	10.1996 - 10.2000	147 Кв - 200 Лс / H22A5	Бензиновый двигатель
HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.2 16V (BB6, BB8)	10.1996 - 10.2000	136 Кв - 185 Лс / H22A5	Бензиновый двигатель
HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.2 16V (BB6, BB8)	10.1996 - 10.2000	136 Кв - 185 Лс / H22A2	Бензиновый двигатель

<b>HONDA SHUTTLE</b>			
<a href="#">HONDA SHUTTLE (RA) / 2.2 16V</a>	10.1994 - 02.1998	110 Кв - 150 Лс / F22B8	Бензиновый двигатель
<a href="#">HONDA SHUTTLE (RA) / 2.3 16V</a>	10.1997 - 06.2004	110 Кв - 150 Лс / F23A7	Бензиновый двигатель
<b>ROVER 600</b>			
<a href="#">ROVER 600 (RH) / 618 i/Si</a>	03.1996 - 02.1999	85 Кв - 115 Лс / F 18 A3	Бензиновый двигатель
<a href="#">ROVER 600 (RH) / 620 i</a>	08.1993 - 06.1996	85 Кв - 115 Лс / F 20 Z2	Бензиновый двигатель
<a href="#">ROVER 600 (RH) / 620 Sdi</a>	12.1994 - 02.1999	77 Кв - 105 Лс / 20 T2N	Дизель
<a href="#">ROVER 600 (RH) / 620 Si</a>	08.1993 - 02.1999	96 Кв - 131 Лс / F 20 Z1	Бензиновый двигатель
<a href="#">ROVER 600 (RH) / 620 Ti Vitesse</a>	07.1994 - 02.1999	147 Кв - 200 Лс / 20 T4G	Бензиновый двигатель
<a href="#">ROVER 600 (RH) / 623 Si</a>	08.1993 - 02.1999	116 Кв - 158 Лс / H 23 A3	Бензиновый двигатель
<b>VAUXHALL ASTRA</b>			
<a href="#">VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть / 1.7 TD</a>	12.1991 - 02.1998	60 Кв - 82 Лс / 17 DT (TC4EE1)	Дизель