

Применимость запчастей к автомобилям

| Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| HONDA ACCORD | | | |
| HONDA ACCORD Mk IV (CB) / 2.0 16V (CB3) | 01.1990 - 03.1993 | 66 Кв - 90 Лс / F20A6 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk IV (CB) / 2.0 16V (CB3) | 01.1990 - 03.1993 | 81 Кв - 110 Лс / F20A2 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk IV (CB) / 2.0 16V (CB3) | 01.1990 - 03.1993 | 81 Кв - 110 Лс / F20A3 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk IV (CB) / 2.0 i 16V (CB3) | 01.1990 - 03.1993 | 98 Кв - 133 Лс / F20A4 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk IV (CB) / 2.0 i 16V (CB3) | 01.1990 - 03.1993 | 98 Кв - 133 Лс / F20A8 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk IV (CB) / 2.2 i 16V (CB7) | 01.1990 - 03.1993 | 110 Кв - 150 Лс / F22A3 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk IV (CB) / 2.2 i 16V Automatik (CB7) | 01.1990 - 03.1993 | 108 Кв - 147 Лс / F22A3 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk IV купе (CB, CC) / 2.0 i 16V (CC1) | 01.1992 - 09.1993 | 98 Кв - 133 Лс / F20A7 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk IV универсал (CB) / 2.0 i 16V (CC9) | 03.1993 - 12.1993 | 98 Кв - 133 Лс / F20Z3 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk IV универсал (CB) / 2.2 i 16V (CB8) | 01.1991 - 12.1993 | 108 Кв - 147 Лс / F22A8 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk IV универсал (CB) / 2.2 i 16V (CB8) | 01.1991 - 12.1993 | 110 Кв - 150 Лс / F22A7 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk V (CC, CD) / 2.0 i | 03.1993 - 01.1996 | 85 Кв - 116 Лс / F20Z2 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk V (CC, CD) / 2.0 i S | 03.1993 - 01.1996 | 96 Кв - 131 Лс / F20Z1 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk V (CC, CD) / 2.3 i SR | 03.1993 - 01.1996 | 116 Кв - 158 Лс / H23A3 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk V купе (CD) / 2.0 (CD9) | 09.1993 - 12.1997 | 100 Кв - 136 Лс / F20B3 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk V купе (CD) / 2.2 i ES (CD7) | 09.1993 - 02.1998 | 110 Кв - 150 Лс / F22B5 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk V универсал (CE) / 2.0 i LS 16V (CE2) | 09.1993 - 02.1998 | 100 Кв - 136 Лс / F20B3 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk V универсал (CE) / 2.2 i ES (CE1) | 09.1993 - 02.1998 | 110 Кв - 150 Лс / F22B5 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 1.8 i (CE7) | 02.1996 - 10.1998 | 85 Кв - 116 Лс / F18A3 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 2.0 i LS (CE8) | 02.1996 - 10.1998 | 96 Кв - 131 Лс / F20Z1 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 2.0 TDi (CF1) | 04.1996 - 10.1998 | 77 Кв - 105 Лс / 20T2N | Дизель |
| HONDA ACCORD Mk VI (CE, CF) / 2.2 i VTEC (CE9) | 02.1996 - 10.1998 | 110 Кв - 150 Лс / F22Z2 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk VII купе (CG) / 2.0 i 16V | 02.1998 - 06.2003 | 108 Кв - 147 Лс / F20B5 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk VII купе (CG) / 2.0 i 16V | 02.1998 - 06.2003 | 108 Кв - 147 Лс / F20B7 | Бензиновый двигатель |
| HONDA ACCORD Mk VII купе (CG) / 3.0 V6 24V (CG2) | 02.1998 - 06.2003 | 147 Кв - 200 Лс / J30A1 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC | | | |
| HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (MA, MB) / 1.6 | 11.1998 - 10.2000 | 92 Кв - 125 Лс / D16W4 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (MA, MB) / 1.6 16V (MB4) | 01.1997 - 02.2001 | 85 Кв - 116 Лс / D16B2 | Бензиновый двигатель |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| HONDA CIVIC Mk IV Наклонная задняя часть (MA, MB) / 1.8 16V (MB6) | 01.1997 - 02.2001 | 124 Кв - 169 Лс / B18C4 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC Mk V Наклонная задняя часть (EJ, EK) / 1.6 | 11.1998 - 10.2000 | 92 Кв - 125 Лс / D16W4 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC Mk V универсал (MB, MC) / 1.5 16V (MB9) | 04.1998 - 02.2001 | 84 Кв - 114 Лс / D15Z8 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC Mk V универсал (MB, MC) / 1.6 16V (MC1) | 04.1998 - 02.2001 | 85 Кв - 116 Лс / D16B2 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC Mk V универсал (MB, MC) / 1.8 16V (MC2) | 04.1998 - 02.2001 | 124 Кв - 169 Лс / B18C4 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 1.4 i | 02.2001 - 09.2005 | 55 Кв - 75 Лс / D14Z6 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 1.4 iS (EP1) | 02.2001 - 09.2005 | 66 Кв - 90 Лс / D14Z6 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 1.4 iS (EP1) | 02.2001 - 09.2005 | 66 Кв - 90 Лс / D14Z5 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 1.6 i | 02.2001 - 09.2005 | 81 Кв - 110 Лс / D16V1 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 1.7 CTDi | 01.2002 - 09.2005 | 74 Кв - 100 Лс / 4EE-2 | Дизель |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 2.0 i Sport | 09.2001 - 09.2005 | 118 Кв - 160 Лс / K20A3 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) / 2.0 Type-R | 09.2001 - 09.2005 | 147 Кв - 200 Лс / K20A2 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII купе (EM2) / 1.6 i | 02.2001 - 12.2005 | 81 Кв - 110 Лс / D16V1 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII купе (EM2) / 1.7 i | 05.2001 - 12.2005 | 88 Кв - 120 Лс / D17A8 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII купе (EM2) / 1.7 i VTEC | 05.2001 - 12.2005 | 92 Кв - 125 Лс / D17A5 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII купе (EM2) / 1.7 i VTEC | 05.2001 - 12.2005 | 92 Кв - 125 Лс / D17A9 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII седан (ES) / 1.3 IMA | 01.2004 - 09.2005 | 61 Кв - 83 Лс / LDA1 | гибрид |
| HONDA CIVIC VII седан (ES) / 1.4 (ES4) | 12.2000 - 09.2005 | 66 Кв - 90 Лс / D14Z5 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII седан (ES) / 1.6 | 02.2001 - 09.2005 | 81 Кв - 110 Лс / D16V1 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VII седан (ES) / 1.7 (EU3) | 02.2001 - 09.2005 | 85 Кв - 116 Лс / D17A6 | Бензиновый двигатель |
| HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) / 1.3 Hybrid | 01.2006 - до н.в. | 70 Кв - 95 Лс / LDA2 | гибрид |
| HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) / 1.8 | 09.2005 - 02.2012 | 103 Кв - 140 Лс / R18A1 | Бензиновый двигатель |
| HONDA LEGEND | | | |
| HONDA LEGEND IV (KB_) / 3.5 V6 4WD | 05.2006 - до н.в. | 217 Кв - 295 Лс / C35A8 | Бензиновый двигатель |
| HONDA LEGEND Mk III (KA9) / 3.5 i 24V | 02.1996 - до н.в. | 151 Кв - 205 Лс / C35A2 | Бензиновый двигатель |
| HONDA PRELUDE | | | |
| HONDA PRELUDE Mk IV (BB) / 2.0 i 16V (BB3) | 02.1992 - 09.1996 | 98 Кв - 133 Лс / F20A4 | Бензиновый двигатель |
| HONDA PRELUDE Mk IV (BB) / 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 02.1993 - 09.1996 | 136 Кв - 185 Лс / H22A2 | Бензиновый двигатель |
| HONDA PRELUDE Mk IV (BB) / 2.3 i 16V (BB2) | 02.1992 - 09.1996 | 118 Кв - 160 Лс / H23A2 | Бензиновый двигатель |
| HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.0 16V (BB9) | 10.1996 - 10.2000 | 98 Кв - 133 Лс / F20A4 | Бензиновый двигатель |
| HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.2 16V | 10.1996 - 10.2000 | 147 Кв - 200 Лс / H22A5 | Бензиновый двигатель |
| HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.2 16V (BB6, BB8) | 10.1996 - 10.2000 | 136 Кв - 185 Лс / H22A5 | Бензиновый двигатель |
| HONDA PRELUDE Mk V (BB) / 2.2 16V (BB6, BB8) | 10.1996 - 10.2000 | 136 Кв - 185 Лс / H22A2 | Бензиновый двигатель |

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| HONDA S2000 | | | |
| HONDA S2000 (AP) / 2.0 | 06.1999 - до н.в. | 177 Кв - 240 Лс / F20C VTEC | Бензиновый двигатель |
| HONDA SHUTTLE | | | |
| HONDA SHUTTLE (RA) / 2.2 16V | 10.1994 - 02.1998 | 110 Кв - 150 Лс / F22B8 | Бензиновый двигатель |
| HONDA SHUTTLE (RA) / 2.3 16V | 10.1997 - 06.2004 | 110 Кв - 150 Лс / F23A7 | Бензиновый двигатель |
| MG MG | | | |
| MG MG ZR / 160 | 06.2001 - 04.2005 | 118 Кв - 160 Лс / 18 K4K | Бензиновый двигатель |
| MG MG ZS / 180 | 07.2001 - 04.2005 | 130 Кв - 177 Лс / 25 K4F | Бензиновый двигатель |
| MG MG ZS Hatchback / 180 | 07.2001 - 10.2005 | 130 Кв - 177 Лс / 25 K4F | Бензиновый двигатель |
| ROVER 600 | | | |
| ROVER 600 (RH) / 618 i/Si | 03.1996 - 02.1999 | 85 Кв - 115 Лс / F 18 A3 | Бензиновый двигатель |
| ROVER 600 (RH) / 620 i | 08.1993 - 06.1996 | 85 Кв - 115 Лс / F 20 Z2 | Бензиновый двигатель |
| ROVER 600 (RH) / 620 Sdi | 12.1994 - 02.1999 | 77 Кв - 105 Лс / 20 T2N | Дизель |
| ROVER 600 (RH) / 620 Si | 08.1993 - 02.1999 | 96 Кв - 131 Лс / F 20 Z1 | Бензиновый двигатель |
| ROVER 600 (RH) / 620 Ti Vitesse | 07.1994 - 02.1999 | 147 Кв - 200 Лс / 20 T4G | Бензиновый двигатель |
| ROVER 600 (RH) / 623 Si | 08.1993 - 02.1999 | 116 Кв - 158 Лс / H 23 A3 | Бензиновый двигатель |
| SUZUKI SWIFT | | | |
| SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) / 1.6 | 05.2006 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M16A | Бензиновый двигатель |
| SUZUKI SX4 | | | |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) / 1.5 | 06.2006 - до н.в. | 73 Кв - 99 Лс / M15A | Бензиновый двигатель |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) / 1.6 DDiS | 04.2007 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс / 9HX | Дизель |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) / 1.6 VVT | 06.2006 - до н.в. | 79 Кв - 107 Лс / M16A | Бензиновый двигатель |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) / 1.6 VVT 4x4 | 06.2006 - до н.в. | 79 Кв - 107 Лс / M16A | Бензиновый двигатель |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) / 1.9 DDiS | 06.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / D19AA | Дизель |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) / 1.9 DDiS 4x4 | 06.2006 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / D19AA | Дизель |