

Применимость запчасти к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
MAZDA 6			
MAZDA 6 (GG) / 1.8	08.2002 - 08.2007	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 1.8	08.2002 - 08.2007	88 Кв - 120 Лс / L823	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 1.8	08.2002 - 08.2007	88 Кв - 120 Лс / L828	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 2.0	06.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF17	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 2.0	06.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF18	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 2.0	03.2005 - 08.2007	108 Кв - 147 Лс / LFF7	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI	06.2002 - 08.2007	100 Кв - 136 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI	08.2002 - 08.2007	89 Кв - 121 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI	06.2005 - 08.2007	105 Кв - 143 Лс / RF7J	Дизель
MAZDA 6 (GG) / 2.3	06.2002 - 08.2007	122 Кв - 166 Лс / L3C1	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GG) / 2.3 MPS Turbo	12.2005 - 08.2007	191 Кв - 260 Лс / L3KG	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GH) / 1.8 MZR	08.2007 - до н.в.	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GH) / 2.0 MZR	08.2007 - до н.в.	108 Кв - 147 Лс / LF17	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 (GH) / 2.0 MZR-CD	08.2007 - до н.в.	103 Кв - 140 Лс / RF7J	Дизель
MAZDA 6 (GH) / 2.5 MZR	08.2007 - до н.в.	125 Кв - 170 Лс / L5-VE	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 1.8 MZR	02.2008 - до н.в.	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.0 MZR	02.2008 - до н.в.	108 Кв - 147 Лс / LF17	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 combi-coupe (GH) / 2.0 MZR-CD	02.2008 - до н.в.	103 Кв - 140 Лс / RF7J	Дизель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 1.8	08.2002 - 08.2007	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0	08.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF17	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0	08.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF18	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0	03.2005 - 08.2007	108 Кв - 147 Лс / LFF7	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI	08.2002 - 08.2007	100 Кв - 136 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI	08.2002 - 08.2007	89 Кв - 121 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI	06.2005 - 08.2007	105 Кв - 143 Лс / RF7J	Дизель
MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.3	08.2002 - 08.2007	122 Кв - 166 Лс / L3C1	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Sport (GH) / 1.8 MZR	08.2007 - до н.в.	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Sport (GH) / 2.0 MZR	08.2007 - до н.в.	108 Кв - 147 Лс / LF17	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Sport (GH) / 2.0 MZR-CD	08.2007 - до н.в.	103 Кв - 140 Лс / RF7J	Дизель
MAZDA 6 Sport (GH) / 2.5 MZR	08.2007 - до н.в.	125 Кв - 170 Лс / L5-VE	Бензиновый двигатель

MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 1.8	08.2002 - 08.2007	88 Кв - 120 Лс / L813	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0	08.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF17	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0	08.2002 - 08.2007	104 Кв - 141 Лс / LF18	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0	03.2005 - 08.2007	108 Кв - 147 Лс / LFF7	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI	08.2002 - 08.2007	100 Кв - 136 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI	08.2002 - 08.2007	89 Кв - 121 Лс / RF5C	Дизель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI	06.2005 - 08.2007	105 Кв - 143 Лс / RF7J	Дизель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.3	08.2002 - 08.2007	122 Кв - 166 Лс / L3C1	Бензиновый двигатель
MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.3 AWD	11.2002 - 08.2007	119 Кв - 162 Лс / L3C1	Бензиновый двигатель